# **UltraCella**

# Elektroninen ohjain kylmätiloihin





Ohjekirja



**READ CAREFULLY IN THE TEXT!** 

# <u>CAREL</u>

### VAROITUS



CAREL on hyödyntänyt tuotteidensa kehityksessä useiden vuosien kokemustaan LVI-alalta, jatkuvia investointeja tuotteen tekniseen innovaatioon, ankaria laadunvalvontamenetelmiä ja piirikortin sisäisiä ja toiminnallisia testejä 100 %:lle tuotannosta sekä markkinoiden innovatiivisimpia tuotantoteknologioita. CAREL ja sen haarakonttorit/tytäryhtiöt eivät missään tapauksessa takaa, että tuote ja siihen sisältyvä ohjelmisto vastaavat kaikilta osiltaan loppukäyttöön liittyviin vaatimuksiin, vaikka tuotteen valmistuksessa on käytetty uusimpia teknologioita.

Asiakas (lopullisen laitteen asentaja, kehittäjä tai kokoaja) kantaa kaiken vastuun ja riskit, jotka liittyvät tuotteen kokoonpanoon, jotta saavutetaan odotetut tulokset erityisen lopullisen asennuksen ja/tai laitteiston osalta.

Tässä tapauksessa CAREL voi erillisen sopimuksen mukaisesti toimia konsulttina, jotta laitteen lopullinen käynnistys/käyttö tapahtuu asianmukaisesti. Se ei missään tapauksessa ota vastuuta lopullisen laitteen/laitteiston asianmukaisesta toiminnasta.

CAREL-tuote on huipputason tuote, jonka toiminta määritellään teknisissä asiakirjoissa, jotka toimitetaan tuotteen ohessa tai jotka voidaan ladata jopa ennen ostoa verkkosivustolta www.carel.com.

Jokainen CAREL-tuote perustuu pitkälle kehitettyyn teknologiaan ja sen mukaisesti se tulee määritellä / konfiguroida / ohjelmoida / ottaa käyttöön, niin että se toimii parhaalla mahdollisella tavalla erityisessä käyttötarkoituksessa. Ellei laitteeseen perehdytä ohjekirjan ohjeiden mukaisesti, seurauksena saattaa olla lopputuotteen toimintahäiriö, josta CAREL-yhtiötä ei voida pitää vastuussa.

Ainoastaan pätevä henkilö saa asentaa tuotteen tai huoltaa sitä.

Lopullisen asiakkaan tulee käyttää tuotetta ainoastaan tuotetta koskevissa asiakirjoissa selostetulla tavalla.

Kaikkia ohjekirjan varoituksia tulee noudattaa asianmukaisesti. Joka tapauksessa on tärkeää, että jokaisen CAREL-tuotteen kohdalla noudatetaan seuraavia ohjeita:

- Elektroniset piirit eivät saa kastua. Sade, kosteus, kaikentyyppiset nesteet ja lauhde sisältävät syövyttäviä kivennäisaineita, jotka saattavat vaurioittaa sähköpiirejä. Tuotteen käyttö- ja varastointitilojen lämpötilan ja kosteuden tulee aina vastata ohjekirjassa ilmoitettuja arvoja.
- Älä asenna laitetta kuumaan tilaan. Liian korkea lämpötila saattaa lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vaurioittaa niitä ja vääntää tai sulattaa muoviosia. Tuotteen käyttö- ja varastointitilojen lämpötilan ja kosteuden tulee aina vastata ohjekirjassa ilmoitettuja arvoja.
- Älä yritä avata laitetta muilla kuin ohjekirjassa ilmoitetuilla tavoilla.
- Älä pudota, iske tai ravista laitetta, sillä sisäiset piirit ja koneistot saattavat vaurioitua pysyvästi.
- Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Käytä tuotetta ainoastaan teknisessä oppaassa ilmoitetun mukaisessa käyttötilassa.

Kaikki yllä ilmoitetut suositukset koskevat myös ohjainta, sarjakortteja, ohjelmointiavaimia tai muita CAREL-tuotevalikoimaan sisältyviä varusteita. CAREL kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tämän vuoksi CAREL pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa kuvattuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Ohjekirjan teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta.

CAREL:n tuotteisiin liittyvä vastuu määritellään CAREL:n yleisissä sopimusehdoissa, jotka löytyvät verkkosivuilta www.carel.com ja/ tai erillisistä asiakkaiden kanssa solmituista sopimuksista. Sovellettavan lainsäädännön rajoissa CAREL, sen työntekijät tai tytäryhtiöt eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään tulojen tai myynnin menetyksestä, tietojen ja datan häviämisestä, korvaavista tuotteista tai palveluista aiheutuvista kustannuksista, omaisuuteen tai henkilöihin kohdistuvista vahingoista, seisonta-ajasta tai välittömästä, välillisestä, tahattomasta, todellisesta, rangaistuksellisesta, tyypillisestä, erityisestä tai seuraamuksellisesta vahingosta riippumatta siitä, onko se sopimukseen perustuvaa, sopimuksen ulkopuolista tai huolimattomuudesta johtuvaa eikä myöskään mistään muusta asennuksesta, käytöstä tai tuotteen käytön mahdottomuudesta johtuvasta vahingosta siinäkään tapauksessa, että CAREL:ia tai sen tytäryhtiöitä on varoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta

## LOPPUKÄSITTELY



SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUN (SER) ASIANMUKAISTA LOPPUKÄSITTELYÄ KOSKEVIA TIETOJA KÄYTTÄJILLE

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, sekä täytäntöönpanevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti tulee huomata, että:

- sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää yhdyskuntajätteen joukossa, vaan se tulee kerätä erikseen
- loppukäsittelyssä tulee käyttää paikallisen lainsäädännön määräämää julkista tai yksityistä jätteen keräysjärjestelmää; laite voidaan myös palauttaa jälleenmyyjälle käyttöiän päättyessä uuden laitteen hankinnan yhteydessä
- laite voi sisältää vaarallisia aineita: tällaisten aineiden sopimaton käyttö tai virheelinen loppukäsittely saattaa aiheuttaa terveys- ja ympäristöhaittoja
- laitteessa tai pakkauksessa ja käyttöohjeessa oleva symboli (ylirastitettu jäteastia) osoittaa, että laite on tuotu markkinoille 13. elokuuta 2005 jälkeen, ja että se tulee loppukäsitellä erikseen
- sähkö- ja elektroniikkalaiteromun laittomasta loppukäsittelystä aiheutuvat seuraamukset määrätään paikallisessa jätehuoltoa koskevassa lainsäädännössä.

Materiaalitakuu: 2 vuotta (valmistuspäivämäärästä alkaen kulutustarvikkeita lukuun ottamatta).

Tyyppihyväksyntä: CAREL S.P.A. -tuotteiden laadun ja turvallisuuden takaa suunnittelujärjestelmä ja ISO 9001 -sertifoitu tuotanto.



HACCP-periaatteisiin ja määrättyihin kansallisiin standardeihin perustuvassa elintarviketurvallisuusohjelmassa vaaditaan, että ruoan säilytykseen tarkoitetut laitteet tarkistetaan määräajoin. Siten varmistetaan, että mittausvirheet sisältyvät käyttötavalle sallittuihin arvoihin.

Carel kehottaa noudattamaan standardin EN 13486-2001 (tai sen päivitysten) "Jäähdytetyn, pakastetun, syväjäädytetyn/pikajäädytetyn ruuan ja jäätelön kuljetuksessa, varastoinnissa ja jakelussa ilman ja tuotteen mittaamiseen käytettävät lämpömittarit. Jaksottainen varmistus" tai käyttömaan vastaavien standardien ja määräysten ohjeita.

Ohjekirja sisältää lisäohjeita tuotteen teknisistä ominaisuuksista sekä asianmukaisesta asennuksesta ja konfiguroinnista.



VAROITUS: Erota anturikaapelit ja digitaalitulon johdot mahdollisimman hyvin induktiiviseen kuormaan vievistä johdoista ja virtajohdoista mahdollisen sähkömagneettisen häiriön välttämiseksi. Älä koskaan aseta virtajohtoja ja signaalikaapeleita (sähkötaulun johdot mukaan lukien) samaan kaapelikanavaan.

# **FIN**

# <u>CAREL</u>

# Sisältö

1. ES	1. ESITTELY 7		
1.1	Osanumerot	7	
2. A	SENNUS		
2.1	Kokoonpano ja mitat (mm)	9	
2.2	Rakenne	10	
2.3	Johdotuskaavio	11	
2.4	Laajennusmoduulien kokoonpano	12	
2.5	Ultra EVD -moduuli	14	
2.6	Ultra Power -moduuli	15	
2.7	EVDice	16	
2.8	Ultra 3PH EVAPORATOR -moduuli	16	
2.9	Ultra 3PH FULL -moduuli	17	
2.10	Asennus		
2.11	Liitäntä valvontaverkkoon		
2.12	UltraCella Service -pääte	19	
2.13	Parametrien lataus ohjaimeen/ohjaimesta (USB-mu	istitikku)19	
<b>2</b> 1/		20	

<u>3. K</u>	AYTTOLITTYMA	20
3.1	Näyttö	20
3.2	Näppäimistö	21
3.3	Ohjelmointi	22
3.4	Toimenpiteet	24
3.5	Monitoimivalikko	26
3.6	Viestikielen valinta	30
4. K	ÄYTTÖÖNOTTO	31
4.1	Ensimmäinen käyttöönotto	31
4.2	Käyttöönottoa varten asetettavat parametrit	31
4.3	Yksilukuisten näyttömallien (koodi WB000S*) käyttöönotto	31
4.4	Kaksilukuisten näyttömallien (koodi WB000D*) käyttöönotto	32
4.5	Käyttöönotto UltraCella Service -päätteellä	32
4.6	Päätoiminnon käyttöönotto	33
4.7	Valon hallinta	37
4.8	Muut konfigurointiparametrit	37
4.9	Ultra EVD EVO -moduulin käyttöönotto	39
4.10	EVDice-moduulin käyttöönotto	40
4.11	Ultra 3PH Evaporator -moduulin käyttöönotto	42
4.12	Ultra 3PH Full -moduulin käyttöönotto	43
5. L <i>i</i>	ÄHTÖJEN KONFIGUROINTI JA SUOJAT	44
<b>F</b> 4		

5.1	Analogilanto
5.2	Digitaalilähdöt44

6. O	HJAIN	45
6.1	Ohjaimen päälle- ja poiskytkentä	
6.2	Virtuaalinen anturi	
6.3	Asetusarvo	
6.4	Pump down	
6.5	Automaattikäynnistys pump down -tilassa	
6.6	Jatkuva jakso	
6.7	Ovikytkimen ohjaus	
6.8	Sulatus	
6.9	Höyrystimen puhaltimet	51
6.10	Lauhduttimen puhaltimet	
6.11	Duty setting	
6.12	Allasvastus	
6.13	Sulatus kahdella höyrystimellä	
6.14	Toinen kompressori vuorottelulla	
6.15	Ohjaus kuolleella alueella	
6.16	AUX-lähdön käyttöönotto aikakaistan mukaan	
6.17	Kosteuden hallinta	
6.18	Kuivatus	
6.19	Yleiset toiminnot	61
6.20	Lähdön konfigurointi	63
7. P/	ARAMETRITAULUKKO	65

# 8. SIGNAALIT JA HÄLYTYKSET

8. SIGNAALIT JA HÄLYTYKSET 76		
8.1	Signaalit	
8.2	Hälytykset	
8.3	Hälytysten resetointi	
8.4	HACCP-hälytykset ja näyttö	
8.5	EVD EVO -hälytykset	77
8.6	EVDice-hälytykset	77
8.7	3PH-moduulin hälytykset	
8.8	Hälytysparametrit	79
9. T	EKNISET TIEDOT	81
9.1	UltraCella-moduulin tekniset tiedot	
9.2	EVD-moduulien tekniset tiedot	
9.3	Power-moduulien tekniset tiedot	
9.4	3PH EVAPORATOR -moduulien tekniset tiedot	
9.5	3PH FULL -moduulien tekniset tiedot	83

10.3PH-MODUULIEN JOHDOTUS		
10.1	3PH EVAPORATOR -moduulin johdotus	
10.2	3PH FULL -moduulin johdotus	
11.0	HJELMISTOVERSIO	99

#### 11.1 Ohjelmistoversion taulukko..... ...99

# <u>CAREL</u>

# 1. ESITTELY

Ultracella-tuotevalikoimaan sisältyy kylmätilan perustoimintojen ohjausjärjestelmä, johon voidaan lisätä moduuleja lisätoimintoja varten (esim. elektroninen venttiili, tehoreleet jne.).

Käyttöliittymä tekee käytöstä helppoa. Se sisältää mallista riippuen seuraavat osat:

- · laaja led-näyttö, joka näyttää käyttölämpötilan ja aktiiviset kuormat
- graafinen pääte monikielisillä teksteillä, jotka ohjaavat käyttäjää käyttöönoton aikana (ohjattu toiminto). Se on varustettu myös ohjelmoinnin aikana avattavilla pikaohjevalikoilla, jotka sisältävät hälytysten tarkat kuvaukset.

Graafinen pääte on saatavilla myös huoltotyökaluna, joka on hyödyllinen ohjaimille, joissa on vain LED-liittymä.

UltraCella-laitteessa on portti USB-muistitikulle seuraaviin tarkoituksiin:

- graafisen päätteet kielten lataus ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä
- parametrien lataus ohjaimeen/ohjaimesta
- muut toimenpiteet, jotka on varattu huoltokeskukselle (esim. ohjelmistopäivitys)
- tallennettujen lämpötilojen lokin lataus.

Asennuksen aikana lisämoduulit yhdistetään pääohjausjärjestelmän oikealle puolelle ja liitetään vesitiiviillä liittimellä, joka takaa kokonaisuuden IP-suojausluokan.

Pääominaisuudet:

- 6 releelähtöä: kompressori, sulatus, puhallin, valo, AUX1, AUX2
- asennus DIN-kiskoon tai seinälle
- LED-taulu kirkkaalla 3-lukuisella näytöllä, desimaalipilkulla ja kuvakkeilla, jotka ilmoittavat toimintatilan
- etulevyyn (LED-näyttö) integroidut näppäimet, jotka takaavat korkean suojausluokan (IP 65) ja turvallisen käytön ja puhdistuksen
- 10 saatavilla olevaa parametrisarjaa (reseptiä), jotka CAREL on ladannut valmiiksi, mutta joita voidaan muuttaa samalla parametrikokoonpanojen määrällä ohjaimen mukauttamiseksi kylmätilalta vaadittuihin säilytystarpeisiin
- navigointi intuitiivisessa käyttöliittymässä taustavalolla varustetulla pikanäppäimistöllä
- sulatus voidaan ohjata näppäimistöstä, digitaalitulosta ja valvojasta
- eri tyyppiset sulatuksen hallinnat yhdellä tai kahdella höyrystimellä: luonnollinen (kompressorin pysäytys), vastus, kuumakaasu
- kompressorien ohjaus enintään 2 HP:n tai 3 HP:n teholla lisävirtamoduulilla
- lämpötilan säätö virtuaalisella säätöanturilla
- digitaalitulot, jotka voidaan konfiguroida hälytyksen käyttöönottoa, sulatuksen käyttöönottoa tai käynnistystä, ovikytkintä, apulähtöä, päälle-/poiskytkentää jne. varten
- 1 kompressorin ohjaus kahdella vaiheella tai kahden kompressorin ohjaus, myös vuorottelulla
- näppäimistön turvallisuus: yksittäiset näppäimet voidaan poistaa käytöstä peukaloinnin estämiseksi
- valon hallinta ovikytkimellä tai erillisellä näppäimellä
- hälytyssummeri
- HACCP-toiminto: lämpötilan valvonta ja säätö, jos hälytys johtuu korkeasta lämpötilasta käytön aikana tai sähkökatkon jälkeen
- RS485-verkkoyhteys etäohjaus- ja valvontajärjestelmille.

Lisämoduulit mahdollistavat seuraavat toiminnot:

- elektronisen paisuntaventtiilin asennus käyttämällä moduulia, jossa on tulistuksen ohjaukseen tarkoitettu CAREL EVD Evolution -ajuri
- kompressorin ohjaus enintään 3 HP:n tehoreleellä yksivaiheisen virtakytkimen käyttö tehoreleen lisäksi.
- UltraCella

Kuva 1.a

## 1.1 Osanumerot

Osanro	Kuvaus	
WB000S**F0	UltraCella, yksirivinen LED-näyttö	
WB000D**F0	UltraCella, kaksirivinen LED-näyttö	
		Taul 1 a



Kuva 1.b

Kuva 1.c

### 1.2 Laajennusmoduulit

#### EVD-moduuli (osanro WM00E\*\*\*00)

Virtamuuntajan ja EVD Evo-ajurin sisältävä laajennusmoduuli elektronisen paisuntaventtiilin ohjaukseen

Osanro	Kuvaus
WM00ENS000	Ultra EVD -moduuli ilman EVD-näyttöä
WM00ENSI00	Ultra EVD -moduuli EVD I/E -näytöllä
WM00ENNI00	"Suljettu" Ultra EVD -moduuli - käyttöönotto UltraCellan kanssa
WM00EUN000	"Suljettu" Ultra EVD -moduuli ja Ultracap - käyttöönotto
	UltraCellan kanssa
WM00EUS000	Ultra EVD -moduuli ja Ultracap ilman EVD-näyttöä
WM00EUK000	"Suljettu" Ultra EVD -moduuli ja Ultracap, erillinen -
	käyttöönotto UltraCellan kanssa
WM00EUC000	Ultra EVD -moduuli ilman EVD-näyttöä ja Ultracap, erillinen

Taul. 1.b



#### Power-moduuli (osanro WM00P000\*N)

Virtakytkimen ja 3 HP:n releen sisältävä laajennusmoduuli kompressorin ohjaukseen Saatavilla on myös versio ilman relettä, minkä ansiosta asentaja voi lisätä käyttötarkoitukseen sopivia laitteita (kontaktorit, turvalaitteet jne.).

Osanro Kuva	us	
WM00P0003N Ultra	Power -moduulin pääkytkin ja 3 HP:n rele	
WM00P000NN Ultra	Power -moduulin pääkytkin	
		Taul. 1.c
	Kuva 1.g	

#### Kolmivaiheiset virtamoduulit (osanro WT00S\*00N0)

Power 3PH -moduulit ovat laajennusmoduuleita, jotka on tarkoitettu yksittäisen kolmivaiheisen kuorman, yleensä sulatusvastuksen ohjaukseen. Ne sisältävät esijohdotetun kolmivaihekontaktorin ja nelinapaisen virtakytkimen.

Osanro	Kuvaus
WT00SB00N0	Power 3PH -moduuli virtakytkimellä, sulatus 6 A
WT00SC00N0	Power 3PH -moduuli virtakytkimellä, sulatus 10 A
WT00SD00N0	Power 3PH -moduuli virtakytkimellä, sulatus 16 A
	Taul. 1.d



Kuva 1.h

#### Kolmivaiheiset laajennusmoduulit

Ultra 3PH Evaporator -moduulit on tarkoitettu kolmivaiheisten höyrystimien ohjaukseen. Ne tulee yhdistää UltraCella-ohjaimiin (osanumerot WB0005% tai WB000D%) ja niiden sisällä on korkeatehoiset toimilaitteet höyrystimen kolmivaiheisten kuormien suoraan käsittelyyn.

Ultra 3PH Full -moduulit on tarkoitettu kolmivaiheisten lauhdutus- ja höyrystysyksiköiden ohjaukseen. Ne tulee yhdistää UltraCella-ohjaimiin (osanumerot WB0005% tai WB000D%) ja niiden sisällä on korkeatehoiset toimilaitteet lauhdutus- ja höyrystysyksiköiden kolmivaiheisten kuormien suoraan käsittelyyn.

Osanro	Kuvaus
WT00E600N0	Ultra 3PH Evaporator -moduuli 6 kW
WT00E900N0	Ultra 3PH Evaporator -moduuli 9 kW
WT00EA00N0	Ultra 3PH Evaporator -moduuli 20 kW
WT00F4B0N0	Ultra 3PH Full -moduuli 4 HP
WT00F7C0N0	Ultra 3PH Full -moduuli 7,5 HP

Taul. 1.e



Kuva 1.i

Kuva 1.j

#### UltraCella Service -pääte

UltraCella-ohjain voidaan liittää ulkoiseen päätteeseen avaamatta yksikköä, jotta käyttöönotto ja ohjausparametrien ohjelmointi on helpompaa. Tulee käyttää yhdessä LED-näytöllä varustettujen ohjainten kanssa. Kun UltraCella Service -pääte liitetään, LED-liittymä poistetaan väliaikaisesti käytöstä.

Osanro	Kuvaus
PGDEWB0FZ0	UltraCella Service -pääte pGD1-käyttöliittymällä
PGDEWB0FZK	UltraCella Service -pääte pGD1-käyttöliittymällä + 3
	m:n johto ja S90CONN001-liitin

Taul. 1.f



Kuva 1.k

# 2. ASENNUS

## 2.1 Kokoonpano ja mitat (mm)

Ohjausjärjestelmän ala- ja oikealla puolella on reiät, joihin asentaja voi asettaa läpivientiholkit.









#### Asennus

A: DIN-kiskolla



1.a: Kiinnitä DIN-kisko ja asenna ohjain.



2.a: Poista kehykset, löysää ruuvit (1) ja avaa levy.



1.b: Tee 4 reikää (Ø 4,5 mm) porausmallineen avulla ja aseta vaarnat (mm).



2.b: Poista kehykset.



3.a: Merkitse seinään alempien reikien paikat, poista levy ja poraa reiät (Ø 4,5 mm). Aseta reikiin ruuvitulpat. Aseta levy takaisin DIN-kiskoon ja kiinnitä se kiristämällä alemmat ruuvit.



4: Asenna läpivientiholkit reikiin liittääksesi:

- alapuolelle: syöttöjohdot, anturit, toimilaitteet
- oikealle puolelle: lisämoduulien liitäntäjohdot

5: Sulje levy kiristämällä ruuvit (2).



3.b: Kiristä ruuvit (1) ja kiinnitä levy. Löysää ruuvit (2) ja avaa levy.



Varo: erota virtajohdot (syöttö, toimilaitteet) signaalikaapeleista (anturit, digitaalitulot).

Huomautus: poraa valuholkit (A) reikäsahalla.

### 2.2 Rakenne

#### Mallit yksilukuisella näytöllä, koodi WB000S\*



Kuva 2.c

#### Selitykset

	, ,				
1	Näppäimistö				
2	Näyttö				
3	Reiät seinäasennukseen				
4	Lukitusruuvit				
5	UltraCella Service -päätteen liitin (*)				
6	Vihreä LED (*)				
7	Punainen LED (*)				
8	USB-portti (*)				
(*) N	(*) Näkyy, kun alakehys on poistettu				

## Mallit kaksilukuisella näytöllä, koodi WB000D\*



## 2.3 Johdotuskaavio

#### Selitykset

1	Näppäimistö
2	Näyttö
3	Reiät seinäasennukseen
4	Lukitusruuvit
5	UltraCella Service -päätteen liitin (*)
6	Vihreä LED (*)
7	Punainen LED (*)
8	USB-portti (*)
(*) N	äkyy, kun alakehys on poistettu

EER  $( \downarrow )$ to remote terminal display VL GND Rx/Tx+ Rx/Tx-GND to LED display board 48 47 46 45 44 43 30 B3 CAREL NTC, PT1000 0000000 3 29 B2 00 CAREL NTC, PT1000 32 28 B1 CAREL NTC, PT1000 Ø 28
 Ø 27
 Ø 26
 Ø 25
 Ø 24
 Ø 23
 Ø 22
 Ø 21
 Ø 20
 Ø 19 0000000 37 Y1 analog output (0 to 10 Vdc) 34 Β4 49 50 51 52 53 54 CAREL NTC, analog input 0 to 10 Vdc 3! B5 Rx/Tx+ Rx/Tx-Rx/Tx+ Rx/Tx+ Цолт - 36 GND-GND B5 analog 0 to 5 Vdc 000 5 VREF + Vdc DI1 DI2 - 37 - 38 М input +V(4 to 20 mA) **↓**39 O DI1 FieldBus BMS 40 ネイ DI3 -Door switch to graphic terminal display 018 24 Vac 510117 UltraCella Control 5 R6 **1**0 I CMP R5 - R6 15 EN60730-1 UL 873 250 V~ 12 (10) A 12 A res. 2HP 10 14 R5 DEF 12FLA 72 LRA 13 12 88 FAN ŀ 11 R4 R3 - R4 I 10 A res. 10 EN60730-1 250 V~ ÷Ō. LIGHT 5 (3) A 10 A res. 5FLA 9 UL 873 R3 I ł 18 LRA 8 1 R2 I 6 AUX R1 - R2 Ľ 8 (4) A N.O. 8 A res. 2FLA 12 LRA 6 EN60730-1 to connector board **L** 250 V~ UL 873 5 2 **R1** I 4 I 3 2 Ī L N 230 V~ 20 A~max

#### Selitykset

B1-B5	Analogitulot 1–5							
DI1	Ovikytkin							
DI2, DI3	Digitaalitulot 2, 3							
Y1	0–10 V:n analogilähtö							
GND	Signaalimaadoitus							
5 VREF	Ratiometrisen							
	paineanturin virtalähde							
+Vdc	Aktiivisen anturin syöttö							
	(kosteus)							
CMP	DO1 (*) Kompressori							
DEF	DO2 (*) Sulatus							
FAN	DO3 (*) Lauhduttimen							
	puhallin							
LIGHT	DO4 (*) Valo							
AUX1	DO5 (*) Apulähtö 1							
AUX2	DO6 (*) Apulähtö 2							
L, N	Virtalähde							
Fieldbus	Kenttäväylän sarjayhteys							
	(19200 baudia, 8 bittiä, 2							
	stop-bittiä, ei pariteettia)							
BMS BMS-sarjayhteys								
(*) Digitaal	illähtöjen näyttö							
monitoimimoduulissa (katso luku								
3).								
5).								

# FIN

## 2.4 Laajennusmoduulien kokoonpano

#### Mitat (mm)



#### Kaikenkattava porausmalline (mm)

Jos UltraCella ja laajennusmoduulit tulee asentaa yhtä aikaa, käytä kaikenkattavaa porausmallinetta.



Asennus



1: Poraa levy valmiiksi porattujen reikien kohdalta reikäsahalla (vaiheet A ja B). Kiinnitä mahdollinen DIN-kisko moduulia varten.

#### Pohjapiirros

Jos asennettavia laajennusmoduuleita on useita, käytä kuvan asettelua optimoidaksesi johdotuksen.





<sup>2:</sup> Poista etulevyt. Löysää ruuvit (3) ja avaa UltraCella-ohjain.





3: Nosta kansi tai poista etulevyt ja löysää ruuvit poistaaksesi levyn ja avataksesi moduulin.

4: Aseta moduuli UltraCella-ohjaimen lähelle ja aseta vakiotoimitukseen kuuluvat puristusliittimet.

## 2.5 Ultra EVD -moduuli

#### Asennus DIN-kiskolla

5.a Merkitse seinään alempien reikien paikat (A), poista puristusliittimet (B) ja poista moduuli (C). Poraa vastaavat reiät (Ø 4,5 mm) ja aseta ruuvitulpat. Aseta moduuli uudelleen: asenna puristusliittimet (B) ja kiristä ruuvit (A).



#### Asennus ilman DIN-kiskoa

5.b Merkitse 4 reiän paikat (A), poista puristusliittimet (B) ja poista moduuli (C). Poraa vastaavat reiät (Ø 4,5 mm) porausmallineen avulla ja aseta ruuvitulpat. Aseta moduuli uudelleen: asenna puristusliittimet (B) ja kiristä ruuvit (A).



WM00ENNI00, WM00EUN000 ja WM00EUK000: Liitä UltraCella EVD-moduuliin sarjakaapelilla seuraavan johdotuskaavion mukaan. Katso alla olevaa parametritaulukkoa, joka koskee EVD Evo -ajurin käyttöönottoa.

#### WM00ENSI00, WM00ENS000, WM00EUS000 ja WM00EUC000:

- 1. Ajurin käyttöönotto EVD Evo -näytöltä
  - Liitä UltraCella-apulähdön AUX1 tai AUX2 rele EVD Evo -moduulin digitaalituloon DI1 ja aseta parametrit seuraavasti:
- H1=7 (AUX1) tai H5=7 (AUX2) -> toinen viivästetty kompressori
- C11=0 -> toisen kompressorin käynnistysviive = 0
- Siten apulähtö asetetaan jännitteettömäksi jäähdytyspyynnön koskettimeksi, joka voidaan liittää EVD Evo -ajurin digitaalituloon DI1. UltraCella ei vaadi asetuksia.

#### 2. EVD Evo -ajurin käyttöönotto UltraCella-näytöltä

Liitä UltraCella EVD-moduuliin sarjakaapelilla seuraavan johdotuskaavion mukaan. Katso alla olevaa parametritaulukkoa, joka koskee EVD Evo -ajurin käyttöönottoa. Jos se on liitetty sarjakaapelilla, ajurin parametrit voidaan ainoastaan näyttää (ei muuttaa) paikallisella EVD Evo -näytöllä.

Kun UltraCella ottaa ajurin käyttöön (parametri P1=1), sen parametrit ovat ne, jotka UltraCella ilmoittaa ja asettaa alla olevan parametritaulukon (ainoastaan UltraCella voi muuttaa) mukaan. Mahdolliset aiemmin EVD Evo -näytöltä asetetut parametrit menetetään.



Kuva 2.k

# 2.6 Ultra Power -moduuli

### Asennus DIN-kiskolla

5.a Merkitse alempien reikien paikat (A), poista puristusliittimet (B) ja poista moduuli (C). Poraa vastaavat reiät (Ø 4,5 mm) ja aseta ruuvitulpat. Aseta moduuli uudelleen: asenna puristusliittimet (B) ja kiristä ruuvit (A).



## Asennus ilman DIN-kiskoa

5.b Merkitse seinään 4 reiän paikat (A), poista puristusliittimet (B) ja poista moduuli (C). Poraa vastaavat reiät (Ø 4,5 mm) porausmallineen avulla ja aseta ruuvitulpat. Aseta moduuli uudelleen: asenna puristusliittimet (B) ja kiristä ruuvit (A).



Suorita moduulin sähköliitäntä kaavion mukaan.



Kuva 2.n

(\*) Note: highlighted wires and 3hp relay supplied with the module code WM00P0003N

## 2.7 EVDice

Katso tietoja EVD ICE -moduulin asennuksesta höyrystimeen ohjekirjasta +0300037EN.

Liitä UltraCella-ohjain EVD ICE -ajuriin kenttäväylän sarjakaapelilla (RS485 Modbus -protokolla), kuten seuraavassa johdotuskaaviossa on esitetty. Käytä parametritaulukkoa ajurin konfiguroinnissa.



Kuva 2.o

## 2.8 Ultra 3PH EVAPORATOR -moduuli

- 1. Poraa seinään 4 (6) reikää porausmallineen avulla:
  - Löysää etulevyn 6 kiinnitysruuvia.
  - Poista etulevy.
  - Kiinnitä taulu seinään ruuveilla, joiden pituus on sopiva seinän paksuudelle.
  - Poraa laajennusmoduulin sivupinta tarpeellisista kohdista ja asenna läpivientiholkit liittääksesi virtajohdot, sarjakaapelin, anturit ja kuormajohdot.



## /!\\_\_\_\_\_ Tärkeää:

- Erota virtajohto (virransyöttö, toimilaitteet) signaalikaapeleista (anturit, digitaalitulot) ja sarjakaapelista.
- Käytä johtoa, jonka poikkipinta-ala on sopiva kuljetettavalle virtaarvolle.
- Liitä PE-liitin sähköjärjestelmän maadoitusjohtimeen.
- 2. Liitä kolmivaiheinen laajennusmoduuli UltraCella-ohjaimeen suojatulla AWG 22 -sarjakaapelilla.
- 3. Sulje etulevy ruuvaamalla 6 ruuvia kiinni.
- 4. Kytke virta UltraCella-ohjaimeen (230 Vac) ja kolmivaiheiseen laajennusmoduuliin (400 Vac).
- 5. Kytke lämpömagneettinen kytkin päälle.



#### Kuva 2.q

#### Ultra 3PH FULL -moduuli 2.9

- 1. Poraa seinään 4 (6) reikää porausmallineen avulla:
  - Löysää etulevyn 6 kiinnitysruuvia.
  - Poista etulevy.
  - Kiinnitä taulu seinään ruuveilla, joiden pituus on sopiva seinän • paksuudelle.
  - Poraa laajennusmoduulin sivupinta tarpeellisista kohdista ja • asenna läpivientiholkit liittääksesi virtajohdot, sarjakaapelin, anturit ja kuormajohdot.





- Tärkeää:
- Erota virtajohto (virransyöttö, toimilaitteet) signaalikaapeleista (anturit, digitaalitulot) ja sarjakaapelista.
- · Käytä johtoa, jonka poikkipinta-ala on sopiva kuljetettavalle virtaarvolle.
- Liitä PE-liitin sähköjärjestelmän maadoitusjohtimeen.
- Kun olet kytkenyt virran kolmivaiheiseen laajennusmoduuliin, tarkista, että kuormien virrankulutus on asianmukainen.
- 2. Liitä kolmivaiheinen laajennusmoduuli UltraCella-ohjaimeen suojatulla AWG 22 -sarjakaapelilla.



- 3. Sulje etulevy ruuvaamalla 6 ruuvia kiinni.
- 4. Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, kalibroi moottorin suojakytkin kompressorin todelliselle virrankulutukselle.



- 5. Kytke virta UltraCella-ohjaimeen (230 Vac) ja kolmivaiheiseen laajennusmoduuliin (400 Vac).
- 6. Kytke lämpömagneettinen kytkin ja moottorin suojakytkin päälle.

## 2.10 Asennus

Suorita asennus seuraavien ohjeiden ja edellissä kappaleissa olevien johdotuskaavioiden mukaan:

- Liitä virtajohdot ja anturit: antureita voidaan etäohjata enintään 10 metrin etäisyydellä ohjaimesta, jos käytössä olevien johtojen poikkipinta-ala on vähintään 1 mm<sup>2</sup>.
- 2. Ohjelmoi ohjain Käyttöönotto- ja Käyttöliittymä-lukujen ohjeiden mukaan.
- 3. Liitä toimilaitteet: toimilaitteet tulee liittää ohjaimen ohjelmoinnin jälkeen. Arvioi huolellisesti releiden maksimikapasiteetit Tekniset tiedot -taulukon avulla.
- 4. Liitäntä sarjaverkkoon (jos asennettu): kaikkiin ohjaimiin on asennettu sarjaliitin valvontaverkkoon liittämistä varten.

Varoituksia: älä asenna UltraCella-ohjausjärjestelmää tilaan, jolla on seuraavat ominaisuudet:

- suhteellinen, tiivistymätön kosteus yli 90 %
- voimakasta tärinää tai iskuja
- · jatkuva altistuminen vesisuihkuille
- altistuminen syövyttäville tai saastuttaville ilmastotekijöille (esim: rikkija ammoniakkikaasut, suolasumu, savu) välttääksesi syöpymisen ja/tai hapettumisen
- korkeat magneettiset ja/tai radiotaajuushäiriöt (esim. lähellä olevat lähetysantennit)
- ohjausjärjestelmän altistuminen suoralle auringonvalolle tai yleensä ilmastotekijöille.

Ohjainten liitännässä tulee noudattaa seuraavia suosituksia: Varoituksia:

- Virheellinen sähköliitäntä saattaa vaurioittaa ohjausjärjestelmää pysyvästi.
- Käytä johtoja, joiden päät sopivat liittimiin. Löysää jokainen ruuvi ja asenna johdon pää. Kiristä ruuvit ja vedä johdoista kevyesti varmistaaksesi, että ne ovat kireällä. Jos käytät automaattista ruuvimeisseliä, säädä kiristysmomentti alle 0,5 Nm:n arvoon.
- Erota anturin signaalikaapelit ja digitaalitulon johdot mahdollisimman hyvin (vähintään 3 cm) induktiiviseen kuormaan vievistä johdoista ja virtajohdoista sähkömagneettisen häiriön välttämiseksi. Älä koskaan aseta virtajohtoja ja anturikaapeleita samoihin kanaviin (mukaan lukien sähkötaulujen johdot). Älä asenna anturikaapeleita sähkölaitteiden (kontaktorit, virtakytkimet yms.) välittömään läheisyyteen. Käytä mahdollisimman lyhyitä anturikaapeleita ja vältä niiden kiertyminen sähkölaitteiden ympärille.
- Käytä ainoastaan IP 67-luokiteltuja antureita loppusulatuksen antureina. Aseta anturit pystymittapää ylöspäin helpottaaksesi lauhteenpoistoa. Muista, ettei termistoriantureissa (NTC) ole napaisuuksia: napojen liitäntäjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Varo: laitteeseen tulee asentaa kaikki tarvittavat sähkömekaaniset turvalaitteet asianmukaisen toiminnan takaamiseksi, jotta laite on turvallinen vakavissa hälytystilanteissa.

#### HACCP - VARO

Kun lämpötilan mittaus on tärkeää elintarviketurvallisuudelle (katso HACCP), käytössä tulee olla ainoastaan Carelin suosittelemat lämpötila-anturit. Voimassa olevissa standardeissa vaaditaan asianmukaisten asiakirjojen laatimista ja säilytystä sekä mittalaitteiden ja anturien määräaikaistarkistuksia. Jos olet epävarma, ota yhteys elintarviketurvallisuudesta vastaavaan henkilöön tai laitoksen johtajaan.

## 2.11 Liitäntä valvontaverkkoon

#### Varoituksia:

- Kiinnitä muunnin asianmukaisesti, jotta yhteyden katkeamiset vältetään.
- Suorita johdotus ilman virtalähdettä.
- Pidä CVSTDUMOR0-muuntimen johdot erillään virtajohdoista (virransyöttö ja relelähdöt).

RS485-muuntimen avulla UltraCella-ohjausverkko voidaan yhdistää valvontaverkkoon liitettyjen ohjainten täydellistä ohjausta ja valvontaa varten. Järjestelmään voidaan yhdistää enintään 207 laitetta 1 000 m:n maksimipituudella. Yhdistämiseen vaaditaan lisävaruste (RS485-USB-muunnin koodi CAREL CVSTDUMOR0) ja 120 Ω:n päätevastus, joka tulee sijoittaa viimeiseen ohjaimeen liitettyjen napojen väliin. Liitä RS485-muunnin ohjaimiin kuvan mukaan. Katso sarjaväylän osoitteen muodostus parametrista H0. Katso lisätietoja muuntimen käyttöohjeesta.



Kuva 2.t

UltraCella voidaan liittää sekä PlantVisor- että PlantWatch-moduuliin BMS-portin (RS485) kautta.

Ohjelmistoversiosta 1.5 alkaen sekä CAREL- että Modbus-protokollat ovat saatavilla BMS-portissa ja voidaan valita parametrilla H7.

- H7 = 0 CAREL-protokolla

- H7 = 1 Modbus-protokolla

Ohjelmistoversiosta 1.7 alkaen BMS-portin baudinopeus, stop-bitit ja pariteetti voidaan asettaa parametreilla H10, H11 ja H12; databittien asetus sen sijaan on pysyvästi 8.

Par.	Kuva	us			Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H10	BMS	baudinope	us bit	:/s	4	0	9	-
	0	1200	5	38400				
	1	2400	6	57600				
	2	4800	7	76800				
	3	9600	8	115200				
	4	19200	9	375000				
H11	BMS :	stop-bitit			2	1	2	-
	1	1 sto	o-bitt	;i				
	2	2 sto	o-bitt	iä				
H12	BMS pariteetti				0	0	2	-
	1 pariton							
	2	2 parillinen						
-					•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

O

Huomautus: käynnistä ja sammuta laite ottaaksesi muutoksen käyttöön.

## 2.12 UltraCella Service -pääte

UltraCella Service -pääte tulee liittää erityisellä liittimellä, joka saavutetaan alakehyksen poiston jälkeen.

- UltraCella Service -päätteen käyttö mahdollistaa seuraavat toimenpiteet: • ensimmäisen käyttöönoton aikana: ensimmäisten
- konfigurointiparametrien syöttö ohjatulla toiminnolla (wizard)
- normaalikäytön aikana:
- 1. aktiivisten kuormien ja päämuuttujien (lämpötila ja kosteus) näyttö
- 2. ohjaimen ohjelmointi pikaohjevalikon avulla.



Kuva 2.u

## 2.13 Parametrien lataus ohjaimeen/ ohjaimesta (USB-muistitikku)

USB-muistitikku tulee asettaa porttiin, joka saavutetaan alakehyksen poiston jälkeen. USB-muistitikun käyttö mahdollistaa seuraavat toimenpiteet:

- 1. parametrisarjan (r01...r10) lataus ohjaimesta: ohjain tallentaa muistitikkuun 10 parametrin sarjan
- 2. parametrisarjan (r01...r10) lataus ohjaimeen: ohjain lataa muistitikulta 10 parametrin sarjan



Kuva 2.v

Toimenpide:

- 1. Poista alakehys ja aseta USB-muistitikku porttiin. Muistitikun vieressä olevat punainen ja vihreä LED syttyvät kerran peräkkäin osoittaakseen, että laite on tunnistanut USB-muistitikun.
- Kytke ohjain pois, kun lataat sisältöä ohjaimeen (konfigurointien kopiointi USB-muistitikulta ohjaimeen). Ohjain voi olla päällä, kun lataat ohjaimesta (konfigurointien kopiointi ohjaimesta USBmuistitikulle).
- 3. Paina Prg- ja Set-näppäintä yhtä aikaa kaksi sekuntia ja avaa monitoimivalikko: näytölle ilmaantuu viesti "HcP".
- 4. Paina YLÖS-näppäintä, kunnes saavutat syötteen USb.
- 5. Paina Set.
- 6. Valitse, haluatko ladata parametrit ohjaimesta (= dnL), ladata ne ohjaimeen (=uPd) vai poistua sivulta (EXt).
- Paina Set: vihreä LED syttyy ja jää palamaan osoittaakseen, että parametrit on ladattu ohjaimeen/ohjaimesta; jos toimenpide ei jostain syystä onnistu, punainen LED syttyy.
- 8. Poista muistitikku. LED sammuu. Tiedosto on .txt-tyyppiä. Se voidaan avata tietokoneella.



Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "recipes in USB device" toisella rivillä.

0

Huomautus: lataustoiminnot kopioivat 10 parametrilistan lisäksi myös kaikki muut parametrit (vain yksi arvo jokaisesta 10 listasta).

# 3. KÄYTTÖLIITTYMÄ

Etulevy sisältää näytön ja näppäimistön, joka muodostuu 10 tai 11 näppäimestä (mallista riippuen), joiden painaminen yksittäin tai yhdessä mahdollistaa kaikki ohjaimen ohjelmointitoimenpiteet. Lisävarusteena toimitettava UltraCella Service -pääte mahdollistaa ohjausjärjestelmän käyttöönoton ohjatulla toiminnolla (wizard) ja parametrien ohjelmoinnin pikaohjevalikolla, joka selostaa eri toiminnot.

### 3.1 Näyttö

LED-näytöllä näkyy lämpötila-alue -50 °C – +150 °C. Kymmenesosan tarkkuus lämpötila-alueella -19,9 – 99,9. Hälytystapauksessa anturin arvo näytetään vuorotellen aktiivisten hälytysten koodien kanssa. Ohjelmoinnin aikana se näyttää koodit, jotka ilmoittavat parametrit ja niiden arvon.



Huomautus: voit valita vakionäytön konfiguroimalla parametrin / t1 (/t1 ja /t2 kaksilukuisille malleille) asianmukaisesti.

# Yksirivisellä näytöllä varustettujen mallien (koodi WB000S\*) etulevy



Kaksirivisellä näytöllä varustettujen

mallien (koodi WB000D\*) etulevy

UltraCella Service -pääte (lisävaruste)



Kuva 3.c

Kuvaketaulukko yksirivisellä näytöllä varustetuille malleille (osanumerot WB000S\*)

Kunaka	Tainsinta	Normaalitoiminta	Huomoutus		
киуаке	Toiminto	Päällä	Pois Vilkkuu		Huomautus
ん	Tekninen tuki			Hälytykset, esim. EEprom-virheen tai anturivian aiheuttama hälytys	Havaittu vakava ongelma. Ota yhteys tekniseen tukipalveluun.
Ĥ	НАССР	HACCP-toiminto käytössä	-	HACCP-hälytys tallennettu (HA ja/tai HF)	
Ø	Ovi	Ovi auki	Ovi kiinni	Ovi auki ja oven hälytys aktiivinen	
${\boldsymbol{\ominus}}$	Kompressori	Päällä	Pois	Odottaa käynnistystä.	Vilkkuu, kun kompressorin käynnistystä on viivästetty suoja-ajalla.
88	Puhallin	Päällä	Pois	Odottaa käynnistystä.	Vilkkuu, kun kompressorin käynnistystä on viivästetty suoja-ajalla.
$\bigtriangledown$	Kello	Päällä, jos vaaditaan ohjelmoitu sulatus			

# <u>CAREL</u>

Kuvaketaulukko kaksirivisellä näytöllä varustetuille malleille (osanumerot WB000D\*)

Kunaka	Tainsinta	Normaalitoiminta			
киуаке	Toiminto	Päällä	Pois	Vilkkuu	Huomautus
Ľ	Tekninen tuki			Hälytykset, esim. EEprom-virheen tai anturivian aiheuttama hälytys	Havaittu vakava ongelma. Ota yhteys tekniseen tukipalveluun.
Ĥ	НАССР	HACCP-toiminto käytössä	-	HACCP-hälytys tallennettu (HA ja/tai HF)	
$\bigcirc$	Ovi	Ovi auki	Ovi kiinni	Ovi auki ja oven hälytys aktiivinen	
	Kompressori	Päällä	Pois	Odottaa käynnistystä.	Vilkkuu, kun kompressorin käynnistystä on viivästetty suoja-ajalla.
88	Puhallin	Päällä	Pois	Odottaa käynnistystä.	Vilkkuu, kun kompressorin käynnistystä on viivästetty suoja-ajalla.
$\bigcirc$	Kello	Päällä, jos vaaditaan ohjelmoitu sulatus			
⁰ெ	Celsius-asteet	Lämpötilan näyttö Celsius- asteissa	-		
<b>o</b> F	Farenheit-asteet	Lämpötilan näyttö Fahrenheit-asteissa	-		
%rH	Kosteusprosentti	Kosteuden näyttö	-		
		•			Taul. 3.b

# 3.2 Näppäimistö

Selitykset	Normaalitoiminta	Vilkkuu		
	Yhden näppäimen painaminen	Yhdessä muiden näppäinten kanssa		
(1)	<ul> <li>Paina 2 sekuntia kytkeäksesi ohjaimen pois.</li> </ul>			
$\bigcirc$	<ul> <li>Paina 2 sekuntia kytkeäksesi ohjaimen päälle.</li> </ul>			
On/Off				
	ESC-toiminto, paluu korkeammalle tasolle	Prg + Set: paina yhtä aikaa 2 sekuntia		
<u> </u>	Paina 2 sekuntia avataksesi ohjelmointivalikon.	avataksesi monitoimivalikon.		
$\boxtimes$	Hälytystapauksessa: mykistää kuultavan hälytyksen		Vain hälytystapauksessa	
× 10×	(summeri) ja kytkee halytysreleen pois.			
ALARM	Paina 2 sekuntia resetoidaksesi kasin resetoitavat     hälvtykset			
<u>\</u>	Svtvttää/sammuttaa valon.			
╤┋╴				
1	Kytkee apulähdön 1 päälle/pois (*).		Vilkkuu 5 sekuntia: yritys ottaa apulähtö	
AUX			1 käyttöön näppäimellä, kun lähtö on	
			konfiguroitu toisin.	
2	<ul> <li>Kytkee apulähdön 2 päälle/pois (*).</li> </ul>		Vilkkuu 5 sekuntia: yritys ottaa apulähtö	
AUX			1 kayttoon nappaimella, kun lahto on	
24	<ul> <li>Kytkoo manuaalison sulatukson päällo/pois</li> </ul>		Konfiguroitu toisin.	
→ <u>↓</u> ↓	• Rythee manuaalisen sulatuksen paalle/ pois.			
DEE				
$\overline{)}$	Asetusarvon asetus	Prg + Set: paina yhtä aikaa 2 sekuntia	Ilmoittaa asetusarvon poikkeavan	
SET	Arvon asetus	avataksesi monitoimivalikon.	parametrille St asetetusta arvosta, mutta	
			että se on määritetty yhdellä seuraavista	
			algoritmeista:	
			Muuta asetusarvo digitaalitulosta (St+r4 ja/tai StH+r5)	
			• Muuta asetusarvo aikakaistasta (St+r4 ja/	
			tai StH+r5)	
			Asetusarvon rampit (vaihteleva	
			asetusarvo)	
$\Lambda \Sigma I$	Arvon IIsays/vanennys (vilkutus)		Kiinteasti syttynyt valo ilmoittaa, että	
<b>ک / ک</b>			Isätiotoia kappaloosta 6 20	
YLOS/ALAS				

(\*) Ota AUX1/AUX2-lähdöt käyttöön näppäimellä asetuksella H1/H5=2. Ellei parametreja aseteta ja AUX1/AUX2-näppäimiä painetaan, näppäimet vilkkuvat viisi sekuntia. Taul. 3.c

### 3.3 Ohjelmointi

Parametrit voidaan muuttaa näppäimistöllä. Konfigurointiparametrien avaus on suojattu salasanalla, joka estää ei-toivotut muutokset tai asiattomien henkilöiden toimenpiteet. Voit avata ja muuttaa ohjaimen kaikki parametrit salasanalla.



Huomautus: LED-näyttömallien näppäimet on valaistu käyttäjän käyttämän valikon mukaan, jotta navigointi on helpompaa.

#### 3.3.1 Asetusarvon muutos

Asetusarvon St (oletusarvo = 0 °C) muutos:

- Ohjausjärjestelmä näyttää vakionäytön. 1.
- Paina Set-näppäintä kaksi sekuntia: näytölle ilmaantuu nykyinen 2 asetusarvo
- 3. Paina YLÖS/ALAS saavuttaaksesi halutun arvon.
- 4 Paina Set vahvistaaksesi uuden asetusarvon. Ohjain palaa vakionäyttöön.



Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "Setpoint" toisella rivillä.

#### Parametrien muutos (yksilukuisella näytöllä 3.3.2 varustetut mallit, koodi WB000S\*)

Toimenpide:

- 1. Muuta parametrit kytkemällä ensin ohjain pois (paina virtakytkintä).
- 2. Paina Prg-näppäintä kaksi sekuntia: näytölle ilmaantuu viesti "PAS" salasanan pyyntö.
- Anna salasanaksi 22 painamalla YLÖS/ALAS. Jos painat Set, 3. ensimmäisen parametriluokan koodi ilmaantuu näytölle: Pro (Anturit; katso seuraava taulukko ja parametritaulukko).
- 4. Paina Set: näytölle ilmaantuu luokan ensimmäinen parametri: /21.
- 5. Paina YLÖS/ALAS, kunnes saavutat muutettavan parametrin.
- б. Paina Set-näppäintä näyttääksesi parametrin arvon.
- Paina YLÖS/ALAS saavuttaaksesi halutun arvon. 7.
- 8. Paina Set vahvistaaksesi uuden arvon ja palataksesi parametrikoodien nävttöön.
- 9. Toista toimenpiteet 5) – 8) muuttaaksesi muita parametreja.
- 10. Paina Prg palataksesi parametriluokkien korkeammalle tasolle ja YLÖS/ALAS siirtyäksesi seuraavaan luokkaan: CtL. Toista vaiheet 4) – 8) avataksesi luokan ja muuttaaksesi muita parametreja.
- 11. Paina yhden tai useamman kerran Prg-näppäintä poistuaksesi parametrien muutostilasta ja palataksesi vakionäyttöön.







Huomautus: parametrien tai asetusarvon muutostilassa uusi arvo tallennetaan joka kerta, kun Set-näppäintä painetaan.

Luokka	Teksti	Luokka	Teksti
Anturit	Pro	Kello	rtc
Ohjain	CtL	Ovi ja valo	doL
Kompressori	CMP	Reseptit	rcP
Sulatus	dEF	Yleiset toiminnot	GEF
Hälytykset	ALM	EVD EVO	EVO
Puhallin	FAn	EVDice	ICE
Konfigurointi	CnF	Kolmivaihemoduulit	3PH
HACCP	HcP	Lähdön konfigurointi	OUT
		Kosteuden hallinta	HUM



Huomautus: ellei mitään näppäimistä paineta, ohjain palaa automaattisesti vakionäyttöön noin 120 sekunnin kuluttua.

#### 3.3.3 Parametrien muutos (kaksilukuisella näytöllä varustetut mallit, koodi WB000D\*)

#### Toimenpide:

- 1. Muuta parametrit kytkemällä ensin ohjain pois (paina virtakytkintä).
- Paina Prg-näppäintä 2 sekuntia: näytön toisella rivillä lukee PAS 2.
- (salasanan pyyntö). 3
- Anna salasanaksi 22 painamalla YLÖS/ALAS.
- Paina Set: näytön toisella rivillä näkyy parametrien ensimmäisen 4. luokan nimi: Pro (Anturit; katso edellinen taulukko ja parametritaulukko).
- Paina Set: näytön toisella rivillä näkyy luokan ensimmäisen 5 parametrin koodi ja kuvaus: /21 – Probe1 meas. stab.; näytön ensimmäisellä rivillä näytetään parametrin nykyinen arvo.
- 6. Paina Set: näytön ensimmäisellä rivillä oleva arvo vilkkuu ilmoittaakseen, että arvo voidaan muuttaa.
- 7 Paina YLÖS/ALAS saavuttaaksesi halutun arvon.
- 8. Paina Set vahvistaaksesi uuden arvon; arvo lakkaa vilkkumasta.
- Selaa muita parametreja painamalla YLÖS/ALAS. 9
- 10. Toista vaiheet 6) 9) muuttaaksesi muita parametreja.
- 11. Paina Prg palataksesi parametriluokkien korkeimmalle tasolle tai YLÖS/ALAS siirtyäksesi seuraavaan luokkaan: CtL (Ohjain). Toista vaiheet 5) – 9) avataksesi luokan ja muuttaaksesi muita parametreja.
- 12. Paina Prg yhden tai useamman kerran poistuaksesi parametrien asetuksesta ja palataksesi vakionäyttöön.

# <u>CAREL</u>



Huomautus: parametrien tai asetusarvon muutostilassa uusi arvo tallennetaan joka kerta, kun Set-näppäintä painetaan.

Huomautus: ellei mitään näppäimistä paineta, ohjain palaa automaattisesti vakionäyttöön noin 120 sekunnin kuluttua.

#### 3.3.4 Esimerkki 1: nykyisen päivämäärän/kellonajan asetus

Toimenpide:

- 1. Avaa parametrien muutosvalikko aihekohtaisen kappaleen ohjeiden mukaan.
- 2. Avaa luokka rtc.
- 3. Valitse parametri tcE ja aseta se arvoon 1 ottaaksesi tiedonsiirron käyttöön.
- Paina YLÖS 2 kertaa ja aseta seuraavat parametrit: vuosi (Y), kuukausi (M), kuukauden päivä (d), tunti (h) ja minuutit (n) (katso alla oleva taulukko).
- Paina YLÖS, valitse parametri tct ja aseta sen arvoksi 0–1 tai 1–0 muuttaaksesi päivämäärän/kellonajan.
- 6. Valitse parametri tcE uudelleen ja aseta sen arvoksi 0.
- Paina yhden tai useamman kerran Prg-näppäintä tallentaaksesi päivämäärän/kellonajan ja palataksesi vakionäyttöön.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
tcE	Päivämäärän muutoksen käyttöönotto	0	0	1	-
	0/1 = Ei/kyllä				
tcT	Päivämäärän/kellonajan muutos	0	0	1	-
	Muutostoiminto 0→1 tai 1→0				
У	Päivämäärä/kellonaika: vuosi	0	0	37	-
M	Päivämäärä/kellonaika: kuukausi	1	1	12	-
d	Päivämäärä/kellonaika: kuukauden	1	1	31	-
	päivä				
h	Päivämäärä/kellonaika: tunti	0	0	23	-
n	Päivämäärä/kellonaika: minuutit	0	0	59	-
	$\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet $		. <b>C</b>	<b>E</b>	

Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "tce - enable data modification" toisella rivillä.

# 3.3.5 Esimerkki 2: ohjelmoitujen sulatusjaksojen asetus

Toimenpide:

- 1. Avaa parametrien muutosvalikko aihekohtaisen kappaleen ohjeiden mukaan.
- 2. Avaa luokka rtc.
- 3. Paina YLÖS ja valitse parametrit "ddi (i = 1...8") valitaksesi sulatustiheyden i alla olevan taulukon mukaan.
- 4. Paina YLÖS ja siirry sulatustunnin ja -minuuttien asetukseen.
- 5. Paina yhden tai useamman kerran Prg-näppäintä tallentaaksesi ja palataksesi vakionäyttöön.

0		sulatus i pois käytöstä
1.	7	Maanantai–Sunnuntai
8		Maanantaista perjantaihin
9		Maanantaista lauantaihin
10	)	Lauantai ia sunnuntai

Lauantai ja sunnuntai Päivittäin

11



Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti, parametrikoodi ja kuvaus "dd1 - defrost1day".

## 3.4 Toimenpiteet

#### 3.4.1 Parametrisarjan valinta

Ohjain voi toimia 10 parametrisarjalla, jotka Carel on esiasettanut tehtaalla, mutta joita voit muuttaa vastaamaan tarpeisiisi: r01–r10 (resepti 1 – resepti 10).

Nykyisen parametrisarjan valinta (ohjain pois päältä):

- 1. Avaa parametrien muutosvalikosta luokka rcP ja paina Set. Näytölle ilmaantuu viesti "bni". Paina Set uudelleen. Näytölle ilmaantuu viesti "r0i", jossa r0i vaihtelee välillä 1–10 ja osoittaa UltraCella-moduulin sillä hetkellä aktiivisen konfiguroinnin.
- 2. Paina YLÖS/ALAS valitaksesi ladattavan parametrisarjan. Voit valita väliltä r01–r10; esim. r02 (kuva).
- 3. Paina Set vahvistukseksi. Ohjausjärjestelmä lataa valitun parametrisarjan.
- 4. Paina yhden tai useamman kerran Prg-näppäintä palataksesi vakionäyttöön.



**Huomautus**: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "bni - recipe index now active" toisella rivillä.

Par.	Konfiguroinnit											
	Vakio CAREL	Punainen liha	Siipikarja	Kala	Vihannekset	Hedelmät	Kesä- ja trooppiset hedelmät	Pakasteet	Ravintola - tuore ruoka	Leipomotuotteet		
		Vastussulatus anturilla, höyrystimen puhaltimien lämpötilaohjaus ja poiskytkentä sulatuksen aikana	Vastussulatus anturilla, höyrystimen puhaltimien lämpötilaohjaus ja poiskytkentä sulatuksen aikana	Vastussulatus anturilla, höyrystimen puhaltimien lämpötilaohjaus ja poiskytkentä sulatuksen aikana	Vastussulatus anturilla, höyrystimen puhaltimet päällä kompressori käynnissä ja sulatuksen aikana, kosteuden säätö	Ajastettu sulatus kompressorin pysäytyksellä, höyrystimen puhaltimet päällä kompressori käynnissä ja sulatuksen aikana, kosteuden säätö	Ei sulatusta, höyrystimen puhaltimet päällä kompressori käynnissä, kosteuden säätö	Vastussulatus anturilla, höyrystimen puhaltimet päällä kompressori käynnissä ja pois sulatuksen aikana	Vastussulatus anturilla, höyrystimen puhaltimet päällä kompressori käynnissä ja sulatuksen aikana	Vastussulatus anturilla, höyrystimen puhaltimien lämpötilaohjaus ja poiskytkentä sulatuksen aikana		
	r01	r02	r03	r04	r05	r06	r07	r08	r09	r10		
/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
/t2	6	4	4	4	4	4	11	4	4	4		
/A2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1		
/A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
/A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
/A5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0		
St	0	-0,5	0	1	4	4	10	-22	3	-20		
rd	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
StH	90	90	90	90	95	95	85	90	90	90		
rdH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
r1	-50	-5	-5	-5	0	0	5	-25	0	-25		
r2	60	10	10	10	10	10	15	-15	10	-10		
r3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
c11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
d0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
dl	8	12	12	12	24	24	8	15	13	15		
dt1	4	20	15	10	8	4	4	15	10	15		
dP1	30	60	60	60	45	30	30	60	90	60		
AL	0	4	4	4	4	5	5	10	4	10		
AH	0	5	5	10	5	5	5	6	5	6		
Ad	120	60	60	120	60	60	60	60	60	60		
A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1		
F1	5	-8	0	0	5	5	5	5	5	-22		
F2	30	30	30	30	15	15	10	30	30	30		
F3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1		
F4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
H1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H5	1	2	2	2	15	15	15	3	2	3		
HO1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
d8d	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
tLi	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
Δ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Taul. 3.e

Elleivät parametrit sisälly taulukkoon, niiden kaikissa konfiguroinneissa käytetään oletusarvoja. Katso luku 7 Parametritaulukko.

#### 3.4.2 Parametrisarjan asetus oletusarvoihin

Kaikkien parametrisarjojen asetus tehdasarvoihin (oletusarvo):

- 1. Avaa parametrien muutosvalikosta luokka rcP ja paina Set. Näytölle ilmaantuu viesti "r0i", jossa i ilmoittaa sillä hetkellä käytössä olevan konfiguroinnin.
- 2 Paina YLÖS/ALAS, kunnes näytöllä lukee bnr.
- 3 Paina Set: näytölle ilmaantuu viesti "no".
- Paina YLÖS/ALAS: näytölle ilmaantuu viesti "Std". 4.
- Paina Set: ohjausjärjestelmä asettaa kaikki parametrisarjat 5 oletusarvoihin.
- Paina yhden tai useamman kerran Prg-näppäintä palataksesi б. vakionäyttöön.

Huomautus: tämä pyyhkii kaikki muutokset ja alkuperäiset tehdasarvot palautetaan parametritaulukossa ilmoitettuihin oletusarvoihin.

#### 3.4.3 Sulatus

Jotta sulatus käynnistyy lämpötilan mukaan, sulatusanturin tulee tunnistaa sulatuksen lopetuslämpötilaa alhaisempi lämpötila (par. dt1). Sulatus ajan mukaan käynnistetään asettamalla parametrin arvoksi >0.

Toimenpide:

- 1. Paina DEF. Tapauksia voi olla kolme:
- sulatusanturi tunnistaa sulatuksen lopetuslämpötilaa 2. Jos korkeamman lämpötilan, ohjain näyttää viestin "no" eikä sulatusta kävnnistetä.
- Jos käynnissä on suojatoimintoja, ohjain odottaa ennen sulatuksen käynnistystä. DEF-näppäin vilkkuu ja ohjain käynnistää sulatuksen, kun olosuhteet sallivat sen.
- 4. Ohjain käynnistää sulatuksen ja osoittaa sen viestillä "On". DEFnäppämen valo on syttynyt ja sulatuslähtö on käytössä. Näyttö riippuu parametrista d6.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
d6	Päätteen näyttö sulatuksen aikana	1	0	2	-
	0 = Lämpötila ja dEF vuorottelevat				
	1 = Viimeinen ennen sulatusta näytetty				
	lämpötila				
	2 = dEF				

#### MANUAALISEN SULATUKSEN KÄYNNISTYS



Manuaalisen sulatuksen pyyntö



Huomautus: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*), näytön toiselle riville ilmaantuvat viestit "no" ja "On".

#### MANUAALISEN SULATUKSEN KÄYTÖSTÄ POISTO

Paina DEF: näytölle ilmaantuu viesti "Off" ja ohjain lopettaa sulatuksen.



Huomautus: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*), näytön toiselle riville ilmaantuu viesti "Off"

#### AUX1/AUX2/Light 3.4.4

Ota käyttöön / poista käytöstä digitaalilähdöt AUX1/AUX2 (apulähdöt) näppäimistöllä asettamalla parametrit H1/H5=2. Valon lähtö on kiinteä eikä sitä voida muuttaa.

#### KÄYTTÖÖNOTTO

Paina AUX1/AUX2/Light-näppäimiä: näytölle ilmaantuu viesti "On" ja ohjain ottaa vastaavan lähdön käyttöön.



#### **KÄYTÖSTÄ POISTO**

Paina AUX1/AUX2/Light-näppäimiä: näytölle ilmaantuu viesti "Off" ja ohjain poistaa vastaavan lähdön käytöstä.





Huomautus: ellei lähtöä AUX1/2 otettu käyttöön asetuksella H1/ H5 = 2, vastaavan näppäimen valo vilkkuu ilmoittaakseen, ettei lähtö ole käytössä. Viestit "On" ja "Off" ilmaantuvat kuitenkin näytölle.

Huomautus: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*), näytön toiselle riville ilmaantuvat viestit "On" ja "Off".

#### On/Off 3.4.5

Ohjaimen käytöstä poisto näppäimistöllä:

Paina virtakytkintä kaksi sekuntia.

Näytöllä vuorottelee Off ja vakionäyttö.

Virtakytkimen valo syttyy ja kaikki käytössä olevat lähtöreleet poistetaan käytöstä.



Huomautus: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*), näytön toiselle riville ilmaantuvat viestit "On" ja "Off".

<u>CAREL</u>

Ohjaimen käyttöönotto näppäimistöllä:

• Paina virtakytkintä kaksi sekuntia.

Näytölle ilmaantuu "On" ja ohjain palaa vakionäyttöön. Lähtörele otetaan uudelleen käyttöön.



Huomautus: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*), näytön toiselle riville ilmaantuvat viestit "On" ja "Off".

## 3.5 Monitoimivalikko

Monitoimivalikosta voidaan avata seuraavat toiminnot:

- HcP: HACCP-hälytysnäyttö, HA- ja HF-tyypin hälytykset ja resetointi
- cc: jatkuvan jakson käyttöönotto / käytöstä poisto
- rEc: maksimi- ja minimilämpötilan näyttö, poisto ja uudelleenkäynnistyksen tallennus
- I/O, tulo/lähtö: anturin lukeman lämpötilan näyttö sekä digitaalilähdön tila
- USB: USB-muistitikku
- InF: tietoja
- Log: tiedonkeruutoiminto
- SOF: UltraCella-ohjelmistopäivitys

#### Toimenpide:

- 1. Paina Prg- ja Set-näppäintä 2 sekuntia. Näytölle avautuu ensimmäinen valikko: HcP.
- 2. Selaa muita syötteitä painamalla YLÖS/ALAS.
- Paina Set avataksesi eri toiminnot: noudata seuraavien kappaleiden vaiheita ja vastaavia selityksiä.
- Paina yhden tai useamman kerran Prg-näppäintä palataksesi vakionäyttöön.



**Huomautus**: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "Menu" toisella rivillä.

#### 3.5.1 HACCP-hälytysnäyttö

Katso HACCP-hälytyksiä koskevat selitykset Hälytykset-luvusta. Näet monitoimivalikossa viimeisten kolmen HA- ja HF-hälytyksen päivämäärän ja kellonajan. Kun olet avannut monitoimivalikon (katso edellinen kappale), valitse YLÖS/ALAS-näppäimillä viesti "HCP".

Toimenpide:

- Paina Set ja näytä seuraavan taulukon parametrit YLÖS/ALASnäppäimillä: voit nähdä hälytysten määrän ja päivämäärän ja voit myös poistaa hälytykset.
- 2. Paina Set asettaaksesi hälytyksen päivämäärän ja kellonajan näytölle.
- 3. Paina Prg, kunnes palaat vakionäyttöön.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
HA	Viimeisen HA-hälytyksen päivä/aika	0	-	-	-
HA1	Toiseksi viimeisen HA-hälytyksen päivä/	0	-	-	-
	aika				
HA2	Kolmanneksi viimeisen HA-hälytyksen	0	-	-	-
	päivä/aika				
Han	HA-hälytysten määrä	0	0	15	-
HF	Viimeisen HF-hälytyksen päivä/aika	0	-	-	-
HF1	Toiseksi viimeisen HF-hälytyksen päivä/	0	-	-	-
	aika				
HF2	Kolmanneksi viimeisen HF-hälytyksen	0	-	-	-
	päivä/aika				
HFn	HF-hälytysten määrä	0	0	15	-
Hcr	HACCP-hälytysten poisto	0	0	1	-
	Muutostoiminto 0→1 tai 1→0				

Jokainen hälytys näytetään vieritettävällä tekstillä, joka sisältää viikonpäivän, tunnin, minuutit ja lämpötilan, joka laukaisi hälytyksen. Seuraavaan listaan (FIFO) on tallennettu ainoastaan viimeiset 3 hälytystä. Hälytyslaskurit (HAn, HFn) sen sijaan pysähtyvät saavutettuaan 15 hälytystä.

**Esimerkki:** HA-hälytys laukesi torstaina klo 13:17, havaittu lämpötila oli 36,8 °C.



Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "HACCP Alarms" toisella rivillä.

#### 3.5.2 Jatkuva jakso

Katso jatkuvan jakson selostus luvusta 6.

Jatkuvan jakson käyttöönottamiseksi

- ohjaimen tulee olla päällä
- parametrin cc arvon tulee olla >0.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
СС	Jatkuvan jakson kesto	0	0	15	tunti

Kun olet avannut monitoimivalikon (katso edellinen kappale), valitse YLÖS/ALAS-näppäimillä viesti "cc".

KÄYTTÖÖNOTTO

Toimenpide:

- Paina Set. Näytölle ilmaantuu viesti "OFF" (jatkuva jakso pois käytöstä).
- 2. Paina YLÖS/ALAS: näytölle ilmaantuu viesti "ON".
- Noin 1 sekunnin kuluttua ohjaimeen palaa vakionäyttö, jolle ilmaantuu kompressorikuvake osoittamaan toiminnon käyttöönottoa.



Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "Continuous cycle" toisella rivillä.

#### KÄYTÖSTÄ POISTO

Suorita samat vaiheet kuin päällekytkennässä ja aseta "OFF".



Huomautus: jatkuvan jakson toiminnon käyttöönotto ei ilmaannu näytölle vakiotilassa.

#### 3.5.3 Maksimi- ja minimilämpötilan valvonta

Ohjaimen avulla voit tallentaa ohjausanturin mittaaman minimi- ja maksimilämpötilan jatkuvasti. Valvonta on aina päällä. Arvot voidaan resetoida alla annettujen ohjeiden mukaan.

Kun olet avannut monitoimivalikon (katso edellinen kappale), valitse YLÖS/ALAS-näppäimillä viesti "rEc".

Toimenpide:

- Paina Set. Näytölle ilmaantuu viesti "MAX" (tallennettu maksimilämpötila). Jos haluat nähdä maksimilämpötilan, tallennuspäivämäärän ja -kellonajan, siirry kohtaan 3 tai:
- Paina YLÖS/ALAS: näytölle ilmaantuu viesti "MIn" (tallennettu minimilämpötila).
- 3. Paina Set: tallennettu maksimi-/minimilämpötila ilmaantuu yhdessä tallennuspäivämäärän/-kellonajan kanssa (y = vuosi, m = kuukausi, d = päivä, h = tunti, m = minuutit). Paina YLÖS poistaaksesi (kummankin lämpötilan). Näytölle ilmaantuu RES ja ohjain poistuu valikosta. Vaihtoehtoisesti voit painaa Prg useita kertoja ja poistua näytöltä.

Esimerkki: tallennettu maksimilämpötila 36,9 ℃ 22.11.2013 klo 9.34.







**Huomautus**: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*):

• MAX --> Tallennettu maks.lämpötila (vieritys)

- 36,9 --> Maks.
- 13.Y --> vuosi
- 11.M --> kuukausi
- 22.d --> päivä
- 9.H --> tunti
- 34.m --> minuutit

#### 3.5.4 Tulon/lähdön tilan näyttö

Kun olet avannut monitoimivalikon (katso edellinen kappale), valitse YLÖS/ALAS-näppäimillä viesti "I/O". Toimenpide:

- 1. Paina Set: anturia B1 koskeva viesti "b1" ilmaantuu näytölle.
- Paina Set uudelleen: anturin B1 lukema arvo ilmaantuu näytölle vuorotellen viestin "b1" kanssa.
- 3. Paina Prg palataksesi ylemmälle tasolle.
- Paina YLÖS/ALAS ja toista vaiheet 1) 3) näyttääksesi taulukossa ilmoitetut tulot/lähdöt.
- 5. Paina yhden tai useamman kerran Prg-näppäintä palataksesi vakionäyttöön.

Teksti	Kuvaus	Teksti	Kuvaus
b1	Analogitulo 1	d06	Digitaalilähtö 6
b2	Analogitulo 2	Y1	Analogilähtö 1
b3	Analogitulo 3	ESu	EVD EVO imulämpötila
b4	Analogitulo 4	ESA	EVD EVO höyrystyslämpötila
b5	Analogitulo 5	ESH	EVD EVO tulistus
di1	Digitaalitulo 1	ISu	EVD ICE imulämpötila
di2	Digitaalitulo 2	ISa	EVD ICE höyrystyslämpötila
di3	Digitaalitulo 3	ISH	EVD ICE tulistus
do1	Digitaalilähtö 1	U1	Sulatusanturi Sd1 (3PH-malli)
do2	Digitaalilähtö 2	U2	Apusulatusanturi Sd2 (3PH-malli)
do3	Digitaalilähtö 3	U3	Lauhduttimen anturi Sc (3PH-malli)
do4	Digitaalilähtö 4	dU4	Moottorisuoja (3PH-malli)
do5	Digitaalilähtö 5	dU5	Yli-/alipainekytkin tai Kriwan-hälytys (3PH-malli)

Taul. 3.f

FIN



Huomautus: avatut digitaalitulot/-lähdöt näytetään yhdessä viestin "oP" (=auki) kanssa, suljetut yhdessä viestin "cLo" (=kiinni) kanssa.

Esimerkki 1: anturi B1 mittaa lämpötilan -1,0 °C.



Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "Probe1 status" toisella rivillä. Esimerkki 2: digitaalitulo 1 on kiinni.

Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "Digital input 1 status" toisella rivillä.

#### 3.5.5 USB-muistitikku

#### Parametrien lataus ohjaimeen/ohjaimesta

- Alustavat toimenpiteet:
- 1. Poista alakehys ja aseta USB-muistitikku porttiin.
- 2. Kytke ohjain pois.



Kuva 3.d

Kun olet avannut monitoimivalikon (katso edellinen kappale), valitse YLÖS/ALAS-näppäimillä viesti "USb".

Toimenpide:

Paina Set: seuraavat komennot ilmaantuvat näytölle selattaessa YLÖS/ ALAS-näppäimillä:

- rcP: paina Set vahvistukseksi
- EXt: paina Set poistuaksesi
- dnL: paina Set; ohjain tallentaa muistitikkuun 10 parametrin sarjan: r01–r10
- uPd: paina Set; ohjain lataa muistitikulta 10 parametrin sarjan: r01-r10

### Huomautus

- Parametrit tallennetaan .txt-tyypin tekstitiedostona, joka voidaan avata tietokoneella.
- Katso tietoja LED-valojen syttymisestä luvusta 2.10.







Huomautus: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "recipes in USB device" toisella rivillä.



Huomautus: lataustoiminnot kopioivat 10 parametrilistan lisäksi myös kaikki muut parametrit (vain yksi arvo jokaisesta 10 listasta).

#### Tallennettujen hälytysten lataus ohjaimesta

Ohjelmistoversiosta 1.5 alkaen viimeiset 64 aktiivista ja UltraCellamoduuliin tallennettua hälytystä voidaan ladata USB-muistitikulle uusimmasta vanhimpaan csv-muodossa. Kun 64. hälytys on tallennettu, seuraava hälytys päällekirjoittaa vanhimman.

Tallennetut ei-aktiiviset hälytykset voidaan näyttää ainoastaan UltraCella Service -päätteessä, mutta ne voidaan ladata sekä päätteestä että LEDliittymästä.

- Hälytyslokin tiedostonimi: AlarmLog.csv
- Poista alakehys ja aseta USB-muistitikku porttiin. Muistitikun vieressä olevat punainen ja vihreä LED syttyvät yksittäin peräkkäin osoittaakseen, että laite on tunnistanut USB-muistitikun.
- 2. Paina Prg- ja Set-näppäintä 2 sekuntia. Näytölle avautuu ensimmäinen valikko: HcP.
- Paina YLÖS-näppäintä neljä kertaa, kunnes saavutat USBvalikkokohdan.
- 4. Paina Set. Näytölle avautuu ensimmäinen alivalikko: rcP.
- 5. Paina YLÖS avataksesi ALG-alivalikon.



6. Paina SET vahvistaaksesi tallennettujen hälytysten latauksen. Viesti "ALG" vilkkuu ohjaimesta latauksen ajan. Lopuksi "ALG" lakkaa vilkkumasta ja USB-portin vieressä oleva vihreä LED syttyy osoittamaan toimenpiteen päättymistä. Jos toimenpide ei jostain

syystä onnistu, näytölle ilmaantuu hälytyskuvake 🎢

7. Irrota muistitikku. Poistu ALG-valikosta painamalla PRG kaksi kertaa.



Huomautus: jos toimenpide ei jostain syystä onnistu, valikosta

poistuttaessa näytöllä näkyy hälytyskuvake Virheviesti pyyhitään seuraavalla kerralla, kun hälytysten lataus ohjaimesta onnistuu tai ohjain käynnistetään uudelleen.

Esimerkki: hälytysten tallennus aloitettu 2. huhtikuuta 2014 klo 10:30:00. Hälytysloki ladattiin USB-muistitikulle klo 16:22:45 samana päivänä. Start -> hälytys aktiivinen Stop -> hälytys resetoitu

AIKA	ID	NIMI	TAPAHT.	VAR1	VAR2
2014-04-02 T10:30:00+00:00	11	ALARM_Ed1.Active	Start		
2014-04-02 T16:22:45+00:00	11	ALARM_Ed1.Active	Stop		

#### 3.5.6 Tietoja

Näet ohjelmistoversion tietovalikosta.

Kun olet avannut monitoimivalikon (katso luku 3.4), valitse YLÖS/ALASnäppäimillä viesti "InF".



Toimenpide:

- 1. Paina Set: ohjelmistoversiota koskeva viesti "vEr" ilmaantuu näytölle.
- Paina Set vielä kerran: ohjelmistoversio ilmaantuu näytölle (esim. 1.7). Paina yhden tai useamman kerran Prg-näppäintä palataksesi 3. vakionäyttöön.

Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "Application version" toisella rivillä.

#### 3.5.7 Tiedonkeruutoiminto

UltraCella tuo tiedonkeruutoiminnon kylmätilan ohjaimeen

ja tarjoaa mahdollisuuden tallentaa kahden anturin lukema lämpötila tai kosteus.

Tiedoston lataus UltraCella-ohjaimen tallentamilla muuttujilla:

- 1. Poista alakehys ja aseta USB-muistitikku porttiin. Muistitikun vieressä olevat punainen ja vihreä LED syttyvät kerran peräkkäin osoittaakseen, että laite on tunnistanut USB-muistitikun.
- 2. Paina Prg- ja Set-näppäintä kaksi sekuntia. Näytölle avautuu ensimmäinen valikko: HcP.
- Paina YLÖS tai ALAS, kunnes saavutat LoG-valikkokohdan. 3
- 4. Paina SET vahivstaaksesi tallennettujen muuttujien (lokitiedosto) latauksen USB-muistitikulle. Viesti "LoG" vilkkuu ohjaimelta latauksen ajan. Lopuksi "LoG" lakkaa vilkkumasta osoittamaan latauksen päättymistä. Jos toimenpide ei jostain syystä onnistu, näytölle ilmaantuu hälytyskuvake

5. Poista muistitikku. Poistu LoG-valikosta painamalla PRG ja/tai SET.



Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "recorder" toisella rivillä.

Huomautus: jos toimenpide ei jostain syystä onnistu, valikosta

poistuttaessa näytöllä näkyy hälytyskuvake 🕰 ja virheviesti "LoG".

Virheviesti pyyhitään seuraavan asianmukaisen ohjaimesta latauksen tai ohjaimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Kun tallennettavat anturit on konfiguroitu parametreilla tr1 ja tr2 ja näyteaika parametrilla trc, laite aloittaa muuttujien tallennuksen trc minuutin välein (näyteaika) enintään kahden vuoden ajan / muuttuja. Toisen vuoden jälkeen ohjain päällekirjoittaa vanhimman tallennetun tiedon.

Muuttujaloki on saatavilla csv-tiedostona USB-muistitikun kautta. Se voidaan analysoida Excel-ohjelmalla tai vastaavalla laajasti saatavilla olevalla ohjelmalla.



Tiedonkeruutoiminnon käyttöönottamiseksi tallennettava/t anturi/ anturit tulee konfiguroida (enintään 2) parametreilla tr1 ja tr2. Näyteajaksi (kummallekin muuttujalle) voidaan valita 2–60 minuuttia (oletusarvo 5).

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
	Ensimmäisen tallennettavan	0	0	8	-
tr1	lämpötilan valinta				
	0 = ei lokia				
	1 = Sv				
	2 = Sm (B1:n lukema anturi)				
	3 = Sr				
	4 = Sd1				
	5 = Sd2				
	6 = Sc				
	7 = SA				
	8 = Su (kosteusanturi)				
tr2	Toisen tallennettavan	0	0	8	-
	lämpötilan valinta				
	0 = ei lokia				
	1 = Sv				
	2 = Sm (B1:n lukema anturi)				
	3 = Sr				
	4 = Sd1				
	5 = Sd2				
	6 = Sc				
	7 = SA				
	8 = Su (kosteusanturi)				
trc	Lämpötilan tallennuksen	5	2	60	min
	näyteaika				

- Tallennetut kanavat: kaksi parametreilla tr1 ja tr2 valittua anturia
- Tiedonkeruun aloitus: heti kun parametri tr1/tr2 asetetaan arvoon >0; samalla hetkellä kun asetus vahvistetaan, se tallennetaan lokiin tapahtumanimellä "Start"
- · Näyteaika: kummankin muuttujan trc (minuutit)
- Tiedonkeruun kesto: riippuu näyteajasta trc ja näytteiden maksimimäärästä Nrec, jotka UltraCella voi tallentaa (209000) seuraavan kaavan mukaan:

#### Tiedonkeruun kesto = Nrec \* trc

Näyteaika (trc)	Tiedonkeruun kesto
2 min	290 päivää
5 min	726 päivää (noin 2 vuotta)
10 min	1 451 päivää (noin 4 vuotta)
30 min	4 353 päivää (noin 8 vuotta)
60 min	8 708 päivää (noin 24 vuotta)

- Tietojen talteenotto: kaikki yleisesti markkinoilta löytyvät USBmuistitikut sopivat
- Talteenotettujen lokitiedostojen nimet: Log\_UltraCella\_1.csv ensimmäiselle parametrilla tr1 valitulle muuttujalle, Log\_UltraCella\_2. csv toiselle parametrilla tr2 valitulle muuttujalle
- Muut tapahtumat: Start-tapahtumien lisäksi lokiin tallennetaan myös Stop- (tr1=0 tai tr2=0) ja Boot-tapahtumat (ohjaimen käynnistys tai uudelleenkäynnistys)
- · Lokitietojen muoto: tiedot on järjestetty sarakkeisiin: päivämäärä (ISO 8601 -vakiomuodossa), tapahtumatyyppi, muuttujan arvon määritys Src1 (ensimmäinen muuttuja) ja Src2 (toinen muuttuja)

**Esimerkki:** lämpötila-anturin Sv tallennus aloitettu 2. huhtikuuta 2014 klo 17:19:49. Tiedot talteenotettiin USB-muistitikulle klo 18:10 samana päivänä.

AIKA	TAPAHT.	Sv_Probe
2014-04-02T17:19:49+00:00	Boot	0
2014-04-02T17:24:49+00:00		25,2
2014-04-02T17:29:49+00:00		25,0
2014-04-02T17:34:49+00:00		24,6
2014-04-02T17:39:49+00:00		24,1
2014-04-02T17:44:49+00:00		21,9
2014-04-02T17:49:49+00:00		18,8
2014-04-02T17:54:49+00:00		15,1
2014-04-02T17:59:49+00:00		12,7
2014-04-02T18:04:49+00:00		10,1
2014-04-02T18:09:49+00:00		7,3
		Taul 3 a

#### 3.5.8 UltraCella-ohjelmistopäivitys LEDnäyttöliittymästä

Ohjelmistoversiosta 1.5 alkaen UltraCella-ohjelmisto voidaan päivittää LED-liittymästä tai UltraCella Service -päätteestä.

Ainoastaan CAREL-henkilökunta voi toimittaa **upgrade.ap1**-tiedoston, jota tarvitaan päivitykseen UltraCella LED -liittymästä.

- 1. Luo Päivitys-kansio USB-muistitikun päähakemistoon. Kopioi **upgrade.ap1**-tiedosto uuteen kansioon.
- 2. Poista alakehys ja aseta USB-muistitikku porttiin. Muistitikun vieressä olevat punainen ja vihreä LED syttyvät yksittäin peräkkäin osoittaakseen, että laite on tunnistanut USB-muistitikun.
- 3. Paina Prg- ja Set-näppäintä 2 sekuntia. Näytölle avautuu ensimmäinen valikko: HcP.
- 4. Paina YLÖS tai ALAS, kunnes saavutat SOF-valikkokohdan.
- 5. Paina SET vahvistaaksesi ohjelmistopäivityksen. Viesti SOF vilkkuu päivityksen ajan. Lopuksi SOF lakkaa vilkkumasta osoittamaan toimenpiteen päättymistä. Jos toimenpide ei jostain syystä onnistu,

näytölle ilmaantuu hälytyskuvake

6. Irrota muistitikku. Poistu SOF-valikosta painamalla PRG ja/tai SET.



 $\mathbf{O}$ 

**Huomautus:** kuva viittaa navigointiin malleissa, joissa on yksirivinen näyttö (WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (WB000D%) päivityksen aikana näytöllä näkyy yllä kuvaillun viestin lisäksi vieritettävä viesti "Software update" toisella rivillä.



Huomautus: jos toimenpide ei jostain syystä onnistu, valikosta

poistuttaessa näytöllä näkyy hälytyskuvake Right ja virheviesti "SOF". Tässä tapauksessa UltraCella pitää aiemmin asennetun ohjelmiston. Virheviesti pyyhitään seuraavalla kerralla, kun ohjelmiston päivitys onnistuu tai ohjain käynnistetään uudelleen.

## 3.6 Viestikielen valinta

Valitun kielen mukaan muuttuvat viestit näytetään ainoastaan UltraCella Service -päätteen näytöillä (PGDEWB0FZ\*).



Kielen valinta

- Avaa UltraCella Service -päätteen monitoimivalikko painamalla YLÖSnäppäintä.
- 2. Näytöllä näkyy HACCP-kuvake. Paina YLÖS tai ALAS, kunnes saavutat i-kuvakkeen (tietoja).
- 3. Paina SET avataksesi kieliasetuksen.
- Valitse haluttu kieli (ohjelmistoversiossa 1.6 saatavilla olevat kielet ovat italia, englanti, saksa, ranska ja espanja) painamalla YLÖS tai ALAS. Paina SET vahvistukseksi. Muutos otetaan heti käyttöön.
- 5. Paina ESC kaksi kertaa poistuaksesi kielen valintavalikosta ja palataksesi päänäyttöön

# 4. KÄYTTÖÖNOTTO

### 4.1 Ensimmäinen käyttöönotto

Kun sähköliitännät on tehty ja virta kytketty päälle (katso Asennus-luku), UltraCella-ohjausjärjestelmän käyttöönottoon vaaditut toimenpiteet riippuvat käytetyn liittymän tyypistä. Tämä koskee joitakin parametreja, esim.:

- 1. asetusarvo ja differentiaali
- 2. anturien ja digitaalitulojen konfigurointi
- 3. sulatuksen ja puhaltimien toiminnan tyypin valinta
- 4. kylmätilan valon hallinta.

Liittymätyypit:

- taulu LED-näytöllä: parametrit konfiguroidaan käyttämällä näyttöä ja näppäimistöä luvun 3 Parametrien muutos ohjeiden mukaan; vaihtoehtoisesti voit liittää graafisen UltraCella Service -etäpäätteen ja avata ohjatun toiminnon valikon (wizard) ensimmäistä käyttöönottoa varten
- USB-muistitikku: kytke ohjain pois ja lataa ohjelmointiparametrit USBmuistitikulta (uPd-komento, UPLOAD, katso luku 3)
- valvoja: voit helpottaa suuren UltraCella-ohjainmäärän käynnistämistä käyttämällä vain valvojaa ja asettamalla sarjaosoitteen rajoittaaksesi ensimmäisen käyttöönoton toimenpiteitä; konfigurointi siirretään myöhäisempään valvojan käyttöhetkeen.

Konfiguroinnin jälkeen voit ottaa kylmätilan ohjauksen käyttöön painamalla virtakytkintä.

## 4.2 Käyttöönottoa varten asetettavat parametrit

Par.	Kuvaus	Luokka	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
St	Asetusarvo	CtL	0	r1	r2	°C/°F
rd	Differentiaali	CtL	2,0	0,1	20	°C/°F
/P	Тууррі В1–В3	Pro	0	0	2	-
/A2	B2 konfigurointi	Pro	1	0	3	-
/A3	B3 konfigurointi	Pro	0	0	5	-
/P4	Тууррі В4	Pro	0	0	2	-
/A4	B4 konfigurointi	Pro	0	0	4	-
<u>/P5</u>	Тууррі В5	Pro	0	0	1	-
/A5	B5 konfigurointi	Pro	0	0	5	-
A5	Digitaalitulon 2 (DI2) konfigurointi	ALM	0	0	15	-
A9	Digitaalitulon 3 (DI3) konfigurointi	ALM	0	0	15	-
d0	Sulatuksen tyyppi	dEF	0	0	3	-
dt1	Sulatuksen loppulämpötila, päähövrystin	dEF	4,0	-50,0	200,0	°C/°F
dP1	Sulatuksen maksimikesto	dEF	30	1	250	min
dd	Tippumisaika sulatuksen jälkeen (puhaltimet pois)	dEF	2	0	30	min
Fd	Jälkitippumisaika (puhaltimet	Fan	1	0	30	min
F3	Höyrystimen puhallin sulatuksen aikana	Fan	1	0	1	-
	0/1 = päällä/pois					
c12	Kompressorin turvallisuus,	doL	5	0	5	min
	ovikytkin					
	0 = oven hallinta pois käytöstä					
d8d	Kompressorin	doL	30	c12	240	min
	uudelleenkäynnistysaika, ovikytkin					
A3	Oven mikrokytkimen käytöstä	doL	1	0	1	-
	poisto					
	0=käytössä					
	1=pois käytöstä					
tli	Valo syttynyt ovi avattuna	dol	120	0	240	min
A4	Valon hallinta	dol	0	0	1	-
	0 = 0vikytkin + valonännäin	0.012				
c1	Minimiaika kompressorin	CmP	6	0	30	min
CI	käyppistystop välillä	CIIII			50	
c2	Kompressorin	CmP	3	0	15	min
CZ	minimisammutusaika	CIII				111111
<u></u>	Kompressorin minimikäyntisiks	CmP	3	0	15	min
<u> </u>		CIII		0		Taul 4 a

# 4.3 Yksilukuisten näyttömallien (koodi WB000S\*) käyttöönotto

UltraCella yksirivisellä näytöllä



Kuva 4.a



1. Kytke ensin ohjain pois (paina virtakytkintä).





2. Paina Prg-näppäintä kaksi sekuntia: näytölle ilmaantuu salasanakehote (PAS).



4. Paina Set: näytölle ilmaantuu ensimmäinen luokka: Pro (anturit).



6. Paina UP toistuvasti saavuttaaksesi parametrin /P.



8. Paina UP muuttaaksesi arvon.





5. Paina Set: näytölle ilmaantuu ensimmäinen parametri: /21.



7. Paina Set asettaaksesi parametrin arvon (katso asetukset parametritaulukosta).



9. Paina Set vahvistaaksesi ja palataksesi parametrikoodin näyttöön. Uusi arvo on tämän jälkeen tallennettu ohjaimeen.





11. Paina Prg palataksesi parametriluokkiin.



5. Paina Set: näytön toisella rivillä näkyy luokan ensimmäisen parametrin koodi ja kuvaus: /21 – Probe1 meas. stab.; näytön ensimmäisellä rivillä näytetään parametrin nykyinen arvo.



7. Paina Set ja YLÖS/ALAS asettaaksesi parametrin halutun arvon.

 $(\mathbf{b})$  $\wedge$ RG SET v 🛞 🗓 🛣 😤

9. Paina YLÖS siirtyäksesi parametreihin /A2.../A5; tee vaaditut asetukset.

( )Δ PRG Æ Lont 57



6. Paina toistuvasti YLÖS, kunnes saavutat parametrin /P. Näytön toisella rivillä näkyy parametrin koodi ja kuvaus: /P – tyyppi B1– B3; näytön ensimmäisellä rivillä näytetään parametrin nykyinen arvo.



8. Paina Set vahvistukseksi. Uusi arvo on tämän jälkeen tallennettu ohjaimeen.



10. Paina Prg palataksesi parametriluokkiin.



\* 1 2 ¥

12. Paina YLÖS siirtyäksesi luokkaan CtL ja noudata edellisiä ohjeita asettaaksesi parametrin St ja seuraavat parametrit.

#### Kaksilukuisten näyttömallien (koodi 4.4 WB000D\*) käyttöönotto

UltraCella kaksirivisellä näytöllä









1. Kytke ensin ohjain pois (paina virtakytkintä).

2. Paina Prg-näppäintä kaksi sekuntia: näytön toisella rivillä lukee PASS (salasanan pyyntö).



3. Anna salasanaksi 22 painamalla

YLÖS/ALAS.



4. Paina Set: näytön toisella rivillä näkyy parametrien ensimmäisen luokan nimi: Pro (Anturit).



11. Paina YLÖS siirtyäksesi luokkaan CtL (toisella rivillä näkyy parametrien toisen luokan nimi: Cont (Ohjain)) ja noudata edellisiä ohjeita asettaaksesi parametrin St ja seuraavat parametrit, edellisen taulukon ja parametritaulukon mukaan.

#### 4.5 Käyttöönotto UltraCella Service -päätteellä



Kuva 4.c

Ellei UltraCella-ohjainta ole koskaan konfiguroitu, ohjattu toiminto näytetään automaattisesti heti, kun pääte on liitetty. Wizard-valikko voidaan avata myös ohjatun käyttöönoton suorittamiseksi uudelleen ennen ensimmäistä käyttöönottoa.



Kuva 4.d

Poista alempi etulevy ja liitä UltraCella Service -pääte ohjaimeen.

#### 4.5.1 Ensimmäinen käynnistys

Ohjattu toiminto näytetään automaattisesti ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, kun huoltotyökalu on liitetty. Valitse haluttu kieli ja vastaa kysymyksiin asettaaksesi muut parametrit.



Kuva 4.e

#### Toistettu käyttöönotto 4.5.2

Käyttöönotto voidaan toistaa avaamalla Wizard-valikko.



Kuva 4.f

1. Kytke ohjain pois (paina ALAS ja valitse On/Off-kuvake. Paina Set kaksi kertaa ja sen jälkeen YLÖS kytkeäksesi ohjaimen pois; paina Esc kaksi kertaa poistuaksesi).



Kuva 4.g

2. Avaa ohjelmointitila: paina Prg ja anna salasana 1234



Kuva 4.h

3. Paina ALAS, kunnes saavutat Wizard-valikon.



FIN

4. Vahvista valitsemalla Set.



5. Paina YLÖS ja SET avataksesi ohjatun käyttöönottotoiminnon.

#### Päätoiminnon käyttöönotto 4.6

#### 4.6.1 Asetusarvo ja differentiaali

Viitelähtö on kompressorin lähtö (CMP). Asetusarvo ja differentiaali määräävät kompressorin käynnistys- ja sammutuslämpötilat. Ohjausanturi on virtuaalinen anturi Sv. Käynnistyksessä se vastaa anturia B1. Jos kylmätilan sisällä oleva lämpötila ei ole tasainen, ohjain voidaan asettaa (asetuksella /4 > 0) säätämään virtuaalianturi, joka saadaan kahden mittauskohdan (anturit B1 ja B2) keskiarvosta.



#### Selitykset

St	Asetusarvo
Sv	Virtuaalinen anturi
rd	Differentiaali
CMP	Kompressori

#### Huomautus: katso ohjaimen asetusarvon säätöön liittyvät vaihtoehdot kappaleesta 6.3 Asetusarvo.

#### 4.6.2 Anturien kokoonpano

UltraCella-ohjaimissa on enintään viisi analogituloa, joista kolme voidaan konfiguroida lämpötila-antureiksi (NTC-vastusanturit, korkean lämpötilan NTC-vastusanturit, PT1000), neljäs lämpötila-anturiksi tai 0–10 V:n tuloksi ja viides 4-20 mA:n tai 0-5 Vrat:n tuloksi.

Analogitulot	Тууррі
B1	NTC10 kΩ 25 °C:ssa, alue -50T90 °C,
B2	NTC laajennettu alue, NTC50 kΩ 25 °C:ssa, alue 0T150 °C
B3	PT1000, 1000 Ω 0 °C:ssa, alue -50T90 °C
B4	NTC10 kΩ 25 °C:ssa, alue -50T90 °C,
	NTC laajennettu alue, NTC50 kΩ 25 °C:ssa, alue 0T150 °C
	0-10 V
B5	4–20 mA
	0–5 Vrat
	0,5–4,5 Vrat

Taul. 4.b

#### Alla parametrit ja valinta:

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/P	Tyyppi B1–B3	0	0	2	-
	1 = NTC Laajempi alue 0T150 °C 2 = PT1000				
/P4	Tyyppi B4 0 = NTC Vakioalue -50T90 °C 1 = NTC Laajempi alue 0T150 °C 2 = 0–10 V	0	0	2	-
/P5	Tyyppi B5 0 = 4-20  mA 1 = 0-5  Vrat 2 = 0.5-4.5  Vrat	0	0	1	-

#### 4.6.3 Anturien B1, B2, B3, B4, B5 toiminnan asetus

Kylmätilan sisällä ohjain voi käyttää antureita seuraavasti:

- ulostulo
- sisääntulo
- sulatus höyrystimeen asetettuna, mieluiten kohtaan, johon muodostuu eniten jäätä
- lauhdutin, jota käytetään kompressorin suojaamiseen korkealta poistolämpötilalta, joka on seurausta lauhduttimen likaantumisesta tai puhaltimen viasta.

Anturi B1 on konfiguroitu ympäristöanturiksi eikä sen toimintaa voida muuttaa.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/A2	Konfigurointi B2	1	0	3	-
	0 Puuttuu				
	1 Sulatusanturi 1 (Sd1)				
	2 Sisääntulon anturi (Sr)				
	3  Yleinen lämpötila-anturi 2				
/A3	Konfigurointi B3	0	0	5	-
	0 Puuttuu				
	1 Sulatusanturi 2 (Sd2)				
	2 Lauhd. anturi (Sc)				
	3 Sulatusanturi 1 (Sd1)				
	4 Ympäristöanturi (SA)				
	5 Yleinen lämpötila-anturi 3				
/A4	Konfigurointi B4	0	0	4	-
	0 Puuttuu				
	1 Ympäristön lämpötila-anturi (SA)				
	2 Kosteusanturi				
	3 Yleinen lämpötila-anturi 4				
	4 Yleinen kosteusanturi 4				
/A5	Konfigurointi B5	0	0	5	-
	0 Puuttuu				
	1 Kosteusanturi				
	2 Yleinen lämpötila-anturi 5				
	3 Yleinen kosteusanturi 5				
	4 Yleinen paineanturi 5				
	5  Lauhduttava paineanturi (Scp)				

0–10 V:n tuloksi (/P4=2) konfiguroidulle anturille B4 sekä anturille B5 voidaan konfiguroida loogiset ohjausarvot, jotka vastaavat fyysisen asteikon loppuarvoja.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/4L	Anturin 4 minimiarvo (vain 0–10 V:n	0	-50,0	/4H	-
	tulolle)				
/4H	Anturin 4 maksimiarvo (vain 0–10 V:n	100,0	/4L	200,0	-
	tulolle)				
/5L	Anturin 5 minimiarvo	0,0	-50,0	/5H	-
/5H	Anturin 5 maksimiarvo	100,0	/5L	999	-

Esimerkki: jos tulo B5 liitetään paineanturiin 4–20 mA:n lähdöllä ja -1–9,3 baarin alueella, suorita seuraavat asetukset:

-/5L = -1,0

- /5H = 9,3

Jos tässä tapauksessa anturin lukema arvo on 12 mA, anturin B5 lukemaan yhdistetty arvo on 4,1 (asteikon keskikohta).

#### 4.6.4 Anturin lukeman korjaus

Anturin lukemia arvoja voidaan korjata lisäämällä/poistamalla poikkeama mitasta parametreilla /c1, ..., /c5.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/c1	Poikkeama B1	0	-20,0	20,0	°C/°F
/c2	Poikkeama B2	0	-20,0	20,0	°C/°F
/c3	Poikkeama B3	0	-20,0	20,0	°C/°F
/c4	Poikkeama B4	0	-20,0	20,0	°C/°F/%rH
/c5	Poikkeama B5	0	-20,0	20,0	°C/°F/%rH/bar/psi

Poikkeamaa saatetaan tarvita HACCP-vaatimuksiin vastaamiseksi. Tässä tapauksessa poikkeama tulee laskea kalibroidulla mittarilla. Näiden parametrien asetus vaikuttaa mittaukseen ja näytöllä näytettyyn arvoon, joten se saattaa olla kiellettyä. Jos olet epävarma, ota yhteys elintarviketurvallisuudesta vastaavaan henkilöön tai laitoksen johtajaan.



#### Selitykset

,	
T1	Anturin mittaama lämpötila
T2	Anturin mittaama lämpötila poikkeaman korjauksen jälkeen
A	Poikkeama-arvo
min, maks.	Mittausalue

#### HACCP - VARO

Näiden parametrien muutos vaikuttaa mittaukseen ja näyttöön, joten se saattaa olla kiellettyä joissakin käyttötarkoituksissa tai vaatia erityisen hyväksynnän. Se saattaa vaikuttaa HACCP-järjestelmien toimintaan. Jos olet epävarma, ota yhteys elintarviketurvallisuudesta vastaavaan

Jos olet epavarma, ota yhteys elintarviketurvallisuudesta vastaavaan henkilöön tai laitoksen johtajaan.

#### 4.6.5 Digitaalitulot

Huomautus: digitaalituloa 1(DI1) käytetään oletusasetuksena ovikytkimelle. Tarvittaessa sille voidaan konfiguroida myös DI2 tai DI3

Ellei ovikytkintä käytetä (esim. sitä ei ole liitetty tuloon DI1), se voidaan poistaa käytöstä asetuksella A3=1 ja A11=5 (oletusarvo) tai yhdistämällä DI1 toiseen toimintoon. Katso taulukko 4b.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
A3	Oven mikrokytkimen käytöstä poisto	1	0	1	-
	0=käytössä				
	1=pois käytöstä				

Jos A3=0 eikä oven mikrokytkintä ole liitetty, ohjain aktivoi Ovi auki -kuvakkeen. Jotta näytöllä ei näytetä virheellisiä viestejä, aseta A3=1 tai oikosulje napa 21 (DI1) yhteen GND-navoista.

Voit yhdistää useita koskettimia monitoimisiin digitaalituloihin ottaaksesi käyttöön eri toimintoja kuten hälytyksen, sulatuksen käyttöönoton/ käynnistyksen, alhaisen paineen tms.



#### Digitaalitulojen DI1, DI2 ja DI3 toiminnot

#### PARAMETRIT A11, A5, A9

Valinta	Koskettimet			
	AUKI	KIINNI		
	<u> </u>	$\neg$		
0 = Ei aktiivinen	-	-		
1 = Välitön ulkoinen hälytys	aktiivinen	ei aktiivinen		
2 = Älä valitse	-	-		
3 = Ota käyttöön sulatus	pois käytöstä	käytössä		
4 = Käynnistä sulatus	ei aktiivinen	aktiivinen		
5 = Ovikytkin	aktiivinen	ei aktiivinen		
6 = Etäohjaus päällä/pois	Pois	Päällä		
7 = Muuta asetusarvo (r4-r5)	ei aktiivinen	aktiivinen		
ohjelmasta.				
8 = Alipainekytkin	alhaisen paineen	normaalitila		
	tila			
9 = Älä valitse	-	-		
10 = Älä valitse	-	-		
11 = Älä valitse	-	-		
12 = AUX käyttöönotto	pois käytöstä	käytössä		
13 = Älä valitse	-	-		
14 = Jatkuvan jakson käyttöönotto	koskettimen	koskettimen		
	avaus	sulkeminen		
	(käytöstä poisto)	(käyttöönotto)		
15 = Hälytys yleiseltä toiminnolta	aktiivinen/ei	aktiivinen/ei		
(vain DI2 ja DI3)	aktiivinen	aktiivinen		
16 = Sulatuksen käynnistys/pysäytys	pysäytys	käynnistys		
17 = Vakava hälytys	aktiivinen	ei aktiivinen		
		Taul 4 c		

Alla annetaan parametrit, joita käytetään valintojen A5 ja A9 selitykseen.

#### 1 = Välitön ulkoinen hälytys

Käyttötarkoitus: ulkoinen hälytys, joka vaatii välitöntä käyttöönottoa (esim. ylipainehälytys tai kompressorin ylikuormitus). Hälytyksen käyttöönotto:

- 1. näyttää viestin näytöllä (IA)
  - käynnistää summerin, jos käytössä
  - ottaa käyttöön hälytysreleen, jos valittu
- 2. aiheuttaa seuraavat toiminnot toimilaitteissa:
  - kompressori: toimii parametrille A6 (pysäytä kompressori ulkoisesta hälytyksestä) annetuista arvoista riippuen.
  - puhaltimet: jatkavat toimintaansa puhaltimen parametrien (F) mukaan.

Huomautus:

- kun kompressori pysäytetään, minimikäyntiaikaa (c3) ei oteta huomioon
- jos useampi kuin yksi tulo on konfiguroitu välittömälle hälytykselle, hälytys laukeaa, kun yksi tuloista avataan.

#### 2 = Älä valitse

#### 3 = Ota käyttöön sulatus

Käyttötarkoitus: Kaikki koskettimen auki ollessa saapuvat sulatuspyynnöt jäävät odottamaan, kunnes kosketin sulkeutuu.

#### A11/A5/A9 = 3

Koskettimet	Sulatus
Auki	Pois käytöstä
Kiinni	Käytössä (ohjain määrää yhä sulatuksen käynnistyksen)
Kiinni, kun	Kun digitaalitulo avataan, sulatus keskeytetään
sulatus on päällä.	välittömästi ja laite jatkaa normaalia toimintaa (ilman
	tippumis- tai jälkitippumisvaiheita). LED alkaa vilkkua
	osoittaakseen, että sulatuspyyntö on odottamassa
	seuraavaa käyttöönottosignaalia (koskettimen
	sulkeminen), kun sulatus suoritetaan kokonaan.

Taul. 4.d



Huomautus: tämä toiminto on hyödyllinen sulatuksen estämiseksi laitteissa, joihin on vapaa pääsy aukioloaikoina.

#### 4 = Käynnistä sulatus ulkoisesta koskettimesta

Käyttötarkoitus: tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat suorittaa synkronoidun sulatuksen useissa laitteissa tai käsin ulkoisen koskettimen ohjaamana. Suorita sulatukset liittämällä syklinen, mekaaninen tai elektroninen ajastin digitaalituloon. Voit liittää useita laitteita samaan ajastimeen ja asettaa erilaiset arvot parametrille d5 (sulatuksen viive monitoimitulosta) estääksesi samanaikaiset sulatukset.



#### Selitvkset

dP	Sulatuksen maksimikesto
UNIT 13	Laite 1–3
d5	Sullatusviive digitaalitulosta
t	Aika

#### 5 = ovikytkin (katso parametri A3)

#### 6 = etäohjaus päällä/pois

Digitaalitulo voidaan ohjelmoida myös etävirtakytkimeksi. Kun ohjain on kytketty pois:

- lämpötila näytetään vuorotellen viestin "OFF" kanssa ja parametriin dl liittyvä ajastin päivitetään; jos dl erääntyy laitteen ollessa poiskytketty, sulatus suoritetaan, kun laite kytketään uudelleen päälle
- apureleet jäävät käyttöön ja on asetettu apulähdölle ja valolle, muut apulähdöt on kytketty pois
- summeri ja hälytysrele on kytketty pois
- ohjain ei suorita ohjaustoimintoja, sulatuksia, jatkuvaa jaksoa, lämpötilan hälytyssignaaleja eikä mitään muita toimintoja
- kompressorin suoja-aikoja noudatetaan.

Kun ohjain käynnistetään uudelleen, kaikki toiminnot kytketään päälle seuraavia lukuun ottamatta:

- sulatus käynnistyksessä
- kompressorin ja puhaltimen viive käynnistyksessä.



Huomautus: pois-/päällekytkentä ulkoisesta digitaalitulosta on ensisijainen näppäimistöön ja valvojaan nähden.

#### 7 = Muuta asetusarvo (r4-r5) kytkimestä.

Lämpötilan ja/tai kosteuden asetusarvoa voidaan muuttaa digitaalitulosta lisäämällä lämpötilan (r4) ja/tai kosteuden (r5) poikkeama:

Digitaalitulo auki	Digitaalitulo kiinni
Nykyinen asetusarvo (lämpötila) = St	Nykyinen asetusarvo (lämpötila) =
	St + r4
Nykyinen asetusarvo (kosteus) = StH	Nykyinen asetusarvo (kosteus) = StH
	+ r5

Kun digitaalitulo (esim. DI2 A5=7) on kiinni, nykyinen asetusarvo (esim. lämpötila) muuttuu arvosta St arvoon St+r4 ja näytön SET-näppäin (tai "Set point" pGD-näytöllä) alkaa vilkkua. Kun sama digitaalitulo suljetaan, asetusarvo palaa alkuarvoon ja SET-näppäin lakkaa vilkkumasta.

#### 8 = Alipainekytkin

Asetuksella A5/A9=8 voit hallita alipainekytkintä. Alhaisen paineen hälytyksestä LP ilmoitetaan, kun alipainekytkin laukeaa:

- normaalin säädön aikana, kun kompressori on käytössä ja pump down -toiminto pois käytöstä (c7=0)
- pump down -toiminto käytössä (c7 >0), jos pump down -venttiili on auki ja kompressori käytössä.

Alhaisen paineen hälytystä viivästetään parametrilla A7 asetetulla ajalla. Alhaisen paineen hälytys LP pysäyttää kompressorin.



#### 9, 10, 11 = Älä valitse

#### 12 = Apulähtö

Asetus H1/H5 = 2 vastaava lähtö AUX1/ AUX2 otetaan käyttöön AUX1/ AUX2-näppäimellä tai digitaalitulosta, jos asetettu. Lisäksi digitaalituloa DI1, DI2 tai DI3 (asetus A11, A5 tai A9 = 12) voidaan käyttää AUX1- tai AUX2lähdön ohjaukseen. Tässä tapauksessa näppäimellä ja digitaalitulolla on sama prioriteetti kuin kytkimen ollessa päällä.

#### 13 = Älä valitse

#### 14 = Jatkuvan jakson käyttöönotto

Käyttöönotto: koskettimen tilan muutos avatusta suljettuun Käytöstä poisto: koskettimen tilan muutos suljetusta avattuun

#### 15 = Hälytys yleiseltä toiminnolta

Digitaalitulot Dl2 ja Dl3 voidaan yhdistää erikoishälytyksiin yleisiä toimintoja käyttämällä. Ne voidaan ottaa käyttöön tulo avattuna tai suljettuna (katso yleisiä toimintoja koskeva kappale).

#### 16 = Sulatuksen käynnistys/pysäytys ulkoisesta koskettimesta

Käyttötarkoitus: sulatuksen käynnistykseen (sulkemalla digitaalitulo) ja pysäytykseen (avaamalla digitaalitulo) käytetään ulkoista laitetta. Kun digitaalitulo avautuu, parametriin dd asetetun tippumisajan tulee kulua loppuun.

#### Huomautus:

- ellei digitaalitulo avaudu sulatuksen käynnistyksen jälkeen ennen kuin aika dP1 kuluu loppuun, sulatus päättyy ajan mukaan ja näytöllä näytetään hälytys Ed1 (sulatus päättyi aikakatkaisuun)
- digitaalitulon avaus ei käynnistä sulatusta ainoastaan, jos sulatusanturin (esim. B2) lämpötila on suurempi kuin dt1 (sulatuksen loppulämpötila päähöyrystimessä).
- jos erillinen sulatus on konfiguroitu kahteen höyrystimeen (d13=1) ja asetettuna on sulatuksen käynnistys/pysäytys ulkoisesta koskettimesta, kumpikin höyrystin sulatetaan yhtä aikaa.

#### 17 = Vakava hälytys

Käyttötarkoitus: ulkoinen hälytys, joka aiheuttaa UltraCella-moduulin lähtöjen välittömän käytöstä poiston (lukuun ottamatta valolle/ hälytykselle konfiguroituja lähtöjä) estääkseen vaarallisen tilanteen. Tätä voidaan käyttää esim. kompressorin pysäytykseen "Cold room occupied" -hälytyksen laukeamisen jälkeen tai vastusten poiskytkentään, jos ulkoinen turvalaite on lauennut.

- Kun hälytys laukeaa:
- näytöllä annetaan ilmoitus (SA)
- summeri käynnistetään, jos se on käytössä
- hälytysrele otetaan käyttöön, jos se on valittu

Seuraavat toiminnot tapahtuvat toimilaitteissa:

 lähtöjen (releet) välitön käytöstä poisto lukuun ottamatta valoille ja/tai hälytyksille konfiguroituja lähtöjä.

#### Huomautus:

- kun kompressori sammutetaan, kompressorin minimikäyntiaikaa (c3) ja parametriin A6 (kompressorin pysäytys ulkoisesta hälytyksestä) liittyvää käyntiaikaa ei oteta huomioon.
- jos useampi kuin yksi digitaalitulo on konfiguroitu vakavalle hälytykselle, hälytys laukeaa, kun vain yksikin tuloista avataan.

#### 4.6.6 Sulatuksen tyyppi

UltraCellan avulla voit hallita seuraavia sulatustyyppejä, jotka riippuvat parametrista d0:

- 0. vastussulatus lämpötilan mukaan
- 1. kuumakaasusulatus lämpötilan mukaan
- 2. vastussulatus ajan mukaan
- 3 kuumakaasusulatus ajan mukaan

Katso lisätietoja luvusta 6.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
d0	Sulatuksen tyyppi		0	3	-
	0 vastus lämpötilan mukaan				
	1 kuumakaasu lämpötilan mukaan				
	2 vastus ajan mukaan				
	3 kuumakaasu ajan mukaan				
dt1	Sulatuksen loppulämpötila,	4,0	-50,0	200,0	°C/°F
	päähöyrystin				
dP1	Sulatuksen maksimikesto	30	1	250	min

#### 4.6.7 Höyrystimen puhaltimet

Tippumis- (parametri dd > 0) ja jälkitippumisaikoina (parametri Fd > 0) höyrystimen puhaltimet ovat aina pois käytöstä. Tämä on hyödylllistä höyrystimen palauttamiseksi normaaliin lämpötilaan sulatuksen jälkeen. Höyrystimen puhaltimien käynnistys voidaan pakottaa ohjauksen (parametri F2) ja sulatuksen (parametri F3) aikana. Katso luku 6

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
dd	Tippumisaika sulatuksen jälkeen	2	0	30	min
	(puhaltimet pois)				
F2	Puhaltimen käynnistysaika kompressori	30	0	60	-
	pois				
F3	Höyrystimen puhallin sulatuksen aikana	1	0	1	-
	0/1 = päällä/pois				
Fd	Jälkitippumisaika (puhaltimet pois)	1	0	30	min

#### 4.6.8 Oven avaus

Jos ovi jää auki, ilmoituksen ohjaus tapahtuu ovikytkimen (jos A3 = 1, ovikytkimelle valmiiksi konfiguroitu digitaalitulo DI1 on pois käytöstä) kautta. Kun ovi on auki, höyrystimen puhaltimet kytketään pois, jos ne on konfiguroitu vakionopeudelle (F0 = 0,1). Muussa tapauksessa ne toimivat parametrilla F7 määritetyllä miniminopeudella (jos F7 < 50), jos ne on asetettu nopeussäätöisiksi puhaltimiksi (F0 = 2). Kompressori jatkaa toimintaansa ajan c12 ja sammuu. Kun aika d8d on kulunut oven avauksesta, kompressori ja höyrystimen puhaltimet käynnistyvät uudelleen ja näytöllä näkyy virhe "dor".

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
c12	Kompressorin suoja-aika, ovikytkin	5	0	5	min
	0 = oven hallinta pois käytöstä				
d8d	Kompressorin uudelleenkäynnistysaika,	30	c12	240	min
	ovikytkin				

Erikoistapaukset, jotka koskevat kuvia 4.n ja 4.o:

- Poista oven hälytys käytöstä asetuksella d8d = 0. Jos d8d = 0, c12 on myös = 0.
- Pidä ainoastaan vaihe 2 (kuva), jonka aikana kompressori on päällä, ja poista vaihe 3, jonka aikana kompressori/höyrystimen puhallin on pois päältä, asetuksella d8d=c12.
- Pidä ainoastaan vaihe 3 (kuva), c12 = 0.
- Vaiheen 3 aikana kompressori saattaa olla päällä, jos:
  - 1. pump down on käytössä
  - 2. kuumakaasusulatus on käytössä.
Huomautus: jos ovikytkimen digitaalitulo DI1 on pois käytöstä (A3=1):

 parametrilla C12 ja d8d ei ole merkitystä, sillä ohjain ei voi tietää, onko ovi kiinni vai auki





#### Selitykset

t	Aika
Door_sw	Ovikytkin
Evap_fan	Lauhduttimen puhallin
CMP	Kompressori
Dor alarm	Oven hälytys "dor"

**Huomautus:** ohjain tulee käynnistää uudelleen aika-asetusten käyttöönottamiseksi. Muuten asetuksia käytetään vain seuraavan käytön aikana, kun sisäiset ajastimet on asetettu.

## 4.6.9 Kompressorin hallinta

- c1 määrää minimiajan kompressorin kahden peräkkäisen käynnistyksen välillä
- c2 asettaa kompressorin minimisammutusajan

• c3 asettaa kompressorin minimikäyntiajan

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
c1	Minimiaika kompressorin kahden	6	0	30	min
	peräkkäisen käynnistyksen välillä				
c2	Kompressorin minimisammutusaika	3	0	15	min
c3	Kompressorin minimikäyntiaika	3	0	15	min



**Huomautus:** parametria c2 käytetään varmistamaan paineen tasaus kompressorin pysäytyksen jälkeen ja takaamaan, etteivät kompressorit juutu seuraavan uudelleenkäynnistyksen aikana, jos niiden käynnistysmomentti ei ole riittävä.

## 4.7 Valon hallinta

Valon hallinta on mahdollista:

- ovikytkimellä (jos A3 = 0) ja/tai valonäppäimellä
- vain valonäppäimellä.

Alla luetellaan tähän liittyvät parametrit.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
tLi	Valo syttynyt ovi avattuna	120	0	240	min
A4	Valon hallinta	0	0	1	-
	0 Ovikytkin + valonäppäin 1 Valonäppäin				

Huomautus: jos ohjaus on pois päältä, valolähtöä ohjataan ainoastaan valonäppäimellä. Jos ohjaus on asetettu päälle, valoa ohjataan ovikytkimellä + valonäppäimellä tai ainoastaan valonäppäimellä parametrin A4 asetuksesta riippuen.

## 4.7.1 Ovikytkin + valonäppäin

Jos A4 = 1, valo sytytetään/sammutetaan ainoastaan valonäppäimellä. Oven avattua/suljettua tilaa ei oteta huomioon. Jos A4 = 0, valo on aina syttynyt, kun kylmätilan ovi on auki. Kun ovi on kiinni, valo voidaan sytyttää tai sammuttaa ovinäppäimellä. Kun se on sytytetty, valo sammuu automaattisesti parametriin tLi asetetun ajan kuluttua.

#### VALON OHJAUS OVIKYTKIMESTÄ JA VALONÄPPÄIMESTÄ



## Selitykset

Light_k	Valonäppäin
Li	Valo
Door_sw	Ovikytkin
tLi	Valon sammutusviive
t	Aika

## 4.8 Muut konfigurointiparametrit

Konfigurointiparametrit tulee asettaa ohjaimen käyttöönoton aikana. Ne koskevat seuraavia toimintoja:

- päivämäärän/kellonajan asetus
- analogianturien mittauksen vakaus
- desimaalipilkun näyttö ohjaimessa
- sarjaväylän osoite valvontaverkon liitäntään
- BMS-sarjaportin protokollatyyppi valvontaverkon liitäntään
- lämpötilan (°C/°F) ja paineen (bar/psi) mittayksikkö
- näppäimistön, näppäinten ja summerin käytöstä poisto
- näyttö sulatuksen aikana

#### Päivämäärän/kellonajan asetus

Katso luvun 3 esimerkki 2.

#### Analogianturien mittauksen vakaus

Määrittää käytetyn suodattimen kertoimen lämpötilan mittauksen vakauttamiseksi. Tälle parametrille annetut alhaiset arvot mahdollistavat anturin nopean reagoinnin lämpötilan vaihteluihin, mutta lukemat ovat herkempiä häiriöille. Korkeat arvot hidastavat reagointia, mutta takaavat suuremman häiriönsiedon ja siten vakaamman ja tarkemman lukeman.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/21	Anturin 1 mittauksen vakaus	4	0	9	-
/22	Anturin 2 mittauksen vakaus	4	0	9	-
/23	Anturin 3 mittauksen vakaus	4	0	9	-
/24	Anturin 4 mittauksen vakaus	4	0	9	-
/25	Anturin 5 mittauksen vakaus	4	0	9	-

#### Näyttö

Yksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000S\*) voidaan näyttää yksittäinen ominaisuus, joka voidaan valita parametrilla /t1.

Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) ja UltraCella Service -päätteessä voidaan näyttää kaksi erilaista ominaisuutta, joista ensimmäinen voidaan valita parametrilla /t1 ja toinen parametrilla /t2.

Par.	Kuvaus					Min.	Maks.	Yks.
/t1	Näy	tön muuttuja 1			1	0	13	-
	0	Ei mitään	9	B3				
	1	Virtuaalinen	10	B4				
		anturi						
	2	Ulostulon anturi	11	B5				
	3	Sisääntulon anturi	12	Sc				
	4	Sulatusanturi 1	13	Nopeussäätöisten				
	5	Sulatusanturi 2		lauhduttimen				
	6	Lämp. asetusarvo		puhaltimien asetusarvo				
	7	B1	14	Kost. asetusarvo				
	8	B2						
/t2	Näy	tön muuttuja 2			6	0	23	-
	0	Ei mitään	12	rd				
	1	Virtuaalinen	13	Tulistus (EVD				
		anturi		EVO)				
	2	Ulostulon anturi	14	Venttiilin avaus-%				
				(EVD EVO)				
	3	Sisääntulon	15	Venttiilin avausv.				
		anturi		(EVD EVO)				
	4	Sulatusanturi 1	16	Sc				
	5	Sulatusanturi 2	17	Sd1 (3PH-malli)				
	6	Asetusarvo	18	Sd2 (3PH-malli)				
	7	B1	19	Sc (3PH-malli)				
	8	B2	20	Nopeussäätöisten				
				lauhduttimen				
				puhaltimien				
		0.0	21	asetusarvo				
	9	B3	21	Tulistus (EVDice)				
	10	В4	22	venttiilin avaus-%				
	11		22	(EVDICE)				
		Cal	23	venttillin				
				avausvaine (EV(Dico)				
	1	1	1					

#### Sarjaväylän osoite (parametri H0)

H0 antaa osoitteen valvontajärjestelmän ja/tai etätuen sarjaliitännän tarkistamiseksi.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
HO	Sarjaväylän osoite	193	0	247	-

Ohjelmistoversiosta 1.5 alkaen sekä CAREL- että Modbus-protokollat ovat saatavilla BMS-sarjaportissa ja voidaan valita parametrilla H7.



Huomautus: H0 maksimiarvo on 207 CAREL-protokollalle ja 247 Modbus-protokollalle.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H7	BMS-sarjaprotokolla	0	0	1	-
	0= CAREL-protokolla				
	1= Modbus-protokolla				

Ohjelmistoversiosta 1.7 alkaen BMS-portin baudinopeus, stop-bitit ja pariteetti voidaan asettaa parametreilla H10, H11 ja H12; databittien asetus sen sijaan on pysyvästi 8.

Par.	Kuva	us			Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H10	BMS I	paudinopeus l	oit/s		4	0	9	-
	0	1200	5	38400				
	1	2400	6	57600				
	2	4800	7	76800				
	3	9600	8	115200				
	4	19200	9	375000				
H11	BMS s	stop-bitit			2	1	2	-
	1	1 stop-b	itti					
	2	2 stop-b	ittiä					
H12	BMS pariteetti			0	0	2	-	
	1	pariton						
	2	parilline	n					

0

Huomautus: käynnistä ja sammuta laite ottaaksesi muutokset käyttöön.

#### Lämpötilan mittayksikkö ja desimaalipilkun näyttö

Ohjaimella voidaan:

- valita lämpötilan mittayksiköksi Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F) -asteet
- ottaa desimaalipilkun näyttö ja summeri käyttöön/poistaa ne käytöstä.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/5t	Lämpötilan mittayksikkö	0	0	1	-
	0/1 = °C/°F				
/SP	Paineen mittayksikkö	0	0	1	-
	0/1 = bar/psi				
/6	Desimaalipilkun näyttö	0	0	1	-
	0/1 = kyllä/ei				
H4	Summeri	0	0	1	-
	0/1 = käytössä/pois käytöstä				

#### Näppäimistön käytöstä poisto

Voit estää joitakin näppäimistön käyttöön liittyviä toimintoja, esim. parametrien ja asetusarvon muutoksen, jos laitteeseen on vapaa pääsy.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H6	Päätteen näppäinten eston	0	0	255	-
	konfigurointi				
	0 = kaikki näppäimet käytössä				
	255 = kaikki näppäimet pois käytöstä				

#### Konfigurointitaulukko

TOIMINTO	par. H6
Asetusarvon muutos	1
Sulatus	2
-	4
AUX1-lähtö	8
PRG+SET (valikko)	16
AUX2-lähtö	32
On/Off-hallinta	64
Valon hallinta	128
	Taul. 4.e

**Esimerkki:** poista lähtöjen AUX1 ja AUX2 käyttöönottotoiminnot asetuksella H6 = 8+32 = 40.

## 4.9 Ultra EVD EVO -moduulin käyttöönotto

WM00ENNI00, WM00EUN000, WM00EUK000: Liitä UltraCella EVDmoduuliin sarjakaapelilla, kuten kuvan 2.k johdotuskaaviossa on esitetty. Käytä seuraavaa parametritaulukkoa EVD EVO -ajurin konfiguroinnissa. Moduuli käynnistyy, kun UltraCella ottaa sen käyttöön asetuksella P1=1.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
P1	Ottaa käyttöön yhteyden EVD EVO	0	0	1	-
	-moduuliin				
	1 = EVD EVO -moduuli käytössä				

#### WM00ENSI00, WM00ENS000, WM00EUS000 ja WM00EUC000: 1. EVD EVO -näytön käyttö ajurin konfigurointiin

Tee UltraCella-apulähdön (AUX1 tai AUX2) sähköliitäntä digitaalituloon DI1 EVD EVO -moduulissa ja aseta parametrit seuraavasti:

- H1 = 7 (AUX1) tai H5 = 7 (AUX2) -> toinen viivästetty kompressori
- C11 = 0 -> toisen kompressorin käynnistysviive = 0

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	AUX1-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	7 = Kompressorin viive				
H5	AUX2-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	7 = Kompressorin viive				
C11	Toisen kompressorin käynnistysviive	4	0	250	S
	0 = välitön käynnistys				
	pääkompressorin lähdöstä				

Siten apulähtö konfiguroidaan jännitteettömäksi kompressorin ohjauskoskettimeksi, joka voidaan liittää EVD EVO -ajurin digitaalituloon DI1. UltraCella ei vaadi konfigurointeja.

#### 2. EVD EVO -ajurin konfigurointi UltraCella-ohjaimesta

Liitä UltraCella EVD EVO -moduuliin sarjakaapelilla, kuten kuvan 2.k johdotuskaaviossa on esitetty. Käytä seuraavaa parametritaulukkoa EVD EVO -ajurin konfiguroinnissa. Moduuli käynnistyy, kun UltraCella ottaa sen käyttöön asetuksella P1=1.

Jos se on liitetty sarjakaapelilla, ajurin parametrit voidaan ainoastaan näyttää (ei muuttaa) paikallisella EVD EVO -näytöllä. Kun ajuri on otettu käyttöön (parametri P1=1), UltraCella lähettää sen parametriasetukset alla olevan parametritaulukon (jota ainoastaan UltraCella voi muuttaa) mukaan. Kaikki EVD EVO -näytölle aiemmin konfiguroidut parametrit päällekirjoitetaan.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
P1	Ottaa käyttöön yhteyden EVD EVO	1	0	1	-
	-moduuliin				
	1 = EVD EVO -moduuli käytössä				

#### EVD EVO -parametritaulukko

Seuraavat EVD EVO -ajuria koskevat parametrit voidaan konfiguroida UltraCella-ohjaimesta.

#### Luokka: EVO

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
P1	Ottaa käyttöön yhteyden EVD EVO -moduuliin 0/1=pois käytöstä/käytössä	0	0	1	-
P1t	S1-anturin tyyppi           0         RAZ. 0–5 V         2         4–20 mA ETÄ		0	3	-
	1   4–20 mA   3   4–20 mA ULKO				
P1M	S1-anturin maks.arvo		-20	200	bar/psi
P1n	S1-anturin min.arvo	-1	-20	200	Bar/psi

PVt	Ven	ttiilin tyyppi			1	1	22	-
	1	Carel exv	12	Sporlan seh 100				
	2	Alco ex4	13	Sporlan seh 175				
	3	Alco ex5	14	Danfoss ets 12.5 - 25b				
	4	Alco ex6	15	Danfoss ets 50b				
	5	Alco ex7	16	Danfoss ets 100b				
	6	Alco ex8 330hz CAREL suosittelee	17	Danfoss ets 250				
	7	Alco ex8 500 hz Alco määritys	18	Danfoss ets 400				
	8	Sporlan sei 0.5-11	19	kaksi CAREL exv liitetty yhteen				
	9	Sporlan ser 1.5-20	20	Sporlan ser(i) g, j, k				
	10	Sporlan sei 30	21	Danfoss ccm 10-20-30				
	11	Sporlan sei 50	22	Danfoss ccm 40				
PH	Kylr	näaineen tyyp	pi		3	1	25	-
	$\frac{1}{2}$	R134a 16	R4⊿ R41	<u>20</u> <u>29</u> <u>R455A</u> 30 <u>R170</u>				
	3	R404A 17	R42	22A 31 R442A				
	4	R407C 18	R42	23A 32 R447A				
	5	R410A 19	R40	07A 33 R448A				
	6	R50/A 20	R42	2/A 34 R449A				
	8	R290 21 R600 22	R4(	7F 36 R450A				
	9	R600A 23	R32	2 37 R508B				
	10	R717 24	HT	R01 38 R452B				
	11	R744 25	HT	R02 39 R513A				
	12	R/28 26 R1270 27	R2:	<u>40   K454B</u>				
	14	R417A 28	R12	34ze				
PrE	Pääs	säädön tyyppi	1		2	1	4	-
	1	koskuskaann	i/kvl	mätila				
	$\frac{1}{2}$	orillinon kaar	n Kyl	ndula				
	2		'1/i/i	vni/kv/mätila				
	4	alikriittinen (	.aaµ ()2	kaanni/kylmätila				
DO		Madbus	UZ ito		100	1	247	<u> </u>
P3	Tuli	tukson asotus	arv	2	190	-72	3247	- K
P4	Suh	teellinen vahv	ristu	s	15	0	800	-
P5	Inte	arointiaika		-	150	0	999	s
P6	Deri	ivointiaika			2	0	800	S
P7	Low	/SH: alhaisen t	ulist	uksen kynnys	3	-72	324	К
P8	Alha	aisen tulistuks	en s	uojauksen	600	0	800	s
P9	Low	grointiaika /SH: alhaisen t	ulist	uksen hälvtysviive	600	0	999	s
PL1	LOP	: alhaisen höy	ryst	yslämpötilan	-50	-60	200	°C/°F
	kyn	nys		, I				
PL2	LOP	: integrointiail	ka .	1	600	0	800	S
PL3	häly	: alhaisen hoy rtysviive	ryst	yslampotilan	600	0	999	S
cP1	Ven pros	ttiilin avaus kä sentti	ynn	istyksessä,	50	0	100	%
PM1	MO	P: maks.höyry:	stys	paineen kynnys	50	-60	200	°C/°F
PM2	MO	P: integrointia	ika		600	0	800	S
PIM3	häly	P: maks.noyry: tysviive	stys	baineen	10	0	999	S
Pdd	Sula	ituksen jälkein	en	/iive, vain yksi ajuri	10	0	60	min
PSb	Ven	ttiilin asento v	alm	iustilassa	0	0	100	vaihe
PMP	Käsi	nasemoinnin	käy	töönotto	0	0	1	-
PMU	Ven	ttiilin kasinase	mo	Inti inti 0 > 1 Kaikkiaa	0	0	999	vaine
LUL	IEVU IFVD	FVO -parame	et0 trie	n resetointi	0	U		-
PLt	Smo	poth lines pvs	iyty	spoikkeama	2,0	0,0	10,0	°C/°F
PHS	Smo	ooth lines mak	sim	ipoikkeama	15,0	0,0	50,0	°C/°F
PSP	Smo	ooth lines suh	teel	inen kerroin	5,0	0,0	100,0	°C/°F
PSI	Smo	ooth lines inte	groi	ntiaika	120	0	1200	s
PSd	Smo	ooth lines deri	voir	ntiaika	0	0	100	s
PSM	Ota = K	käyttöön Smo (LLÄ)	oth	lines (0 = El - 1	0	0	1	/
		· · · · · ·						·

## 4.10 EVDice-moduulin käyttöönotto

Liitä UltraCella EVDice-ajuriin sarjakaapelilla, kuten kuvan 2.0 johdotuskaaviossa on esitetty. Käytä alla olevaa parametritaulukkoa 4.e EVDice-ajurin konfiguroinnissa.

UltraCella-ohjelmistoversio 1.7 sisältää uuden EVDice-ajurin hallintatoiminnot:

- EVDice-parametrit voidaan konfiguroida UltraCella-käyttöliittymään (integroitu LED-näyttö tai UltraCella Service -pääte) ja/tai paikalliseen EVDice LED -näytöllä varustettuun käyttöliittymään.
- Räätälöidyn EVDice-konfiguroinnin suojaus allekirjoituksella: kun yhteys on vahvistettu, UltraCella "allekirjoittaa" EVDice-ajurin satunnaisella numerolla 1 – 65 000 ajurin rekisteriin. Tämä mahdollistaa seuraavien ajurien yksikäsitteisen tunnistuksen:
  - aiemmin konfiguroidut EVDice-ajurit
  - "uudet" EVDice-ajurit (esim. vian vuoksi vaihdetut)
- Mahdollisia tapauksia on kolme:

Uusi asennus / uusi järjestelmä / laitteen asennuksen jälkeen asennettu EVDice: tässä tapauksessa UltraCellan allekirjoitus on aluksi 0 -> EVDice-ajuriin asetetut parametrit ovat käytössä ja UltraCella luo uuden allekirjoituksen. Toimi seuraavasti:

- 1. Vahvista, että EVDice on asennettu asetuksella IPE=1 (yhteys EVDiceajuriin käytössä) tai vastaamalla "yes" UltraCella Service -päätteen ohjatun toiminnon kysymykseen. UltraCella allekirjoittaa EVDiceajurin luodakseen ohjain-ajuri-yhdistelmän.
- 2. IEC-hälytys (EVDice konfigurointivirhe) laukeaa ja ohjain (ja kompressori) pysähtyy (UltraCella pakottaa parametrin ICG=0, EVDice pois käytöstä ohjaimesta). Konfiguroi EVDice-parametrit käyttötarkoituksen mukaan joko ohjatulla toiminnolla tai parametri kerrallaan LED-näytöllä.
- 3. Kun kaikki vaaditut EVDice-parametrit on konfiguroitu, ota ohjaus käyttöön asetuksella ICG=1. Asetus ICG=1 myös resetoi IEChälytyksen.

#### EVDice-ajurin vaihto vian seurauksena / muusta syystä:

1. UltraCella-ohjaimen allekirjoitus on muu kuin 0 (se on aiemmin konfiguroitu EVDice-ajurin hallintaan). EVDice-ajurin allekirjoitus poikkeaa UltraCella-ohjaimeen tallennetusta (0 jos uusi tai muu kuin 0, jos aiemmin asennettu). Tässä tapauksessa käytössä ovat aluksi UltraCellaan asetetut parametrit (EVDice-ajuria vastaavat UltraCellaparametrit kopioidaan EVDice-ajuriin). Toimi seuraavasti:

(EVDice yhteensopimattomuusvirhe) IEM-hälytys laukeaa varoittaakseen käyttäjää, että järjestelmän yksi elementti on muutettu. Muuta EVDice-parametrit tarvittaessa käyttötarkoituksen mukaan joko ohjatulla toiminnolla tai parametri kerrallaan LED-näytöllä.

• Ohjain pysyy päällä myös IEM-hälytyksen lauettua. Kytke hälytys pois painamalla 🛱 UltraCella-ohjaimen LED-näytöllä.

2. UltraCella-ohjaimen allekirjoitus on 0 (uusi tai yhteyttä EVDiceajuriin ei aiemmin konfiguroitu). EVDice-ajurin allekirjoitus on muu kuin 0. Tässä tapauksessa käytössä ovat aluksi EVDice-ajuriin asetetut parametrit (EVDice-ajuria vastaavat parametrit kopioidaan UltraCellaohjaimeen). Tapaus on täysin sama kuin uudessa asennuksessa / uudessa järjestelmässä:

· Vahvista, että EVDice on asennettu asetuksella IPE=1 (yhteys EVDice-ajuriin käytössä) tai vastaamalla "yes" UltraCella Service -päätteen ohjatun toiminnon kysymykseen. UltraCella allekirjoittaa EVDice-ajurin luodakseen ohjain-ajuri-yhdistelmän.

· IEC-hälytys (EVDice konfigurointivirhe) laukeaa ja ohjain (ja kompressori) pysähtyy (UltraCella pakottaa parametrin ICG=0, EVDice pois käytöstä ohjaimesta). Konfiguroi EVDice-parametrit käyttötarkoituksen mukaan joko ohjatulla toiminnolla tai parametri kerrallaan LED-näytöllä.

 Kun kaikki vaaditut EVDice-parametrit on konfiguroitu, ota ohjaus käyttöön asetuksella ICG=1. Asetus ICG=1 myös resetoi IEChälytyksen.

#### UltraCella-ohjaimen vaihto vian seurauksena / muusta syystä:

UltraCella-ohjaimen allekirjoitus on 0 (uusi tai yhteyttä EVDiceajuriin ei aiemmin konfiguroitu). EVDice-ajurin allekirjoitus on muu kuin 0. Tässä tapauksessa käytössä ovat aluksi EVDice-ajuriin asetetut parametrit (EVDice-ajuria vastaavat parametrit kopioidaan UltraCellaohjaimeen). Tapaus on täysin sama kuin uudessa asennuksessa / uudessa järjestelmässä.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
IPE	EVDice-yhteyden käyttöönotto	0	0	1	-
	0/1 = pois käytöstä / käytössä				
ICG	EVDice-ohjauksen käyttöönotto	0	0	1	-
	0/1 = pois käytöstä / käytössä				



Huomautus: jos IPE=0 (yhteys EVDice-ajuriin pois käytöstä), ainoat UltraCella-ohjaimen integroidulla LED-näytöllä näkyvät parametrit ovat IPE, IrE (EVDice toimintatila), IP3 (tulistuksen asetusarvo), PH (kylmäaineen tyyppi) ja In1 (EVDice-sarjaosoite UltraCella-ohjaimesta).

Huomautus: EVDice-ajurin allekirjoitus voidaan asettaa nollaan C) resetointitoiminnolla integroidulla LED-näytöllä (katso EVDiceohjekirja +0300037EN).

Huomautus: yllä annetut tiedot koskevat EVDice-C laiteohjelmistoversiota 1.4; UltraCella-ohjelmistoversio 1.7 sopii joka tapauksessa yhä yhteen aiemmalla laiteohjelmistoversiolla varustettujen EVDice-ajurien kanssa. Erityisesti IEC- ja IEM-hälytykset ovat aina pois käytöstä, parametrien IPE ja ICG arvot ovat aina samat eikä UltraCella luo allekirjoitusta.

Huomautus: UltraCella-ohjelmistoversiossa 1.7, EVDice- $\mathbf{C}$ laiteohjelmistoversio on kirjoitussuojattu, kun parametri IPE=1 (yhteys EVDice-ajuriin käytössä).

#### EVD ICE -parametritaulukko

Seuraavat parametrit koskevat EVD ICE-ajuria ja ne on konfiguroitu UltraCella-ohjaimeen.

Luokka:	ICE

Parametrin nimi EVD ICE -moduulissa	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.	Тууррі	Parametrin nimi UltraCella- ohjaimessa	UltraCella Service pGD- näytöllä	Wizard- valikossa (UltraCella Service pGD)
				1	I		(LED-naytto)		
- Operating mode	EVD ICE käyttöönotto /1 = pois käytöstä / käytössä 1 = kanavoitu kaappi/kylmätila 2 = ilmastointi/ilmanjäähdytin levylämmönvaihtimella 3 = ilmastointi/ilmanjäähdytin putkiryhmälämmönvaihtimella 4 = ilmastointi/ilmanjäähdytin rivoitetulla kierukkalämmönvaihtimella 5 = varattu	0	0	1 6 (tilat 2, 3, 4, 5 ja 6 voidaan valita ainoastaan UltraCella Service pGD -nävtöltä)	-	Edistynyt Alkukonfigurointi	IPE IrE	× ×	~
	6 = varattu			,					
Superheat	Tulistuksen asetusarvo	11	C1	99	К	Alkukonfigurointi	IP3	✓	✓
Type of gas	1         R22         15         R422D         29         R455A           2         R134a         16         R413A         30         R170           3         R404A         17         R422A         31         R442A           4         R407C         18         R423A         32         R447A           5         R410A         19         R407A         33         R448A           6         R507A         20         R427A         34         R449A           7         R290         21         R245FA         35         R450A           8         R600         22         R407F         36         R452A           9         R600A         23         R32         37         R508B           10         R717         24         HTR01         38         R452B           11         R744         25         HTR02         39         R513A           12         R728         26         R23         40         R454B           13         R1270         27         R1234yf         14         R417A         28         R1234ye	3	1	40	-	Alkukonfigurointi	IPH	~	~
C1	14  R41/A 20  R12542e	2	1	11		Edicturout	IC 1		
	1 = -1 - 4,2  barg $2 = 0,4 - 9,3  barg$ $3 = -1 - 9,3  barg$ $4 = 0 - 17,3  barg$ $5 = 0,85 - 34,2  barg$ $6 = 0 - 34,5  barg$ $7 = 0 - 45  barg$ $8 = -1 - 12,8  barg$ $9 = 0 - 20,7  barg$ $10 = 1,86 - 43,0  barg$ $11 =  varattu$								
CP	PID: suhteellinen vahvistus	15	0	800	-	Edistynyt	ICP	✓	-
ti	PID: integrointiaika	150		999	S	Edistynyt	Iti	<b>√</b>	-
	LowSH-suojaus: kynnys	15	-9	IP3	°C/°F	Edistynyt		✓ ✓	-
<u>C2</u>		-50	_121	800 C5	°C /°E	Edistynyt	1C2	▼ ✓	-
<u>C3</u>	LOP-suojaus: integrointiaika	-50	-121	800	C/ F	Edistynyt	104	▼ ✓	
(5	MOP-suojaus: kvnnvs	50	3	392	°C/°F	Edistynyt	105	· ·	-
<u>(6</u>	MOP-suojaus: integrointiaika	20	0	800	S	Edistynyt	100	· ✓	-
<u>C7</u>	MOP-suojaus: poiskytkentäkynnys	30	-121	200	°C/°F	Edistynyt	IC7	✓	-
C8	Alhaisen imulämpötilan hälvtyskynnys	-121	-392	200	°C/°F	Edistynyt	IC8	✓	-
IA	Toimintatilan muutoksen käyttöönotto	0	0	1	-	Edistynyt	IIA	✓	-
	0/1 = käytössä / pois käytöstä								
U1	Venttiilin käsinasemoinnin käyttöönotto 0/1 = käytössä / pois käytöstä	0	0	1	-	Edistynyt	IU1	<b>~</b>	-
U2	Venttiilin asento käsin	0	0	999	vaihe	Edistynyt	IU2	✓	-
<u>U3</u>	Venttiilin ohjausvaiheet: 1/2 = 480/960 vaihetta	1	1	2	-	Edistynyt	IU3	<ul> <li>✓</li> </ul>	✓
U4	Venttilin avaus käynnistyksessä (höyrystimen/ venttiilin tehosuhde)	50	0	100	%	Edistynyt	IU4	✓ 	-
<u>n1</u>	Sarjaväylän osoite	99	1	99	-	Edistynyt	ln1	✓	✓
-	EVD ICE -säädön käyttöönotto 0/1 = pois käytöstä / käytössä	0	0	1	-	Edistynyt	ICG	✓	√



Huomautus: koska EVD ICE -moduulissa on kaksilukuinen näyttö, jokaiseen parametrikoodiin on lisätty kirjan"I", kun sen parametreja näytetään UltraCella-ohjaimessa: esim. S1 -> IS1.



Huomautus: kaikki EVD ICE -parametrit näkyvät sekä LEDkäyttöliittymässä että UltraCella Service -päätteessä (pGD).

## 4.11 Ultra 3PH Evaporator -moduulin käyttöönotto

Ultra 3PH Evaporator -moduulin konfiguroinnin suorittaa UltraCella.

1. Varmista, että Ultra 3PH Evaporator -moduulin sisällä olevat I/Olaajennuskortin dip-kytkimet on asetettu seuraavan kuvan mukaan (oletusasetus):



joka vastaa seuraavaa konfigurointia:

- Osoite: 15
- Ei poikkeamaa
- Baudinopeus = 19 200 bit/s
- Protokolla = Modbus
- 2. Avaa UltraCella-ohjaimessa parametriluokka 3PH.
- 3. Varmista, että ensimmäiset kaksi parametria on asetettu seuraavasti (Carel-oletusasetus):
  - cH1 = 15 (osoite)
  - cH2 = 0 (poikkeama)
- 4. 3PH Evaporator -moduuli: asetus (Carel-oletusasetus)
- cH3 = 0
- 5. Jos sulatusanturi ja apuhöyrystimen sulatusanturi tulee liittää Ultra 3PH Evaporator -moduuliin, käytä asetusta:
  - cA1 = 1
  - cA2 = 1

Ultra 3PH Evaporator -moduuli: ohita parametri cA3

6. Ota 3PH Evaporator -moduuli käyttöön asetuksella:

cEn = 1

**Huomautus:** jotta yhteys UltraCella-ohjaimen ja laajennusmoduulin välillä on varma, I/O-laajennuskortin verkko-osoite ja UltraCella-ohjaimen parametri cH1 tulee asettaa samaan arvoon (oletus 15).

# Tärkeää:

Tämä I/O-laajennuskortin dip-kytkinten (vastaa sarjaosoitetta 15) asetus on käytössä marraskuusta 2015 alkaen ja takaa plug & play -yhteyden UltraCella-ohjaimiin, joissa on ohjelmistoversio 1.7 (oletusarvo cH1 = 15). Ennen marraskuuta 2015 valmistettujen laajennusmoduulien osoitteen oletusasetus on 1 (kuvassa näytetystä poikkeva dip-kytkinten kokoonpano). Jos UltraCella-ohjaimen ohjelmistoversio on vanhempi kuin 1.7, sen oletusasetus on cH1=1. Joissakin tapauksissa kaksi konfigurointia tulee sovittaa käsin.

## 4.11.2 Parametrit (UltraCella)

UltraCella-ohjaimessa on Ultra 3PH Evaporator -moduulin konfigurointiin tarkoitettu parametrien alasarja.

#### Luokka: **3PH**

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
cH1	3PH-moduulin sarjaväylän osoite	15	1	247	-
cH2	3PH-moduulin poikkeaman	0	0	232	-
	sarjaväylän osoite				
cH3	Kolmivaiheisen moduulin tyyppi	0	0	1	-
	0 = Evaporator				
	1 = Full				
cA1	Sd1-anturin liitäntä	0	0	1	-
	0 = UltraCella-ohjaimessa				
	1 = 3PH-moduulissa				
cA2	Sd2-anturin liitäntä	0	0	1	-
	0 = UltraCella-ohjaimessa				
	1 = 3PH-moduulissa				
cA3	Sc-anturin liitäntä	0	0	1	-
	(vain Full-moduuli)				
	0 = UltraCella-ohjaimessa				
	1 = 3PH-moduulissa				
cEn	3PH-mallin käyttöönotto	0	0	1	-
	0 = pois käytöstä				
	1 = käytössä				

#### 4.11.3 Toiminto

Ultra 3PH Evaporator -moduuli tulee yhdistää UltraCella-ohjaimiin (sarjanumerot WB000S% tai WB000D%). Moduulin sisällä olevat korkeatehoiset toimilaitteet käsittelevät suoraan höyrystimen kolmivaiheisia kuormia, mutta logiikka ja säätöalgoritmit ovat UltraCellaohjaimen sisällä.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan, mihin anturit ja kuormat voidaan liittää.

## O Huomautus:

 vaikka kolmivaiheiset kuormat tulee liittää fyysisesti Ultra 3PH Evaporator -moduuliin, UltraCella säilyttää releiden vakiokonfiguroinnin.

	Liite	etty
	UltraCella	Ultra 3PH Evaporator
Tulo		-moduuli
Ympäristöanturi	$\checkmark$	-
	cA1	= 0
Culatura aturi Cal 1	$\checkmark$	-
Sulatusantun Sul	cA1	= 1
	-	$\checkmark$
	cA2	= 0
Apuhöyrystimen	$\checkmark$	-
sulatusanturi Sd2	cA2	= 1
		(

Lähtö	UltraCella	Ultra 3PH Evaporator -moduuli
Kompressorin komento		
/ Lauhdutusyksikön	$\checkmark$	$\checkmark$
käyttöönotto /	(1PH)	(1PH)
Magneettiventtiili		
Sulatusvastuksot	$\checkmark$	✓
	(1PH)	(3PH)
Hövrystimon pubaltimot	$\checkmark$	$\checkmark$
	(1PH)	(3PH)
Valo	$\checkmark$	_
	(1PH)	
	$\checkmark$	✓
	(1PH)	(1PH)
ΔL1X2	✓	_
AUAZ	(1PH)	

## 4.12 Ultra 3PH Full -moduulin käyttöönotto

Ultra 3PH Full -moduulin konfiguroinnin suorittaa UltraCella.

1. Varmista, että Ultra 3PH Full -moduulin sisällä olevat I/Olaajennuskortin dip-kytkimet on asetettu seuraavan kuvan mukaan (oletusasetus):



joka vastaa seuraavaa konfigurointia:

- Osoite: 15
- Ei poikkeamaa
- Baudinopeus = 19 200 bit/s
- Protokolla = Modbus
- 2. Avaa UltraCella-ohjaimessa parametriluokka 3PH.
- 3. Varmista, että ensimmäiset kaksi parametria on asetettu seuraavasti (Carel-oletusasetus):
  - cH1 = 15 (osoite)
  - cH2 = 0 (poikkeama)
- 4. 3PH Full -laajennusmoduulin asetus:
  cH3 = 1
- Jos sulatusanturi ja apuhöyrystimen sulatusanturi tulee liittää Ultra 3PH Full -moduuliin, käytä asetusta:
  - cA1 = 1
  - cA2 = 1
- 6. Jos lauhduttimen anturi tulee liittää Ultra 3PH Full -moduuliin käytä asetusta:
  - cA3 = 1
- 7. Ota 3PH Full -moduuli käyttöön asetuksella:
   cEn = 1

**Huomautus:** jotta yhteys UltraCella-ohjaimen ja laajennusmoduulin välillä on varma, I/O-laajennuskortin verkko-osoite ja UltraCella-ohjaimen parametri cH1 tulee asettaa samaan arvoon (oletus 15).

**Tärkeää:** Tämä I/O-laajennuskortin dip-kytkinten (vastaa sarjaväylän osoitetta 15) asetus on käytössä marraskuusta 2015 alkaen ja takaa plug & play -yhteyden UltraCella-ohjaimiin, joissa on ohjelmistoversio 1.7 (oletusarvo cH1=15). Ennen marraskuuta 2015 valmistettujen laajennusmoduulien osoitteen oletusasetus on 1 (kuvassa näytetystä poikkeva dip-kytkinten kokoonpano). Jos UltraCella-ohjaimen ohjelmistoversio on vanhempi kuin 1.7, sen oletusasetus on cH1=1. Joissakin tapauksissa kaksi konfigurointia tulee sovittaa käsin.

#### 4.12.1 Parametrit (UltraCella)

UltraCella-ohjaimessa on Ultra 3PH Full -moduulin konfigurointiin tarkoitettu parametrien alasarja.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
cH1	3PH-moduulin sarjaväylän osoite	15	1	247	-
cH2	3PH-moduulin poikkeaman	0	0	232	-
	sarjaväylän osoite				
cH3	Kolmivaiheisen moduulin tyyppi	0	0	1	-
	0 = Evaporator				
	1 = Full				
cA1	Sd1-anturin liitäntä	0	0	1	-
	0 = UltraCella-ohjaimessa				
	1 = 3PH-moduulissa				
cA2	Sd2-anturin liitäntä	0	0	1	-
	0 = UltraCella-ohjaimessa				
	1 = 3PH-moduulissa				
cA3	Sc-anturin liitäntä	0	0	1	-
	(vain Full-moduuli)				
	0 = UltraCella-ohjaimessa				
	1 = 3PH-moduulissa				
cEn	3PH-mallin käyttöönotto	0	0	1	-
	0 = pois käytöstä				
	1 = käytössä				

#### 4.12.2 Toiminto

Ultra 3PH Full -moduuli tulee yhdistää UltraCella-ohjaimiin (sarjanumerot WB000S% tai WB000D%). Moduulin sisällä olevat korkeatehoiset toimilaitteet käsittelevät suoraan lauhdutus- ja höyrystysyksiköiden kolmivaiheisia kuormia, mutta logiikka ja säätöalgoritmit ovat UltraCella-ohjaimen sisällä. Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan, mihin anturit ja kuormat voidaan liittää.

## Huom:

 vaikka kolmivaiheiset kuormat tulee liittää fyysisesti Ultra 3PH Full -moduuliin, UltraCella säilyttää releiden vakiokonfiguroinnin.

	Liitetty				
	UltraCella	Ultra 3PH Full			
Tulo		-moduuli			
Ympäristöanturi	$\checkmark$	-			
	cA1	= 0			
Culaturanturi Cd1	$\checkmark$	-			
Sulatusantun Sul	cA1 = 1				
	-	$\checkmark$			
	cA2	= 0			
Apuhöyrystimen	$\checkmark$	-			
sulatusanturi Sd2	cA2	= 1			
	-	$\checkmark$			
	cA3	= 0			
	$\checkmark$	-			
Launuulusanturi SC	cA3	= 1			
	-	$\checkmark$			

Lähtö	UltraCella	Ultra 3PH Full -moduuli
	$\checkmark$	√
Kompressorionjaus	(1PH)	(3PH)
Culature restuliest	$\checkmark$	✓
Sulatusvastukset	(1PH)	(3PH)
Liöurustimon pubaltimot	$\checkmark$	✓
Hoyrystimen punaltimet	(1PH)	(3PH)
Vala	$\checkmark$	
ValO	(1PH)	-
	$\checkmark$	$\checkmark$
AUXT	(1PH)	(1PH)
	$\checkmark$	
A0/2	(1PH)	-

Taul. 4.g

# 5. LÄHTÖJEN KONFIGUROINTI JA SUOJAT

## 5.1 Analogilähtö

Käytettävissä on analogilähtö Y1, joka käyttää höyrystimen puhaltimia, jotka on suunniteltu toimimaan tulolla 0–10 V. Katso luku 6.9.

Par.	Ku	vaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
HO1	Läh	dön Y1 konfigurointi	0	0	3	-
	0	Pois käytöstä				
	1	Modulointilähtö (yleinen toiminto)				
	2	Nopeussäätöiset höyrystimen				
		puhaltimet anturissa Sd				
	3	Nopeussäätöiset lauhduttimen				
		puhaltimet				

## 5.2 Digitaalilähdöt

### 5.2.1 Viivekäynnistys kompressorin lähdössä

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
с0	Kompressorin/puhaltimen	0	0	15	min
	käynnistysviive kytkettäessä virta				

 c0: Kompressorin ja höyrystimen puhaltimen käynnistystä viivästetään hetkestä, jolloin ohjaimeen kytketään virta, ajalla (minuutteja), joka vastaa tälle parametrille annettua arvoa. Tämä viive auttaa suojaamaan kompressoria toistuvilta käynnistyksiltä, jos sähkö katkeaa usein.

Huomautus: katso muut suojausparametrit (c1, c2, c3) luvusta 4.

## 5.2.2 Turvalaitteet lähdöille eri releillä

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
c11	Toisen kompressorin käynnistysviive	4	0	250	S

 c11 asettaa ensimmäisen ja toisen kompressorin (tai kompressorin ensimmäisen ja toisen vaiheen) välisen käynnistysviiveen.



#### Selitykset

Step1	Kompressorin vaihe 1
Step2	Kompressorin vaihe 2
t	Aika

### 5.2.3 Lähdön AUX1/AUX2 toiminta

Lähdöt AUX1 ja AUX2 voidaan yhdistää eri toimintoihin, kuten hälytys, AUX-näppäimellä ohjattava apulähtö, pump down -venttiili, lauhduttimen puhallin, kompressori tai toinen kompressori vuorottelulla. Katso lisätietoja luvusta 3.2.

Par.	Kuva	aus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	AUX	1-lähdön konfigurointi	1	0	21	-
	0 Normaalisti jännitteinen hälytys					
	1	Normaalisti jännitteetön hälytys				
	2	Päällekytkentä AUX-näppäimellä				
		tai digitaalitulosta				
	3	Keräysaltaan vastuksen				
		päällekytkentä				
	4	Apuhöyrystimen sulatus				
	5	Pump down -venttiili				
	6	Lauhduttimen puhallin				
	7	Kompressorin viive				
	8	Ohjauslähtö 1 ON/OFF				
	9	Ohjauslähtö 2 ON/OFF				
	10 Hälytyslähtö 1					
	11 Hälytyslähtö 2					
	12	Älä valitse				
	13 Toisen kompressorin vaihe					
	14 Toisen kompressorin vaihe					
		vuorottelulla				
	15	Kosteuslähtö				
	16	Käänteistilan lähtö				
	17	Aikakaistalla hallittu lähtö				
	18	Ohjauslähtö 3 ON/OFF				
	19	Käänteistilan lähtö - kuivatus				
	20	Ulkoinen kuivain				
	21	Käänteistilan lähtö 2				
H5	AUX	2-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	Katso H1					

# 6. OHJAIN

## 6.1 Ohjaimen päälle- ja poiskytkentä

Päälle- tai poiskytkettyä tilaa voidaan valvoa useammasta lähteestä: näppäimistöstä, digitaalitulosta ja valvojasta. Kun ohjain on kytketty pois, näytöllä näkyy parametrilla /t1 valittu lämpötila vuorotellen OFF-viestin kanssa. Digitaalituloa voidaan käyttää ohjaimen päälle-/poiskytkentään asettamalla parametrin A5/A9 arvoksi 6. ON/OFF-tilan käyttöönotto digitaalitulosta on ensisijainen valvojaan ja näppäimistöön nähden.

Lähde	Prioriteetti	Huomautuksia
Digitaalitulo	1	On/Off-tilan käytöstä poisto näppäimistöstä ja
		valvojasta
Näppäimistö	2	
Valvoja	3	
		Taul, 6 a

## 6.2 Virtuaalinen anturi

Ohjaimen ohjauslähtö on kompressorin lähtö. Ohjausanturi on ympäristöanturi B1 (oletusasetus). Anturit B2, B3, B4 ja B5 voidaan sen sijaan yhdistää sulatusanturin 1/2, lähtöanturin, tuloanturin ja lauhduttimen anturin toimintoihin. Jos kylmätila on hyvin suuri, käytä vielä toista anturia tilan lämpötilan säätöön. Ohjain käynnistää kompressorin virtuaalisen anturin (Sv) vaatimusten mukaan. Tämä saadaan kahden anturin (B1, B2) painotetusta keskiarvosta.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/4	Virtuaalisen anturin kokoonpano	0	0	100	-
	0 = anturi B1				
	100 = anturi B2				

Parametria /4 käytetään määrittämään virtuaalinen anturi (Sv) ohjausanturien B1 ja B2 painotettuna keskiarvona seuraavan kaavan mukaan:



#### Selitykset

B1	Ulostulon anturi
B2	Sisääntulon anturi

## 6.3 Asetusarvo

Viitelähtö on kompressorin lähtö (CMP).

Ohjain voi toimia kahdella eri tavalla. Tapa voidaan valita parametrilla r3: • suora sulatuksella

suora ilman sulatusta

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
St	Asetusarvo	0	r1	r2	°C/°F
rd	Differentiaali	2,0	0,1	20	°C/°F
r1	Minimiasetusarvo		-50	r2	°C/°F
r2	Maksimiasetusarvo		r1	200	°C/°F
r3	Toimintatila	0	0	1	-
	0 Suora sulatuksella				
	1 Suora ilman sulatusta				



#### Selitykset

St	Asetusarvo
rd	Differentiaali
Sv	Virtuaalinen anturi
CMP	Kompressori
-	

Jos olet ottanut käyttöön toisen kompressorin lähdön (H1, H5 = 13, 14) AUX-lähdössä, kompressori käynnistetään välillä St + rd/2 ja apukompressori AUX välillä St + rd alla olevan kuvan mukaan.



### Selitykset

St	Asetusarvo
rd	Differentiaali
Sv	Virtuaalinen anturi
CMP	Kompressori
AUX	Apulähtö

Ohjaimen asetusarvo normaalissa toimintatilassa ilmoitetaan parametrilla St.

Arvo saattaa kuitenkin vaihdella muiden algoritmien mukaan:

• Muuta asetusarvo digitaalitulosta (St+r4 ja/tai StH+r5)

• Muuta asetusarvo aikakaistasta (St+r4 ja/tai StH+r5)

• Asetusarvon vaihtelu rampilla (vaihteleva asetusarvo) seuraavalla prioriteetilla:

Prioriteetti	Toiminto	Ohjauksen asetusarvo
1	Asetusarvon muutos digitaalitulosta (A5/	St+r4 - StH+r5
	A9=7)	
2	Asetusarvon muutos aikakaistan mukaan	St+r4 - StH+r5
3	Asetusarvon muutos (rampit)	Vaihteleva parametrien PS1, PS2, PS3 ja PH1, PH2, PH3 mukaan
4	Asetusarvo parametrilla St	St

# FIN

#### Asetusarvon muutos digitaalitulosta

UltraCella-ohjaimella ohjauksen asetusarvo voidaan muuttaa käyttämällä digitaalituloja DI2 ja DI3. Toiminto saattaa olla hyödyllinen käyttötarkoituksissa, joissa ohjauksen asetusarvoa voidaan kasvattaa, kun varastoon ei ole vapaa pääsy (esim. yöllä). Tämä auttaa säästämään energiaa ja takaa, että tuote on valmis esille laitettavaksi ja myytäväksi heti tarvittaessa. Digitaalitulo DI2 on yhdistetty parametriin A5. Digitaalitulo DI3 on yhdistetty parametriin A9. Asetusarvon muutos otetaan käyttöön digitaalitulosta asetuksella A5=7 (DI2) tai A9=7 (DI3).

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
A5	Digitaalitulon 2 (Dl2) konfigurointi	0	0	15	-
	7 = asetusarvon muutos				
A9	Digitaalitulon 3 (DI3) konfigurointi	0	0	15	-
	7 = asetusarvon muutos				

Kun digitaalitulo on käytössä (kiinni), ohjauksen asetusarvo on parametrien St ja r4 summa. Kun digitaalitulo ei ole käytössä (auki), ohjauksen asetusarvo on parametrille St (normaalitoiminta) asetettu arvo.

- DI2 / DI3 pois käytöstä (auki) -> ohjauksen asetusarvo = St
- DI2 / DI3 käytössä (kiinni) -> ohjauksen asetusarvo = St + r4

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
r4	Asetusarvon poikkeama	3,0	-60	60	°C/°F
r5	Kosteuden asetusarvon poikkeama	0,0	-50,0	50,0	%

**Huomautus:** kun asetusarvon muutos on käytössä ja nykyinen asetusarvo on St+r4 (ja/tai Sth +r5), SET-näppäin vilkkuu osoittaakseen, että ohjauksen asetusarvo ei ole parametrilla St tai StH ilmoitettu arvo.

**Huomautus:** jos näytön toisella rivillä näytetään asetusarvo (/t2 = 6 malleissa, joissa käytössä), näytetty arvo on todellinen ohjauksen asetusarvo (siten joko St tai St + r4 digitaalitulon tilasta riippuen).

#### 6.3.4 Asetusarvon muutos aikakaistan mukaan

UltraCella-ohjaimella ohjauksen asetusarvo voidaan muuttaa myös aikakaistojen mukaan käyttämällä laitteeseen asennettua reaaliaikaista kelloa. Toiminto on samanlainen kuin edellisessä kappaleessa selostettu, mutta hyödyllisempi jouduttaessa muuttamaan asetusarvoa toistuvasti määrättyinä kellonaikoina.Kun aikakaista on käytössä, ohjauksen asetusarvo on parametrien St ja r4 arvojen summa.

- Aikakaista pois käytöstä -> ohjauksen asetusarvo = St tai StH
- Aikakaista käytössä -> ohjauksen asetusarvo = St + r4 tai StH + r5

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
r4	Asetusarvon poikkeama	3,0	-60	60	°C/°F
r5	Kosteuden asetusarvon poikkeama	0,0	-50,0	50,0	%

Asetusarvon muutos aikakaistasta otetaan käyttöön ottamalla ensin käyttöön aikakaista seuraavien parametrien asetuksella:

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
dSn	Asetusarvon muutos aikakaistan	0	0	11	päivä
	mukaan: päivä				
	0 = pois käytöstä				
	1, 2,7 = sunnuntai, maanantai,				
	lauantai				
	8 = maanantai – perjantai				
	9 = maanantai – lauantai				
	10 = lauantai ja sunnuntai				
	11 = joka päivä				
hSn	Asetusarvon muutoksen aloitus	0	0	23	tunti
	aikakaistan mukaan: tunti				
MSn	Asetusarvon muutoksen aloitus	0	0	59	min
	aikakaistan mukaan: minuutit				
hSF	Asetusarvon muutoksen lopetus	0	0	23	tunti
	aikakaistan mukaan: tunti				
MSF	Asetusarvon muutoksen lopetus	0	0	59	min
	aikakaistan mukaan: minuutit				
H9	Ota käyttöön asetusarvon muutos	0	0	1	-
	aikakaistan mukaan				
	0/1 = pois käytöstä / käytössä				



**Esimerkki**: ohjauksen asetusarvo 4 °C maanantaista sunnuntaihin klo 08:30 – 18:30 ja 9 °C kaikkina muina aikoina asetetaan seuraavasti:

- St = 4
- r4 = 5
  dSn = 9
- hSn = 8
- MSn = 30
- hSF = 18
- MSF = 30
- H9 = 1 -> jos H9=0, aikakaista ei ole koskaan käytössä

**Huomautus**: kun asetusarvon muutos on käytössä ja nykyinen asetusarvo on St+r4 (ja/tai Sth +r5), SET-näppäin vilkkuu osoittaakseen, että ohjauksen asetusarvo ei ole parametrilla St tai StH ilmoitettu arvo.

**Huomautus:** jos näytön toisella rivillä näytetään asetusarvo (/t2 = 6 malleissa, joissa käytössä), näytetty arvo on todellinen ohjauksen asetusarvo (siten joko St tai St + r4 riippuen siitä, onko aikakaista käytössä vai ei).

#### 6.3.5 Asetusarvon rampit

Erittäin suuret kylmätilat, joissa elintarvikkeita säilytetään miinuslämpötilassa (pakastimet), saattavat logistisista tai rakenteellisista syistä vaatia betonilattian. Kun kylmätila ja siten sen lattia jäähdytetään aluksi ympäröivästä lämpötilasta asetusarvoon mahdollisimman lyhyessä ajassa (pull down), lattiaan saattaa muodostua halkeamia, jotka aiheuttavat merkittäviä vaurioita. Tästä johtuen tämän tyyppisissä kylmätiloissa käytetään vaihtelevan pituisia ja tehoisia ramppeja, jotka saattavat kylmätilan asetusarvoon ajassa, jonka betonilattia kestää.

UltraCella-ohjaimella voidaan konfiguroida rampit, jotka jaetaan kolmeen vaiheeseen. Rampin jyrkkyys riippuu lämpötilan lopullisesta asetusarvosta ja jokaisen vaiheen kestosta.

Vaihe 1: tyypillisesti tämä on alkujäähdytysramppi ympäröivästä lämpötilasta lopulliseen, noin 0 °C:n lämpötilaan, joka kestää useita päiviä (oletuksena 6 päivää).

Vaihe 2: tyypillisesti tämä on vaihe, jossa vaiheessa 1 saavutettua lämpötilaa pidetään yllä ja joka kestää useita päiviä (oletuksena 2 päivää). Vaihe 3: tämä on toinen ja lopullinen jäähdytysramppi lopulliseen lämpötilan asetusarvoon pakasteiden säilyttämiseksi; koska kyseessä on kriittisin vaihe, se kestää tyypillisesti pidempään (oletuksena 10 päivää).

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
PS1	Rampit: lopullinen asetusarvo, vaihe 1	0	-50,0	200,0	°C/°F
PS2	Rampit: lopullinen asetusarvo, vaihe 2	0	-50,0	200,0	°C/°F
PS3	Rampit: lopullinen asetusarvo, vaihe 3	-30,0	-50,0	200,0	°C/°F
PH1	Rampit: vaiheen 1 kesto	6	0	10	päivä
PH2	Rampit: vaiheen 2 kesto	2	0	10	päivä
PH3	Rampit: vaiheen 3 kesto	10	0	10	päivä

**Esimerkki**: ympäröivästä lämpötilasta 30 °C alkava ramppi saavuttaa ensimmäisessä vaiheessa 0 °C:tta kuudessa päivässä (vaihe 1), sitä pidetään 0 °C:ssa kaksi päivää (vaihe 2) ja lopullinen jäähdytysramppi saavuttaa -30 °C:tta yli 10 päivässä (vaihe 3).



Huomautus: kun rampit ovat käytössä ja koko niiden keston ajan, ohjauksen asetusarvo ei enää ole parametrilla St ilmoitetu arvo, vaan se lasketaan automaattisesti uudelleen 12 tunnin välein parametreille PSi ja PHi asetetuista arvoista riippuen.

Huomautus: jos sähkö katkeaa rampin ollessa käynnissä, sähkön palautuessa ramppi jatkaa keskeytyskohdasta, ellei kylmätilan lämpötila ole kasvanut sähkökatkon aikana parametria Pdt suuremman arvon verran asetusarvosta, joka oli saavutettu juuri ennen sähkökatkoa.

- Jos (asetusarvo ennen sähkökatkoa kylmätilan nykyinen lämpötila)
   Pdt -> lyhyt sähkökatko -> ramppi jatkuu keskeytyskohdasta, uusi aloitusasetusarvo on yhtä suuri kuin kylmätilan saavuttama lämpötila ja vaihe kestää jäljelle jäävän ajan (kuin sähkökatkoa ei olisi tapahtunut).
- Jos (asetusarvo ennen sähkökatkoa kylmätilan nykyinen lämpötila)
   > Pdt -> pitkä sähkökatko, lämpötila on kasvanut liikaa -> ramppi alkaa uudelleen alusta (vaihe 1, PS1, PH1).

Tämän tarkoituksena on estää lattian vaurioituminen huomattavasti liian nopean pull down -vaiheen seurauksena.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
Pdt	Rampit: asetusarvon maksimimuutos	20,0	10,0	30,0	°C/°F
	sähkökatkon jälkeen				

**Huomautus:** Kolmannen vaiheen lopussa ohjauksen asetusarvo palaa parametrille St -> asetettuun arvoon. Äkillisten vaihtelujen välttämiseksi suositeltu asetus on PS3 = St.

#### Ramppien käyttöönotto

Rampit tulee ottaa käyttöön parametrin asetuksella Pon=1.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
Pon	Asetusarvon ramppien käyttöönotto	0	0	1	-
	1 = rampit käytössä				

- 1. Aseta Pon=1.
- Höyrystimen puhaltimet käynnistetään kolmeksi minuutiksi (puhaltimen rele päällä ja analogilähtö parametria F6 vastaavassa maksimiarvossa, jos käytössä).
- Alkurampin asetusarvo = Sv (virtuaalinen ohjausanturi, joka vastaa kylmätilan nykyistä lämpötilaa).
- Ohjain säätää ohjauksen asetusarvon parametrien PS1, PS2, PS3 ja PH1, PH2, PH3 mukaan. Jokaisen vaiheen aikana ohjauksen asetusarvo lasketaan uudelleen 12 tunnin välein.
- 5. Vaiheen lopussa (kesto PH3) rampit poistetaan käytöstä automaattisesti (Pon=0) ja ohjauksen asetusarvo on jälkeen arvo St.

Huomautus: kun rampit ovat käytössä ja koko niiden keston ajan, SET-näppäin vilkkuu osoittaakseen, että ohjauksen asetusarvo ei enää ole parametrille St asetettu arvo.

**Huomautus:** jos näytön toisella rivillä näytetään asetusarvo (/t2 = 6 malleissa, joissa käytössä), näytetty arvo on todellinen ohjauksen asetusarvo.



Huomautus: rampit aloitetaan alusta asetuksella Pon=1.

Huomautus: rampit poistetaan aina käytöstä, jos käytössä on asetusarvon muutos digitaalitulosta/aikakaistasta.



Huomautus: rampin määrätty vaihe voidaan ohittaa asetuksella PHi=0 (i=1, 2 tai 3).

## 6.4 Pump down

Pump down -tilan tarkoituksena on poistaa kylmäaine kokonaan höyrystimestä aina, kun kompressori pysähtyy. Tämän vaiheen jälkeen kompressori voidaan sammuttaa turvallisesti. Kun kompressori käynnistetään seuraavan kerran, siinä ei ole nestettä. Kun asetusarvo saavutetaan, ohjain sulkee pump down -venttiilin pysäyttääkseen kylmäaineen virtauksen höyrystimeen ja määrätyn ajan kuluttua kompressorin. Sovelluskaaviossa on pump down -venttiili ja alipainekytkin. Kun ohjain pyytää kompressorin käynnistystä, pump down -venttiili avataan, jos suoja-ajat c1 ja c2 ovat kuluneet. Kompressori käynnistetään parametriin c8 asetetun ajan kuluttua.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
с7	Pump down -maksimiaika (PD)	0	0	900	S
	0 = Pump down pois käytöstä				
с8	Kompressorin käynnistysviive pump	5	0	60	S
	down -venttiilin PD avauksen jälkeen				
H1	AUX1-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	5 = pump down -venttiili				
H5	AUX2-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	5 = pump down -venttiili				



#### Selitykset

CLAD	
CMP	Kompressori
С	Lauhdutin
L	Nestesäiliö
Ρ	Alipainekytkin
F	Kuivaussuodatin
E	Höyrystin
S	Nesteen tarkistusikkuna
V2	Termostaattiset paisuntaventtiilit
PDV	Pump down -venttiili

**Huomautus**: aikaa c8 ei oteta huomioon, jos pump down on pois käytöstä (c7=0). Tässä tapauksessa pump down -venttiiliä (H1=5 tai H5=5) voidaan käyttää ohjaamaan magneettiventtiiliä, jonka toiminta vastaa aina kompressorin lähtöä. Aikaa c8 ei oteta huomioon myöskään, jos pump down on käytössä (c7>0) ja kompressorin sammutusaika on 0 (c2= 0).

Voit valita pump down -tilan seuraavasti:

- Paineen mukaan (painekytkin pakollinen): Kun pump down -venttiili sulkeutuu, kompressori jatkaa toimintaansa, kunnes se saavuttaa alhaisen painearvon (kosketin auki). Tässä vaiheessa kompressori sammutetaan. Ellei painekytkin vaihdu ajan c7 kuluessa, hälytys Pd laukeaa, pump down päättyy aikakatkaisuun. Hälytys Pd resetoidaan automaattisesti, jos seuraavassa pump down -tilassa alhainen paine saavutetaan ajan c7 kuluessa.
- Ajan mukaan (painekytkin valinnainen): Kun venttiili sulkeutuu, kompressori toimii ajan c7. Hälytys Pd (pump down päättyi aikakatkaisuun) kytketään pois.



#### Selitykset

CMP, FAN	Kompressori, puhallin
PDV	Pump down -venttiili
Pressure switch	Painekytkin
Sv	Virtuaalinen anturi
c7	Pump down -maksimiaika
Pd	Pump down -hälytys
t	Aika
St	Asetusarvo

#### Huomautus:

- Jos pump down -tilan aikana saapuu uusi jäähdytyspyyntö, pump down -toimenpide päättyy ja pump down -venttiili avautuu (kompressori on jo päällä edellisen pump down -vaiheen jälkeen).
- Jos hälytys Pd laukeaa, automaattikäynnistys poistetaan käytöstä.

## 6.5 Automaattikäynnistys pump down -tilassa

Kuten edellisessä kappaleessa selostettiin, kun asetusarvo saavutetaan, ohjain sulkee pump down -venttiilin ja painekytkin vaihtuu ja ilmoittaa alhaisesta paineesta. Jos venttiilin tiivistysongelmien seurauksena painekytkin vaihtuu uudelleen, kompressori voidaan käynnistää uudelleen automaattikäynnistystoiminnolla, josta ilmoitetaan viestillä Ats. Tämä viesti pyyhitään seuraavan asianmukaisen pump down -jakson yhteydessä.

Par.	Kuv	vaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
с9	Aut	omaattikäynnistys pump down	0	0	1	-
	-tila	ssa				
	0	aina kun pump down -venttiili				
		sulkeutuu				
	1	aina kun pump down -venttiili				
		sulkeutuu ja alipainekytkimen				
		jokaisella pyynnöllä ilman				
		säätöpyyntöä				



Huomautus: alhainen paine = paine pois/auki

#### Selitykset

CMP, FAN	Kompressori,	t	Aika
	puhallin		
VPD	Pump down -venttiili	AtS	Automaattikäynnistys
			pump down -tilassa
St	Asetusarvo	Pressure switch	Painekytkin
Sv	Ohjausanturi		

#### Huomautuksia:

- kompressorin automaattikäynnistyksessä noudatetaan suoja-aikoja c1 ja c2, mutta ei suoja-aikaa c3
- viesti AtS resetoidaan automaattisesti seuraavan asianmukaisen pump down -jakson yhteydessä.

## 6.6 Jatkuva jakso

Katso jatkuvan jakson käyttöönotto näppäimistöllä luvusta 3 (parametrin arvo cc > 0). Jatkuvan jakson tilan aikana kompressori jatkaa toimintaansa ohjaimesta riippumatta ajan cc laskeakseen lämpötilan jopa asetusarvon alapuolelle. Jatkuva jakso pysäytetään ajan cc jälkeen tai saavutettaessa määrätty minimilämpötila, joka vastaa minimilämpötilan hälytyskynnystä (AL). Jos jatkuvan jakson päätyttyä lämpötila on lämpötilan minimikynnyksen alapuolella, alhaisen lämpötilan hälytys voidaan ohittaa asettamalla parametri c6 asianmukaisesti: hälytyksen ohituksen viiveaika jatkuvan jakson jälkeen.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
СС	Jatkuvan jakson kesto	0	0	15	tunti
сб	Alhaisen lämpötilan hälytysviive	2	0	250	tunti
	jatkuvan jakson jälkeen				
A5	Digitaalitulon 2 (DI2) konfigurointi	0	0	15	-
	14 = Jatkuvan jakson käyttöönotto				
A9	Digitaalitulon 3 (DI3) konfigurointi	0	0	15	-
	14 = Jatkuvan jakson käyttöönotto				

## 6.7 Ovikytkimen ohjaus

Katso luku 4

## 6.8 Sulatus

#### Esittely

Näitä parametreja (dd1-dd8) voidaan käyttää asettamaan 8 sulatustapahtumaa, jotka on yhdistetty järjestelmän kelloon (RTC).

Par.	Kuva	us	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
dd18	Sulatu	is 1–8: päivä	0	0	11	-
	0	Pois				
	17	Maanantai–Sunnuntai				
	8	Maanantaista perjantaihin				
	9	Maanantaista lauantaihin				
	10	Lauantai ja sunnuntai				
	11	Päivittäin				
hh18	Sulatu	ıs 1–8: tunti	0	0	23	tunti
nn18	Sulatu	ıs 1–8: minuutit	0	0	59	min.

UltraCellan avulla voit hallita seuraavia sulatustyyppejä, jotka riippuvat parametrista d0:

0. vastussulatus lämpötilan mukaan (lähellä höyrystintä)

- 1. kuumakaasusulatus lämpötilan mukaan
- 2. vastussulatus ajan mukaan

3. kuumakaasusulatus ajan mukaan



Huomautus: Ed1 ja Ed2 osoittavat sulatuksen päättymistä aikakatkaisuun.

Huomautus: hälytykset Ed1 ja Ed2 voidaan poistaa käytöstä parametrilla A8.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
A8	Ed1, Ed2 käyttöönotto	0	0	1	-
	0/1 = pois käytöstä / käytössä				

Sulatusjakso voidaan lopettaa lämpötilan mukaan, jolloin sulatusanturin Sd asennus on välttämätöntä (valinta väliltä B2–B3), tai ajan mukaan. Ensimmäisessä tapauksessa sulatus päättyy, jos anturi Sd mittaa arvoa dt1 suuremman arvon tai aika dP1 on kulunut loppuun. Toisessa tapauksessa jos sulatusvaihe ylittää maksimiajan dP1. Sulatuksen päätyttyä ohjain saattaa siirtyä tippumisvaiheeseen (käytössä jos dd > 0), jonka aikana kompressori ja puhaltimet on sammutettu. Sen jälkeen se siirtyy jälkitippumisvaiheeseen (jos Fd > 0), jonka aikana ohjain jatkaa toimintaa puhaltimet sammutettuina. Voit valita näytön käyttöpäätteessä sulatuksen aikana parametrilla d6.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
d0	Sulatuksen tyyppi	0	0	3	-
	0 Vastus lämpötilan mukaan				
	1 Kuumakaasu lämpötilan				
	mukaan				
	2 Vastus ajan mukaan				
	3 Kuumakaasu ajan mukaan				
dt1	Sulatuksen loppulämpötila,	4	-50	200	°C/°F
	päähöyrystin				
dt2	Sulatuksen loppulämpötila,	4	-50	200	°C/°F
	apuhöyrystin				
dP1	Sulatuksen maksimikesto	30	1	250	min
dP2	Sulatuksen maksimikesto,	30	1	250	min
	apuhöyrystin				
d6	Päätteen näyttö sulatuksen aikana	1	0	2	-
	0 = Lämpötila ja dEF vuorottelevat				
	1 = Viimeinen ennen sulatusta				
	näytetty lämpötila				
	2 = dEF				



FIN

#### Selitykset

t	Aika
dt1	Sulatuksen loppulämpötila
dP1	Sulatuksen maksimikesto
Sd	Sulatusanturi
d0	Sulatuksen tyyppi
DEF	Sulatus

#### 1. Vastussulatus (d0 = 0, 2): toimintajakso

Toimintajakso käyttää parametrien F2 ja F3 oletusarvoja.





#### Selitykset

CMP	Kompressori
Refrig	Jäähdytys
PDV	Pump down -venttiili
Pump down	Pump down -vaihe
FAN	Lauhduttimen puhallin
Def	Sulatus
RES	Vastus (sulatusvastus)
Drip	Tiputus
E	Höyrystin
Post drip	Jälkitiputus
С	Lauhdutin
V2	Termostaattinen paisuntaventtiili
F	Kuivaussuodatin
t	Aika
B3	Sulatusanturi
L	Nestesäiliö
S	Nesteen tarkistusikkuna

#### Huomautus:

- Pump down -tilassa puhaltimen käynnistys määritetään parametrilla F0.
- Sulatustilassa puhaltimen käynnistys määritetään parametrilla F3.

#### 2. Kuumakaasusulatus (d0 = 1, 3): toimintajakso

Toimintajakso käyttää parametrien F2 ja F3 oletusarvoja.



Kuva 6.k

Huomautus: sulatuslähtöä (DEF) käytetään kuumakaasuventtiilin V\_def ohjaukseen.



Selitykset

CMP	Kompressori
Refrig	Jäähdytys
FAN	Lauhduttimen puhallin
Def	Sulatus
V_def	Kuumakaasuventtiili
Drip	Tiputus
E	Höyrystin
Post drip	Jälkitiputus
С	Lauhdutin
B3	Sulatusanturi
V2	Termostaattinen paisuntaventtiili
L	Nestesäiliö
F	Kuivaussuodatin
S	Nesteen tarkistusikkuna
t	Aika

Sulatus otetaan käyttöön seuraavalla prioriteetilla:

- näppäimistöstä sulatusnäppäimellä
- kellosta asettamalla tapahtuma ja käynnistystila, enintään 8 sulatusta päivässä (parametrit dd1–dd8)
- asettamalla syklinen alue dl
- digitaalitulosta
- valvojasta

Sulatus poistetaan käytöstä:

- sulatus lämpötilan mukaan: kun sulatusanturi havaitsee lämpötilan olevan sulatuksen loppulämpötilaa dt1 korkeamman
- sulatus ajan mukaan: sulatusanturin puuttuessa sulatus loppuu parametrilla dP1 asetetun maksimiajan kuluttua.

#### 6.8.1 Peräkkäisten sulatusten välinen maksimiaika

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
dl	Peräkkäisten sulatusten välinen	8	0	250	tunti
	maksimiaika				
	0 = sulatusta ei suoritettu				

Parametri dl on varmuusparametri, joka sallii jaksottaiset sulatukset dl tunnin välein myös reaaliaikaisen kellon (RTC) puuttuessa. Laskenta käynnistyy jokaisen sulatusjakson alussa sen kestosta riippumatta. Jos aika dl ylittyy ilman suoritettuja sulatuksia, sulatus käynnistetään automaattisesti. Laskuri pysyy päällä, vaikka ohjain kytketään pois.

Esimerkki: jos esim. reaaliaikaisen kellon vian vuoksi parametrilla td3 (= dd3, hh3, nn3) ohjelmoitua sulatusta ei suoriteta, uusi sulatus käynnistyy suoja-ajan dl kuluttua.



### Selitykset

 dl
 Peräkkäisten sulatusten välinen maksimiaika

 dd1...dd3
 Ohjelmoidut sulatukset

 DEF
 Sulatus

 t
 Aika

### Huomautus:

- jos aika dl kuluu umpeen, kun ohjain on pois päältä, sulatus suoritetaan heti, kun ohjain käynnistetään uudelleen
- jotta sulatukset tapahtuvat säännöllisesti, niiden välisen ajan tulee olla suurempi kuin sulatuksen maksimikeston, tippumisajan ja jälkitippumusajan yhteensä
- asetuksella dl=0 sulatus suoritetaan ainoastaan, jos se otetaan käyttöön näppäimistöstä tai asettamalla ohjelmoidut sulatukset (ddi).

#### 6.8.2 Muut sulatusparametrit

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
d3	Sulatuksen käynnistysviive	0	0	250	min
d4	Sulatus käynnistyksessä	0	0	1	-
	0/1 = Ei/kyllä				
d5	Sulatusviive käynnistyksessä	0	0	250	min
d8	Korkean lämpötilan hälytysviive	1	0	250	tunti
	sulatuksen jälkeen (ja ovi auki)				
dpr	Sulatuksen prioriteetti jatkuvan	0	0	1	-
	jakson suhteen 0/1 = Ei/kyllä				

- d3 määrittää ajan, jonka tulee kulua sulatuksen käynnistyksen jälkeen kompressorin pysäytyksestä (vastussulatus) tai kompressorin käynnistyksestä (kuumakaasusulatus) sulatusreleiden käyttöönottoon pää- ja apuhöyrystimessä. Kuumakaasusulatuksessa viive d3 on hyödyllinen, sillä se takaa kuumakaasun riittävän määrän ennen kuumakaasuventtiilin käyttöönottoa.
- d4 määrittää, otetaanko sulatus käyttöön vai ei ohjaimen käynnistyksessä. Sulatuspyyntö käynnistyksessä on ensisijainen kompressorin käynnistykselle ja jatkuvalle jaksolle. Erikoistilanteissa sulatuksen pakotus ohjaimen käynnistyksessä saattaa olla hyödyllistä.

Esimerkki: usein tapahtuvat sähkökatkot laitoksessa. Jännitteen puuttuessa työkalu resetoi sisäisen kellon, joka laskee kahden sulatuksen välisen ajan. Se käynnistyy uudelleen nollasta. Jos ääritapauksessa sähkökatkojen tiheys on sulatustiheyttä suurempi (esim. sähkökatko 8 tunnin välein, kun sulatus suoritetaan 10 tunnin välein), ohjain ei suorita sulatusta koskaan. Tällaisessa tilanteessa sulatus on suositeltavaa ottaa käyttöön käynnistyksessä varsinkin, jos sulatus ohjataan lämpötilan mukaan (anturi höyrystimessä). Siten vältetään turhat sulatukset ja ainakin vähennetään käyntiaikoja. Jos järjestelmässä on useita laitteita ja valittuna on sulatus käynnistyksessä, sähkökatkon jälkeen kaikki laitteet käynnistävät sulatuksen, mikä aiheuttaa ylijännitetilanteen. Seurauksena saattaa olla ylikuormitus. Tämä tilanne voidaan estää parametrilla d5. Se lisää viiveen ennen sulatusta. Tämän viiveen tulee luonnollisesti olla erilainen jokaisessa laitteessa.

- d5 vastaa aikaa, joka kuluu ohjaimen käynnistyksestä sulatuksen käynnistykseen
- parametria dd käytetään pakottamaan kompressorin ja höyrystimen puhaltimen pysäytys sulatusjakson jälkeen höyrystimen tippumisvaiheen helpottamiseksi
- d8 osoittaa korkean lämpötilan ilmoituksen poiskytkentäajan sulatuksen lopetuksen jälkeen
- jos dpr = 0, sulatuksella ja jaksolla on sama prioriteetti; jos dpr = 1, jatkuva jakso on käynnissä ja sulatuspyyntö laukeaa, jatkuva jakso päättyy ja sulatusjakso alkaa.

## 6.9 Höyrystimen puhaltimet

#### 6.9.1 Vakionopeuspuhaltimet

Puhaltimien tila riippuu kompressorin tilasta. Kun kompressori on:

 päällä: myös puhallin voi olla päällä (F0=0) tai se voidaan ottaa käyttöön höyrystimen lämpötilan ja virtuaalisen anturin Sv mukaan käyttämällä seuraavaa kaavaa:

if Sd 
$$\leq$$
 (Sv - F1) -Frd  $\rightarrow$  FAN = ON  
if Sd  $\geq$  (Sv - F1)  $\rightarrow$  FAN = OFF

• pois: puhallinta ohjataan pulssinleveysmodulaatiolla (PWM), jonka käyttösyklin vakioaika on 60 minuuttia.

duty\_cycle = 
$$\frac{F2}{60}$$

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
FO	Höyrystimen puhaltimen hallinta	0	0	2	-
	0 = aina päällä, kun kompressori				
	käynnissä				
	1 = käynnistys riippuu anturista Sd, Sv				
	3 = käynnistys anturin Sd mukaan				
	4 = aina päällä (kompressorista				
	riippumaton)				
	5 = käynnistys lämpötilan/kosteuden				
	säädöllä				
F1	Puhaltimen käynnistyslämpötila	5	-50	200	°C/°F
F2	Puhaltimen käynnistysaika kompressori	30	0	60	min
	pois päältä				
F3	Höyrystimen puhaltimet sulatuksen	1	0	1	-
	aikana $0/1 = p$ äällä/pois				

Jos puhallin on pois käytöstä, sitä voidaan ohjata PWM-signaalilla, jonka käyttösyklin vakioaika Tp on 60 minuuttia.

duty\_cycle = 
$$\frac{F2}{60}$$

Puhallin voidaan sammuttaa seuraavissa tilanteissa:

- kun kompressori on pois päältä (parametri F2)
- sulatuksen aikana (parametri F3).

F0=0

Puhallin on aina päällä, kun kompressori on käynnissä.



F0=1

Puhallin käynnistetään höyrystimen lämpötilan ja virtuaalisen anturin Sv arvon mukaan käyttämällä seuraavaa kaavaa:

jos Sd ≤ (Sv - F1) -Frd --> puhallin = ON jos Sd ≥ (Sv - F1) --> puhallin = OFF



#### F0=3

Puhallin käynnistetään ainoastaan höyrystimen lämpötilan mukaan käyttämällä seuraavaa kaavaa:

jos Sd  $\leq$  F1 -Frd --> puhallin = ON

jos Sd  $\ge$  F1 --> puhallin = OFF



#### F0=4

Puhallin on aina päällä kompressorin tilasta riippumatta.



#### F0=5

Puhallin on päällä, jos vähintään yksi seuraavista kuormista (kompressori, vastukset/kuivain, kostutin) on päällä.



#### Selitykset

CMP	Kompressori
PWM mod.	Pulssinleveysmodulaatio
F1	Puhaltimen käynnistyskynnys
Frd	Puhaltimen käynnistysdifferentiaali
Evap.fan	Lauhduttimen puhallin
t	Aika
Sv	Virtuaalinen anturi
Sd	Sulatusanturi

Puhallin voidaan pysäyttää:

- kun kompressori on pois päältä (parametri F2)
- sulatuksen aikana (parametri F3).

## 6.9.2 Nopeussäätöiset puhaltimet

Nopeussäätöisten puhaltimien asennus saattaa olla hyödyllistä energiankulutuksen optimoimiseksi. Tässä tapauksessa puhaltimet saavat virtaa pääverkosta, mutta UltraCella antaa 0–10 Vdc:n ohjaussignaalin analogilähdön Y1 kautta.

Puhaltimen maksimi- ja miniminopeus voidaan asettaa parametreilla F6 ja F7 (prosenttimäärä suhteessa alueeseen 0–10 V). Jos käytössä on puhaltimen nopeudensäädin, F5 vastaa lämpötilaa, jonka alapuolella puhallin käynnistetään 1 °C:n kiinteällä hystereesillä.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
F5	Höyrystimen puhaltimien	15	-50	200	°C/°F
	pysäytyslämpötila (hystereesi 1 °C)				
F6	Puhaltimien maksiminopeus	100	F7	100	%
F7	Puhaltimien miniminopeus	0	0	F6	%

Algoritmin käyttöönottamiseksi tulee valita nopeussäätöisten puhaltimien tila (F0=2) ja asettaa analogilähtö 0–10 Vdc (HO1=2).

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
FO	Höyrystimen puhaltimen hallinta	0	0	2	-
	2 = nopeussäätöiset puhaltimet				
	anturin Sd mukaan				
	6 = nopeussäätöiset puhaltimet				
	anturin Sd-Sv mukaan				
	7 = nopeussäätöiset puhaltimet				
	anturin Sv mukaan				
HO1	Lähdön Y1 0–10 V konfigurointi	0	0	3	-
	2 = anturin Sd säätämät				
	nopeussäätöiset puhaltimet				

**Huomautus:** myös muut ohjaustoiminnot (kuivatus, kostutus ja lämmitys, jos asennettu) saattavat vaikuttaa moduloivien puhaltimien käytökseen jäähdytys- ja lämpötilan ohjauspyynnön lisäksi.

Seuraavat tapaukset ovat mahdollisia prioriteetin mukaan:

- Jos kuivatustoiminto otetaan käyttöön määrätyllä hetkellä, puhaltimet toimivat vakionopeudella (konfiguroitu parametrilla F11) koko kuivatustoiminnon ajan.
- Jos lämmitystoiminto otetaan käyttöön määrätyllä hetkellä, puhaltimet toimivat maksiminopeudella koko lämmitystoiminnon ajan.
- Jos kostutustoiminto otetaan käyttöön määrätyllä hetkellä, puhaltimet takaavat miniminopeuden (konfiguroitu parametrilla F12) myös, kun kompressori on sammutettu. Puhaltimen nopeus saattaa olla korkeampi parametrin F0 logiikasta riippuen.
- Jäähdytysvaiheessa puhaltimen toiminta yleensä riippuu parametrin F0 logiikasta.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
F11	Puhaltimen nopeus kuivatuksen aikana	40	0	100	%
F12	Puhaltimen miniminopeus kostutuksen aikana	10	0	100	%

F0=2

Puhallin moduloi nopeutensa ainoastaan höyrystimen lämpötilan perusteella. Se kasvattaa nopeutta sen mukaan, kuinka paljon Sd on parametrin F1 alapuolella:



## <u>CAREL</u>

#### F0=6

Puhallin moduloi nopeutensa höyrystimen ja huoneen lämpötilan perusteella. Se kasvattaa nopeutta sen mukaan, kuinka paljon Sd on parametrin Sv-F1 alapuolella:



#### F0=7

Puhallin moduloi nopeutensa huonelämpötilan perusteella. Se kasvattaa nopeutta sen mukaan, kuinka paljon Sv on asetusarvon St yläpuolella:



#### Selitykset

Sd	Höyrystimen anturi
FO	Höyrystimen puhaltimien hallinta
F1	Puhaltimen käynnistyslämpötila
Frd	Puhaltimen käynnistysdifferentiaali

Huomautus:

- Jos konfiguroituja sulatusantureita on kaksi (Sd1 ja Sd2), puhaltimen nopeus lasketaan sen anturin mukaan, joka mittaa korkeimman lämpötilan (lämpimän ilman virtauksen rajoittamiseksi):
  - jos Sd1 > Sd2 → ohjaus Sd1
  - jos Sd1 < Sd2 -> ohjaus Sd2

Jos anturissa on virhe, puhaltimen nopeus asetetaan parametrille F6 asetettuun arvoon.

 Jos F0=2 ja HO1=2, puhaltimen nopeus lasketaan kuvan 6.0 algoritmin mukaan. Joka tapauksessa nopeuden ollessa yli 0, puhaltimen rele DO3 on käytössä (kiinni):

jos nopeus (Y1) > 0 V → puhaltimen rele ON (DO3 kiinni)

- jos nopeus (Y1) = 0 V → puhaltimen rele OFF (DO3 auki) • Jos F0 = 0, 1 (vakionopeuspuhaltimet puhaltimen releessä DO3),
- analogilähtö asetetaan arvoon 0 (Y1 = 0 V).
- Modulointialueen (F1-Frd < Sd < F1) sisällä puhaltimen nopeus moduloidaan suhteellisesti (esim.: Sd = F1-Frd/2 → Y1 vastaa prosenttimäärää (F6+F7)/2).

Moottorin mekaanisesta inertiasta johtuen jotkin EC-puhaltimet eivät voi käynnistyä parametriin F7 asetetulla miniminopeudella. Tämä ongelma voidaan ratkaista käynnistämällä puhaltimet parametriin F6 asetetulle maksiminopeudelle huippuajaksi, joka on määritetty parametrilla F8, riippumatta sulatuslämpötilasta Sd.

Päinvastaisessa tapauksessa puhallin toimii liian pitkään alhaisella nopeudella ja sen siipiin saattaa muodostua jäätä. Jotta tämä vältetään, puhallinta tulee käyttää maksiminopeudella F10 minuutin välein parametriin F8 määritetyn ajan.



FIN





Huomautus: ajoittaisia jaksoja maksiminopeudella (määritetty parametreilla F8 ja F10) ei sallita, kun kylmätilan ovi on auki.

#### 6.9.3 Höyrystimen puhaltimet sulatuksen aikana

Höyrystimen puhaltimet voidaan pakottaa sekä normaalin ohjauksen (parametri F2) että sulatuksen (parametri F3) aikana. Tippumis- (parametri dd > 0) ja jälkitippumisaikoina (parametri Fd > 0) höyrystimen puhaltimet ovat aina pois käytöstä. Tämä on hyödyllistä höyrystimen palauttamiseksi toimintalämpötilaan sulatuksen jälkeen. Samalla lämpimän ilman virtaus höyrystimessä voidaan välttää. Aikaa dd käytetään pysäyttämään kompressori ja höyrystimen puhallin sulatuksen jälkeen sekä höyrystimen tippumisvaiheessa.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
F2	Puhaltimen käynnistysaika	30	0	60	min
	kompressori pois päältä				
F3	Höyrystimen puhaltimet sulatuksen	1	0	1	-
	aikana				
	0/1 = päällä/pois				
Fd	Jälkitippumisaika (puhaltimet pois)	1	0	30	min
F4	Kosteuslähtö sulatuksen aikana	1	0	1	-
	0/1 = päällä/pois				
dd	Tippumisaika sulatuksen jälkeen	2	0	30	min
	(puhaltimet pois)				

## 6.10 Lauhduttimen puhaltimet

UltraCella-ohjaimella lauhduttimen puhaltimia voidaan hallita yhdellä apureleistä AUX1/AUX2 (ON/OFF-tilassa) tai analogilähdöllä Y1 (0–10 V).

#### 6.10.1 Vakionopeuspuhaltimet

Lauhduttimen puhaltimet käynnistetään parametrien FC4 ja A0 mukaan, kun digitaalilähtö AUX on konfiguroitu.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
FC4	Lauhduttimen puhaltimen	40	-50	200	°C/°F
	sammutusiampotila				
A0	Hälytyksen ja puhaltimen differentiaali	2,0	0,1	20	°C/°F
Par					
i ui.	Kuvaus	Olet	Min	Maks	Yks
1.11	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	Kuvaus AUX1-lähdön konfigurointi  6 = lauhduttimen puhaltimet	Olet.	<u>Min.</u> 0	Maks. 17	Yks.



#### Selitykset

Sc	Lauhdutusanturi
FAN	Lauhduttimen puhaltimet
FC4	Sammutuslämpötila
t	Aika
A0	Differentiaali

Huomautus: jos hälytys laukeaa lauhduttimen anturissa, lauhduttimen puhaltimen lähtö on aina käytössä.

#### 6.10.2 Nopeussäätöiset puhaltimet

Nopeussäätöisten puhaltimien käyttö saattaa olla hyödyllistä energiankulutuksen optimoimiseksi. Tässä tapauksessa puhallin saa virtaa pääverkosta, mutta UltraCella antaa 0–10 Vdc:n ohjaussignaalin lähdön Y1 kautta.

Tämän tilan käyttöönottamiseksi tulee määrittää lauhdutuslämpötila. Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla:

• käyttämällä NTC / PT1000 -lämpötila-anturia, joka on liitetty tuloon B3 lauhdutuslämpötilan anturina (Sc):

/A3 = 2 (Sc)

 liittämällä paineanturi (4–20 mA / 0–5 Vrat) tuloon B5 lauhdutuspaineen anturina (Scp):

/P5 = 0 (4-20 mA) / 1 (0-5 Vrat)

/A5 = 5 (Scp) -> painearvo muunnetaan lämpötilaksi (Sc) parametrin PH asetuksella määritetyn kylmäaineen tyypin mukaan:

Par.	Kuν	/aus					Olet.	Min.	Maks.	Yks.
PH	1	R22	15	R422D	29	R455A	3	1	40	-
	2	R134a	16	R413A	30	R170				
	3	R404A	17	R422A	31	R442A				
	4	R407C	18	R423A	32	R447A				
	5	R410A	19	R407A	33	R448A				
	6	R507A	20	R427A	34	R449A				
	7	R290	21	R245FA	35	R450A				
	8	R600	22	R407F	36	R452A				
	9	R600A	23	R32	37	R508B				
	10	R717	24	HTR01	38	R452B				
	11	R744	25	HTR02	39	R513A				
	12	R728	26	R23	40	R454B				
	13	R1270	27	R1234yf						
	14	R417A	28	R12347e						

Ota analogilähtö Y1 käyttöön lauhduttimen puhaltimen ohjaukseen parametrin HO1 asetuksella.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
HO1	Lähdön Y1 konfigurointi	0	0	3	-
	3 = nopeussäätöiset lauhduttimen				
	puhaltimet				

Puhaltimen maksimi- ja miniminopeus voidaan asettaa parametreilla FCH ja FCL (prosenttimäärä suhteessa alueeseen 0–10 V).

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
FCH	Nopeussäätöiset lauhduttimen	100	FCL	100	%
	puhaltimet: maks.tehoarvo				
FCL	Nopeussäätöiset lauhduttimen	0	0	FCH	%
	puhaltimet: min.tehoarvo				

0–10 V:n lähtö otetaan käyttöön suoraan verrannollisessa tilassa lauhduttimen puhaltimen ohjauksen asetusarvon FCS ja differentiaalin FCd mukaan.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
FCS	Nopeussäätöiset lauhduttimen	15,0	-100,0	200,0	°C/°F
	puhaltimet: asetusarvo				
FCd	Nopeussäätöiset lauhduttimen	2,0	0,1	10,0	°C/°F
	puhaltimet: differentiaali				

#### Esimerkki 1: laaja tehoalue 0–10 V (FCL=0, FCH=100).



Kuva 6.x

Tässä esimerkissä minimimodulointikapasiteetti FCn on 0. Siten 0–10 V:n lähdön modulointialue on: FCS-FCd < Sc < FCS+FCd.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
FCn	Nopeussäätöiset lauhduttimen	0	0	FCH	%
	puhaltimet: min.tehoprosentti				

Esimerkki 2: laaja tehoalue 0–10 V (FCL=0, FCH=100), minimimodulointikapasiteetti 60 %.



Kuva 6.y

Tässä esimerkissä 0–10 V:n lähdön modulointialue on: FCS+0.2\*FCd < Sc < FCS+FCd.

Esimerkki 3: rajoitettu tehoalue 2–10 V (FCL=20, FCH=100), minimimodulointikapasiteetti 60 %.



Kuva 6.z

Tässä esimerkissä modulointialue on yhä

FCS+0,2\*FCd < Sc < FCS+FCd puhaltimien käynnistämiseksi ja

## FCS-FCd < Sc < FCS+FCd

pysäyttämiseksi (puhaltimen pysähtyvät, kun lauhdutuslämpötila on alle FCS-FCd.

**Huomautus:** jos tapahtuu lauhdutuslämpötilan/paineen anturin virhe (E2 anturille Sc tai E4 anturille Scp), analogilähtö saa parametrin FCH ilmoittaman maksimiarvon lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

- CHt (korkean lauhdutuslämpötilan hälytys, jos konfiguroitu)
- EPM (moottorisuojan hälytys, 3PH-moduuli, jos asennettu ja konfiguroitu)
- EPU (korkean/alhaisen paineen tai Kriwan-hälytys, 3PH-moduuli, jos asennettu ja konfiguroitu)

#### 6.10.3 Vaihtelevan lauhdutuslämpötilan asetusarvo

Ohjauksen asetusarvo nopeussäätöisille lauhduttimen puhaltimille (parametri FCS) voi olla kiinteä tai vaihteleva (vaihteleva lauhdutuslämpötila). Asetusarvon tyyppi valitaan parametrilla FCt.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
FCt	Nopeussäätöiset lauhduttimen	0	0	1	-
	puhaltimet: kiinteä tai vaihteleva				
	asetusarvo				
	0/1=kiinteä/vaihteleva FCS				

Vaihtelevan lauhdutuslämpötilan toiminnon tarkoituksena on alentaa lauhdutuslämpötilaa ulkolämpötilan mukaan, jotta kompressorin toiminta pysyy asianmukaisena. Vaihtelevan lauhdutuslämpötilan asetusarvon algoritmi vaatii ulkolämpötila-anturin (SA), joka sijoitetaan yleensä lauhduttimen lähelle viiteohjausarvon laskemiseksi seuraavan kuvan mukaan:



#### Kuva 6.aa

Vaihtelevan lauhdutuslämpötilan toiminto otetaan käyttöön asetuksella FCt=1 ja konfiguroimalla B3 (parametri /A3) tai B4 (parametri/A4) ulkolämpötila-anturiksi (SA).

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/A3	Anturin 3 konfigurointi	0	0	5	-
	 4 = ulkolämpötila-anturi (SA)				
/A4	Anturin 4 konfigurointi	0	0	4	-
	1 = ulkolämpötila-anturi (SA)				

**Huomautus:** jos ulkolämpötila-anturia SA ei ole konfiguroitu tai jos anturissa on virhe (E2 tulolle B3, E3 tulolle B4), vaihtelevan lauhdutuslämpötilan algoritmi poistetaan käytöstä ja ohjauksen asetusarvo asetetaan kiinteäksi (FCS).

Algoritmi sallii vaihtelevan lauhdutuslämpötilan asetusarvon vaihtelun minimin (parametri FSL) ja maksimin (parametri FSH) välillä. Ulkolämpötilan (SA) perusteella lisätään poikkeama (parametri FSO). Katso lisätietoja näistä parametreista käytetyn lauhduttimen teknisistä tiedoista.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
FSL	Vaihtelevan lauhdutuslämpötilan	5,0	-100,0	FSH	°C/°F
	asetusarvo: min.arvo				
FSH	Vaihtelevan lauhdutuslämpötilan	25,0	FSL	200,0	°C/°F
	asetusarvo: maks.arvo				
FSO	Vaihtelevan lauhdutuslämpötilan	5,0	-50,0	50,0	°C/°F
	asetusarvo: poikkeama				

## 6.11 Duty setting

Jos hälytys rE (virtuaalisen ohjausanturin vika) laukeaa, parametrilla c4 varmistetaan kompressorin toiminta vian korjaamiseen asti. Kompressoria ei voida käynnistää lämpötilan mukaan (johtuen viallisesta anturista). Se käynnistetään jaksoittain käyntiajalla (ON), joka vastaa parametrille c4 annettua arvoa, ja 15 minuutin sammutusajalla (OFF).



Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
с4	Kompressorin käyntiaika duty setting	0	0	100	min
	-asetuksella				

## 6.12 Allasvastus

Keräysallas lämmitetään sulatusvaiheen jälkeen vastuksella, jotta veden virtauksen estävän jään muodostuminen estetään.

Vastus otetaan käyttöön kolmeksi minuutiksi ennen ohjelmoitua sulatusta tai yhtä aikaa manuaalisen sulatuksen kanssa. Vastus on aina pois käytöstä sulatusvaiheen jälkeen.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	AUX1-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	 3 = allasvastuksen käyttöönotto				
H5	AUX2-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	3 = allasvastuksen käyttöönotto				

## 6.13 Sulatus kahdella höyrystimellä

Voit konfiguroida enintään kaksi sulatusanturia ja enintään kaksi höyrystinlähtöä. Ohjain tunnistaa konfiguroinnin seuraavan taulukon mukaan (anturi 1 on ohjausanturi eikä sitä voida konfiguroida).

#### SULATUSANTURIEN JA HÖYRYSTIMIEN LÄHDÖN KONFIGUROINTI

Kotelo	Sulatusanturit	Höyrystimen lähdöt	Huomautuksia
1	B2	Höyr. 1	B2 vaikuttaa höyrystimeen 1
2	B2	Höyr. 1 ja 2	B2 vaikuttaa höyrystimeen 1
3	B2 ja B3	Höyr. 1	B2 ja B3 vaikuttaa höyrystimeen 1 (sulatuksen käynnistys ja lopetus perustuu anturiin, jolla on minimiarvo)
4	B2 ja B3	Höyr. 1 ja 2	B2 vaikuttaa höyrystimeen 1 ja B3 vaikuttaa höyrystimeen 2
			laul. 6.b



#### Selitykset

E1/2	Höyrystin 1/2
С	Lauhdutin
V1/2	Termostaattinen paisuntaventtiili 1/2
L	Nestesäiliö
B2/B3	Sulatusanturi 2, 3
CMP	Kompressori
F	Suodatinkuivain
S	Nesteen tarkistusikkuna

Kahden höyrystimen sulatukset voidaan suorittaa joko samanaikaisesti tai peräkkäin. Jälkimmäistä käytetään ennen kaikkea kahden samaan aikaan toimivan sulatusvastuksen virrankulutuksen rajoittamiseen.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
d13	Kahden höyrystimen sulatus	0	0	1	-
	(0 = Samanaikainen - 1 = Erillinen)				1

## 6.14 Toinen kompressori vuorottelulla

Toisen kompressorin lähtö kahden vaiheen ohjauksella ja vuorottelulla: kompressorit käynnistetään seuraavasti:

- vuorotellen yhden vaiheen pyynnöissä (kuten esimerkissä 3)
- ensimmäiseksi käynnistettävä sammutetaan ensimmäisenä kahden vaiheen pyynnöissä (kuten esimerkeissä 1, 2 ja 4)





#### Selitykset

SV	Virtuaalinen anturi
CP1	Kompressori 1
CP2	Kompressori 2
rd	Differentiaali
t	Aika
St	Asetusarvo

**Toimintaesimerkit:** (HUOMAUTUS: REQ1: Sv > St + rd/2; REQ2: Sv > St + rd)











Kuva 6.ai

#### Selitykset

REQ1	pyyntö 1
REQ2	pyyntö 2
t	Aika
CP1	Kompressori 1
CP2	Kompressori 2

## 6.15 Ohjaus kuolleella alueella

Kuten ohjauslähtö voidaan valita suoran tilaan (jäähdytys, kompressori), UltraCella-ohjaimen toinen apulähdöistä (AUX1/AUX2) voidaan valita käänteistilaan (lämmitys, vastuksella / muilla toimilaitteilla). Tämän tyyppiseen ohjaukseen sisältyy alue, jolla valittu lähtö ei ole käytössä. Tätä aluetta kutsutaan kuolleeksi alueeksi (parametri rn). Parametri rr vastaa käänteistilassa olevan lähdön differentiaalia.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
rn	Kuollut alue	0	0	60	°C/°F
rr	Differentiaali kuolleen alueen	2,0	0,1	20	°C/°F
	ohjaukseen				

Lämmitys/jäähdytys otetaan käyttöön kuolleella alueella asetuksella: • rn > 0

• H1 = 16 (AUX1) tai H5 = 16 (AUX2)

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	AUX1-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	16 = lähtö käänteistilassa ohjaukseen				
	kuolleella alueella				
H5	AUX2-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	16 = lähtö käänteistilassa ohjaukseen				
	kuolleella alueella				

Alla oleva kuva viittaa lämmityksen/jäähdytyksen ohjaukseen kuolleella alueella kompressorille (suora), jolla on yksi tehovaihe.



Alla oleva kuva viittaa lämmityksen/jäähdytyksen ohjaukseen kuolleella alueella kompressorille, jolla on kaksi tehovaihetta.



#### Kuva 6.ak

Huomautus: toinen kompressorin vaihe (vuorottelulla tai ilman) ja ohjaus kuolleella alueella viittaavat kumpikin apulähtöihin (AUX1/AUX2). Jos kumpikin on käytössä, konfiguroi esim. H1 = 14 (AUX1 toinen kompressorin vaihe) ja H5 = 16 (AUX2-lähtö käänteistilassa (lämmitys) kuolleella alueella).

Samalla tavoin apulähtöjä AUX1/AUX2 voidaan käyttää kuolleen alueen ohjaukseen kaksivaiheisella kompressorilla ja vastuksilla seuraavalla konfiguroinnilla tässä tapauksessa:

- H1=16 käänteislähtö kuolleella alueella
- H5 = 21 käänteislähtö 2

## 6.16 AUX-lähdön käyttöönotto aikakaistan mukaan

UltraCella-ohjaimella apulähdöt AUX1/AUX2 voidaan myös ottaa käyttöön aikakaistan mukaan käyttämällä laitteeseen asennettua reaaliaikaista kelloa.

Kun aikakaista on käytössä, konfiguroitu AUX-lähtö (H1 lähdölle AUX1, H5 lähdölle AUX2) on käytössä (ON, rele kiinni).

- Aikakaista pois käytöstä -> AUX-lähtö pois käytöstä (OFF, rele auki)
- Aikakaista käytössä -> AUX-lähtö käytössä (ON, rele kiinni)

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	AUX1-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	 17 = aikakaistalla hallittu lähtö				
H5	AUX2-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	17 = aikakaistalla hallittu lähtö				

# FIN

Apulähdön käyttöönotto aikakaistasta tapahtuu ottamalla ensin käyttöön aikakaista seuraavien parametrien asetuksella:

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
don	AUX käyttöönotto aikakaistan	0	0	11	päivä
	mukaan: päivä				
	0 = pois käytöstä				
	1, 2,7 = sunnuntai, maanantai,				
	lauantai				
	8 = maanantai – perjantai				
	9 = maanantai – lauantai				
	10 = lauantai ja sunnuntai				
	11 = joka päivä				
hon	AUX käyttöönotto aikakaistan	0	0	23	tunti
	mukaan: tunti				
Mon	AUX käyttöönotto aikakaistan	0	0	59	min
	mukaan: minuutit				
hoF	AUX käytöstä poisto aikakaistan	0	0	23	tunti
	mukaan: tunti				
MoF	AUX käytöstä poisto aikakaistan	0	0	59	min
	mukaan: minuutit				
H8	AUX käyttöönotto aikakaistan	0	0	1	-
	mukaan				
	0/1 = pois käytöstä / käytössä				

Esimerkki: AUX1-apulähtö otetaan käyttöön maanantaista perjantaihin klo 07:30–20:00 asetuksella:

- H1 = 17
- don = 8
- hon = 7
- Mon = 30
- hoF = 20
- MoF = 0
- H8 = 1 -> jos H8=0, aikakaista ei ole koskaan käytössä

Johdotuskaavio UltraCella- ja humiSonic-yksikön välille



Huomautus: apulähtö otetaan käyttöön aikakaistan mukaan myös UltraCella sammutettuna.

Huomautus: AUX-lähdön tila (jos konfiguroitu käyttöön aikakaistan mukaan) säilyy myös sähkökatkon aikana.

## 6.17 Kosteuden hallinta

UltraCella voi vuorovaikuttaa CAREL-kostutusjärjestelmien kanssa ja hallita kosteustasoa yhdessä jäähdytyksen ohjauksen kanssa.

Kosteus tulee lukea UltraCella-ohjaimesta konfiguroimalla analogitulo (B4 tai B5) 0–10 V:n tai 4–20 mA:n tuloksi kosteusantureille. Ohjain voi näyttää anturin lukeman kosteuden sekä ottaa käyttöön ulkoisen CAREL-kostuttimen konfiguroimalla toisen apulähdöistä AUX1 tai AUX2 säätääkseen kosteustason sen mukaisesti.

# Carel-kostutusjärjestelmät ovat yhteensopivia UltraCella-ohjaimen kanssa.





humiSonic

humiDisk

Kuva 6.al

mc multizone



### 6.17.1 Analogitulon konfigurointi kosteusantureille

Analogitulo B4 tai B5 tulee konfiguroida kosteusanturin tuloksi.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/P4	B4 konfigurointi	0	0	2	-
	2 = 0 - 10  V				
/P5	B5 konfigurointi	0	0	1	-
	0 = 4-20 mA				

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/A4	B4 konfigurointi	0	0	4	-
	2 = kosteusanturi (Su)				
/A5	B5 konfigurointi	0	0	5	-
	1 = kosteusanturi (Su)				

#### Esimerkki:

Kosteusanturi 0–10 V:n lähdöllä -> liitä anturi tuloon B4 ja tee asetukset:

- /P4=2
- /A4=2

Kosteusanturi 4–20 mA:n lähdöllä -> liitä anturi tuloon B5 ja tee asetukset:

- /P5=0
- /A5=1

## 6.17.2 Kosteuslukeman näyttö UltraCella-ohjaimessa

Yksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000S\*) kosteus voidaan näyttää kylmätilan lämpötilan sijaan seuraavilla valinnoilla:

- Kosteusanturi 0–10 V:n lähdöllä -> /t1=10 (B4)
- Kosteusanturi 4–20 mA:n lähdöllä -> /t1=11 (B5)

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/t1	Muuttuja 1 näytöllä	1	0	13	-
	 10 = B4 11 = B5				

Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) kosteus voidaan näyttää toisella rivillä toisena prosessina seuraavilla valinnoilla:

- Kosteusanturi 0–10 V:n lähdöllä -> /t2=10 (B4)
- Kosteusanturi 4–20 mA:n lähdöllä -> /t2 = 11 (B5)

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/t2	Muuttuja 2 näytöllä (toinen rivi)	6	0	23	-
	 10 = B4				
	11 = B5				

# 6.17.3 AUX1 / AUX2-apulähdön konfigurointi ja kosteuden säädön peruslogiikka

UltraCella-ohjaimeen liitetty kostutin otetaan käyttöön konfiguroimalla toinen apulähdöistä AUX1 tai AUX2 kosteuden säädölle.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	AUX1-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	 15 = kosteuslähtö				
H5	AUX2-lähdön konfigurointi	1	0	17	-
	15 = kosteuslähtö				

Kosteuden säädön peruslogiikka: jos mitattu kosteus on vähemmän kuin asetusarvo StH, rele ottaa käyttöön ulkoisen kostuttimen (KÄÄNTEISTOIMINTA, vakio-ON/OFF differentiaalilla).



#### Selitykset

StH	Kostaudan	acotucarvo
3ιΠ	Nosleuden	asecusarvo

rdH Kosteusdifferentiaali

B5 Anturi B5 konfiguroitu 4–20 mA:n kosteusanturiksi

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
StH	Kosteuden asetusarvo	90,0	0,0	100,0	%rH
rdH	Kosteusdifferentiaali	5,0	0,1	20,0	%rH

#### Huomautus:

- Kosteuden säätö poistetaan käytöstä sulatuksen aikana (parametri F4):
   F4=0 -> kosteuden säätö käytössä kosteuden asetusarvon StH mukaan
  - F4=1 -> kosteuden säätö pois käytöstä: sulatuksen aikana ei oteta käyttöön ulkoista kostutinta.
- Kostuttimen käyttöönotto (AUX1/AUX2-rele) on aina estetty kompressorin välittömästi pysäyttävässä hälytystilanteessa. Esimerkkejä:
  - CHT-hälytys
  - LP-hälytys (3 kerran jälkeen)
  - IA-hälytys (kun A6=0)

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
F4	Kostuttimen rele sulatuksen aikana	1	0	1	-
	0 = rele käytössä sulatuksessa				
	(asetusarvon StH mukaan)				
	1 = rele pois käytöstä sulatuksessa				

## 6.18 Kuivatus

Edellisessä kappaleessa selostetulla anturikokoonpanolla UltraCella voi hallita myös kuivatusta:



tai kosteuden säätöä kuolleella alueella



Kuivatus vaatii samanaikaista jäähdytystä (kompressori) ja lämmitystä (vastus). Jäähdytyksen tarkoituksena on vähentää ilman suhteellista kosteutta samalla kun vastus estää liiallisen jäähdytyksen ja säilyttää käytännössä vakiolämpötilan kylmätilassa koko prosessin ajan.

Esimerkiksi relettä AUX2 voidaan käyttää vastusten käyttöönottoon asetuksella H5=12 kuivatuslogiikan hyödyntämiseksi.

Huomautus: käytössä voi olla myös erillinen ulkoinen kuivain; tässä tapauksessa toimintalogiikka on täysin erillinen kompressorista. Toiminto voidaan konfiguroida asetuksella H1 tai H1 tai H5 = 20



Huomautus: yhden apureleen käyttöönotto kuivatusta varten ottaa automaattisesti käyttöön lämpötilan säädön kuolleella alueella parametrilla rn=1.

Kostutin tulee myös liittää releeseen AUX1 parametrin asetuksella H1=15 kosteuden säätöön kuolleella alueella.

Huomautus: toisen apureleen käyttöönotto kuivatusta varten ja toisen kostutusta varten ottaa automaattisesti käyttöön kosteuden säädön kuolleella alueella asetuksella rnH=5 (samoin kuin lämpötilan säädössä kuolleella alueella, kuten edellä on selostettu).

Ohjausparametrit ovat seuraavan mukaiset:

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
StH	Kosteuden asetusarvo	90,0	0,0	100,0	%rH
rdH	Kosteusdifferentiaali	5,0	0,1	20,0	%rH
rrH	Kuivatusdifferentiaali	5,0	0,0	50,0	%
rnH	Kosteuden kuollut alue	5,0	0,0	50,0	%
TLL	Minimilämpötila kosteuden säädön	0,0	-60,0	60,0	°C/°F
	käyttöönottoon				
THL	Maksimilämpötila kosteuden säädön	0,0	-60,0	60,0	°C/°F
	käyttöönottoon				
TdL	Lämpötiladifferentiaali kosteuden	0,0	0,0	20,0	°C/°F
	säädön käyttöönottoon				
r5	Kosteuden asetusarvon poikkeama	0,0	-50,0	50,0	%

#### 6.18.4 Kosteuden ja lämpötilan samanaikainen säätö

Kun kumpaakin arvoa säädetään samanaikaisesti, yleensä kosteuden säätö on riippumaton lämpötilan säädöstä.

Kosteuden säätö voidaan sitoa määrättyyn lämpötila-alueeseen (parametrit TLL ja THL sekä vastaava differentiaali TdL), jotta liialliset lämpötilan poikkeamat vältetään kosteuden säädön aikana.



Huomautus: jos parametrien TLL ja/tai THL arvo on 0, ohjauslogiikka ei huomioi niitä.

#### Tapaus 1: Lämpötilasta riippumaton kosteuden säätö (oletus)



Lämpötilaa säädetään vasta, kun kosteuden asetusarvo on saavutettu.

#### Tapaus 2: Kosteuden säätö alueen sisällä



Kosteutta säädetään peräkkäisillä jaksoilla, jotka takaavat, että lämpötila pysyy aina alueen 1-8 °C sisällä.

#### Tapaus 3: Kosteuden säätö lämpötilan ylärajalla



Tämä konfigurointi estää lämpötilaa ylittämästä 20 °C:n rajaa kuivatuksen aikana, jos vastus on ylimitoitettu.

#### Tapaus 4: Kosteuden säätö lämpötilan alarajalla



Tätä konfigurointia käytetään kostutuksen pysäyttämiseksi alle -0,5 °C:n lämpötilassa (esim. tuoreiden elintarvikkeiden säilytys kostutuksella).

Huomautus: jos kosteusanturissa on virheitä (esim. B5), kostutusta ja kuivatusta hallintaan käyttösykleillä. Tämä on mahdollista ainoastaan pelkässä kostutus- ja pelkässä kuivatustilassa, ei kosteuden säädössä kuolleella alueella.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
U1	Kosteuden säädön käyttösyklin	10	0	120	min
	käyntiaika				
U2	Kosteuden säädön käyttösyklin	60	0	120	min
	sammutusaika				



## 6.19 Yleiset toiminnot

UltraCella-ohjaimella voidaan konfiguroida useita yleisiä toimintoja, jotka voidaan yhdistää konfiguroitaviin tuloihin ja lähtöihin, joita ei ole jo konfiguroitu muihin käyttötarkoituksiin.

Käytettävissä on seuraavat toiminnot:

- 3 ON/OFF-ohjaustoimintoa, jotka käyttävät lähtöjä AUX1/AUX2 (AUX3/ AUX4, katso kappale 6.20)
- 1 moduloiva ohjaustoiminto, joka käyttää lähtöä Y1 (0–10 V)
- 2 hälytystä, jotka käyttävät lähtöjä AUX1/AUX2 (AUX3/AUX4, katso kappale 6.20)

Yleiset ON/OFF- tai 0–10 V:n moduloivat ohjaustoiminnot voidaan yhdistää tuloon, jolla on myös muita toimintoja (esim. Sv, ohjausanturi tai Su, kosteusanturi), tai vapaaseen tuloon, joka tulee konfiguroida erikseen.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
/A2	Anturin 2 konfigurointi	0	0	3	-
	3 = yleinen lämpötila-anturi 2				
/A3	Anturin 3 konfigurointi	0	0	5	-
	5 = yleinen lämpötila-anturi 3				
/A4	Anturin 4 konfigurointi	0	0	4	-
	3 = yleinen lämpötila-anturi 4				
	4 = yleinen kosteusanturi 4				
/A5	Anturin 5 konfigurointi	0	0	5	-
	2 = yleinen lämpötila-anturi 5				
	3 = yleinen kosteusanturi 5				
	4 = yleinen paineanturi 5				

Yleiset hälytystoiminnot voidaan yhdistää hälytykseen, joka esiintyy jo UltraCella-ohjaimessa (esim. CHt, korkean lauhdutuslämpötilan hälytys, tai LP, alhaisen paineen hälytys), tai digitaalituloihin D12/DI3, jotka tulee konfiguroida erikseen.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
A5	Digitaalitulon (DI2) konfigurointi	0	0	15	-
	15 = hälytys yleiseltä toiminnolta				
A9	Digitaalitulon DI3 konfigurointi	0	0	15	-
	15 = hälytys yleiseltä toiminnolta				

#### 6.19.5 ON/OFF-ohjaustoiminnot

UltraCella voi hallita kolmea ON/OFF-ohjaustoimintoa suorassa tai käänteistilassa konfiguroitavan asetusarvon ja differentiaalin mukaan. Ohjausmuuttuja määritetään parametrilla AS1 (AS2).

Par.	Kuv	aus			Olet.	Min.	Maks.	Yks.
AS1	ON/	OFF-ohj	aus	1: ohjausmuuttujan	3	0	14	-
	konf	iguroin	ti					
	0	Sm	8	yleinen lämpötila-				
				anturi 2				
	1	Sd1	9	yleinen lämpötila-				
				anturi 3				
	2	Sr	10	yleinen lämpötila-				
				anturi 4				
	3	Sv	11	yleinen lämpötila-				
				anturi 5				
	4	Sd2	12	yleinen				
				kosteusanturi 4				
	5	Sc	13	yleinen				
		C 4	1.4	kosteusanturi 5				
	6	SA	14	yleinen				
		<b>C</b>		paineanturi 5				
	/	Su						
r1S	ON/	OFF-ohj	aus	l:tila	0	0	1	-
	0/1 =	suora/k	äänt	einen				0.005 /
551	ON/	OFF-ohj	aus	l: asetusarvo	0,0	-50,0	200,0	°C/°F/
						0,0	100,0	rH%/
						-20,0	999	bar/
				1.00				psi
rS1	ON/OFF-ohjaus 1: differentiaali					0,1	20,0	°C/°F/
								rH%/
								bar/
								psi

AS2	ON/ konf	OFF-ohj iguroint	aus :i	2:	ohjausmuuttujan	3	0	14	-
	0	Sm	8	yle ant	inen lämpötila- :uri 2				
	1	Sd1	9	yle ant	inen lämpötila- :uri 3				
	2	Sr	10	yle ant	inen lämpötila- :uri 4				
	3	Sv	11	yle ant	inen lämpötila- :uri 5				
	4	Sd2	12	yle kos	inen steusanturi 4				
	5	Sc	13	yle kos	inen steusanturi 5				
	6	SA	14	yle 5	inen paineanturi				
	7	Su							
r2S	ON/ 0/1=	OFF-ohj <u>=suora/k</u>	aus 2 äänt	2: til eine	a en	0	0	1	-
SS2	ON/	OFF-ohj	aus 2	2: as	etusarvo	0,0	-50,0 0,0 -20,0	200,0 100,0 999	°C/°F/ rH%/ bar/ psi
rS2	ON/	OFF-ohj	aus 2	2: di	fferentiaali	2,0	0,1	20,0	°C/°F/ rH%/ bar/ psi

Ota toiminto käyttöön asettamalla AS1/AS2 suurempaan arvoon kuin 0. Käytä lähtöjä AUX1/AUX2 yleisille ON/OFF-toiminnoille asettamalla parametrit H1/H5.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	AUX1-lähdön konfigurointi	0	0	17	-
	8 = Yleinen ON/OFF-ohjaustoiminto 1				
	9 = Yleinen ON/OFF-ohjaustoiminto 2				
H5	AUX2-lähdön konfigurointi	0	0	17	-
	8 = Yleinen ON/OFF-ohjaustoiminto 1				
	9 = Yleinen ON/OFF-ohiaustoiminto 2				



#### Kuva 6.av

Jokaiselle ON/OFF-ohjaustoiminnolle voidaan asettaa kaksi absoluuttista hälytyskynnystä ja hälytysilmoituksen viive.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
AL1	ON/OFF-ohjaus 1: absoluuttinen	0,0	-50,0	200,0	°C/°F/
	alhainen hälytyskynnys		0,0	100,0	rH%/
			-20,0	999	bar/psi
AH1	ON/OFF-ohjaus 1: absoluuttinen	0	-50,0	200,0	°C/°F/
	korkea hälytyskynnys		0,0	100,0	rH%/
			-20,0	999	bar/psi
Ad1	ON/OFF-ohjaus 1: hälytysviive	0	0	250	min
AL2	ON/OFF-ohjaus 2: absoluuttinen	0,0	-50,0	200,0	°C/°F/
	alhainen hälytyskynnys		0,0	100,0	rH%/
			-20,0	999	bar/psi
AH2	ON/OFF-ohjaus 2: absoluuttinen	0	-50,0	200,0	°C/°F/
	korkea hälytyskynnys		0,0	100,0	rH%/
			-20,0	999	bar/psi
Ad2	ON/OFF-ohjaus 2: hälytysviive	0	0	250	min

Toiminnot laukaisevat seuraavat hälytykset:

- GL1,GL2: hälytykset ylitettäessä alhaiset kynnykset AL1, AL2
- GH1, GH2: hälytykset ylitettäessä korkeat kynnykset AH1, AH2

Esimerkki 1: ON/OFF-ohjaus 1 paineen mukaan (tulo B5, 4–20 mA) suoralla vaikutuksella tulon AUX1 kautta. Ohjauksen asetusarvo 15 bar, differentiaali 3 bar. Asetus:

- /P5 = 0 -> tulo B5 4-20 mA
- /A5 = 4 -> yleinen paineanturi 5
- AS1 = 14 -> yleinen paineanturi 5
- r1S = 0 -> suora vaikutus
- SS1 = 15 -> ohjauksen asetusarvo 15 bar
- rS1 = 3 -> differentiaali 3 bar
- H1 = 8 -> lähtö AUX1 ON/OFF-ohjaukselle 1

Esimerkki 2: ON/OFF-ohjaus 2 kosteuden mukaan (tulo B4, 0–10 V) käänteisvaikutuksella tulon AUX2 kautta. Ohjauksen asetusarvo 75 % rH, differentiaali 10 % rH.

Asetus:

- /P4 = 2 -> tulo B4 0–10 V
- /A4 = 4 -> yleinen kosteusanturi 4
- AS2 = 12 -> yleinen kosteusanturi 4
- r2S = 1 -> käänteisvaikutus
- SS2 = 75 -> ohjauksen asetusarvo 75 % rH
- rS2 = 10 -> differentiaali 10 % rH
- H5 = 9 -> lähtö AUX2 ON/OFF-ohjaukselle 2

Huomautus: kolmas yleinen ON/OFF-ohjaustoiminto voidaan konfiguroida asettamalla parametri AS3 samalla tavoin kuin AS1/ AS2 (katso parametritaulukko). Jos käytössä on kaikki kolme saatavilla olevaa yleistä toimintoa, myös lähtöjä AUX3 (parametri H13) ja AUX4 (parametri H14) voidaan käyttää konfiguroimalla asianmukaisesti uudelleen releet UltraCella-ohjaimessa (katso lisätietoja kappaleesta 6.20).

#### 6.19.6 Modulointiohjaus

UltraCella voi hallita modulointiohjaustoimintoa käyttämällä 0–10 V:n analogilähtöä suoralla tai käänteisvaikutuksella ja asetettavalla ohjauksen asetusarvolla ja differentiaalilla. Ohjausmuuttuja määritetään parametrilla AM1 ja ohjausalue parametrilla rM1.

Par.	Kuv	aus			Olet.	Min.	Maks.	Yks.
AM1	Moc	lulointic	ohja	us: ohjausmuuttujan	3	0	14	-
	konf	îguroin <sup>:</sup>	ti					
	0	Sm	8	yleinen lämpötila-				
				anturi 2				
	1	Sd1	9	yleinen lämpötila-				
				anturi 3				
	2	Sr	10	yleinen lämpötila-				
		6	4.4	anturi 4				
	3	SV		lyleinen lampotila-				
		642	12	anturi 5				
	4	502	12	4				
	5	Sc	13	yleinen kosteusanturi 5				
	6	SA	14	yleinen paineanturi 5				
	7	Su						
r1M	Moc	lulointic	ohja	us: tila	0	0	1	-
	0/1=	-suora/k	käär	nteinen				
SM1	Moc	lulointic	ohja	us: asetusarvo	0,0	-50,0	200,0	°C/°F/
						0,0	100,0	rH%/
						-20,0	999	bar/
				1100				psi
rc1	Moc	lulointic	ohja	us: differentiaali	2,0	0,1	20,0	°C/°F/
								rH%/
								bar/
-11	Mag	Julaintia	hia	us modulointialuo	2.0	0.1	40.0	
LIVI I			nja	us: modulointialue	2,0	0,1	40,0	C/ F/
	Vallii	a set (fi	шn,	) ja o⊓i (iiiaKS.)				10%/
								psi

Maksimi- ja minimiarvot voidaan asettaa parametreilla SH1 ja SL1 (pysäytys) prosenttimääränä suhteessa alueeseen 0–10 V.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
SL1	Modulointiohjaus: modulointilähdön	0,0	0,0	SH1	%
	min.arvo (pysäytys)				
SH1	Modulointiohjaus: modulointilähdön	100,0	SL1	100,0	%
-	maks.arvo				

Ota toiminto käyttöön asettamalla AM1 suurempaan arvoon kuin 0. Käytä 0–10 V:n analogilähtöä Y1 yleistä modulointitoimintoa varten asettamalla parametri HO1.



#### Kuva 6.ax

Myös modulointiohjaukselle voidaan asettaa kaksi absoluuttista hälytyskynnystä ja hälytysilmoituksen viive.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
AL3	Modulointiohjaus: absoluuttinen	0,0	-50,0	200,0	°C/°F/
	alhainen hälytyskynnys		0,0	100,0	rH%/
			-20,0	999	bar/psi
AH3	Modulointiohjaus: absoluuttinen	0,0	-50,0	200,0	°C/°F/
	korkea hälytyskynnys		0,0	100,0	rH%/
			-20,0	999	bar/psi
Ad3	Modulointiohjaus: hälytysviive	0	0	250	min

Toiminnot laukaisevat seuraavat hälytykset:

- GL3: hälytys ylitettäessä alhainen kynnys AL3
- GL3: hälytys ylitettäessä korkea kynnys AH3

Esimerkki: 0–10 V:n modulointiohjaus paineen mukaan (tulo B5, 4–20 mA) suoralla vaikutuksella, ohjauksen asetusarvo 10 bar, differentiaali 1 bar, modulointialue 8 bar, minimiteho 2 V, maksimiteho 8 V. Asetus:

- /P5 = 0 -> tulo B5 4–20 mA
- /A5 = 4 -> yleinen paineanturi 5
- $AM1 = 14 \rightarrow$  yleinen paineanturi 5
- r1M = 0 -> suora vaikutus
- SM1 = 10 -> ohjauksen asetusarvo 10 bar
- rc1 = 1 -> differentiaali 1 bar
- rM1 = 8 -> modulointialue 8 bar
- SL1 = 20,0 -> minimiteho 2 V
- SH1 = 80,0 -> maksimiteho 8 V
- HO1 = 1 -> 0-10 V:n lähtö Y1 yleiselle modulointitoiminnolle

## 6.19.7 Yleiset hälytykset

UltraCella voi hallita enintään kahta yleistä hälytystä, jotka on yhdistetty jo esiintyviin hälytyksiin (esim. CHt, korkean lauhdutuslämpötilan hälytys, tai LP, alhaisen paineen hälytys), tai digitaalituloihin D12/DI3, jotka tulee konfiguroida erikseen. Hälytyksen lähde määritetään parametrilla AA1 (AA2), ilmoitusviive parametrilla Ad4 (Ad5).

Jos yleinen hälytys yhdistetään digitaalituloon Dl2 (AA1) tai Dl3 (AA2), toimintalogiikka voidaan valita (normaalisti auki / normaalisti kiinni):

r1A (r2A) = 0 -> N.O.-logiikka -> hälytys, jos Dl2 (Dl3) on kiinni (käytössä)
r1A (r2A) = 1 -> N.C.-logiikka -> hälytys, jos Dl2 (Dl3) on auki (pois käytöstä)

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
AA1	Hälytys 1: valitse lähde	0	0	11	-
	0 DI2 (kun A5 = 15)				
	1 Virtuaalisen anturin (Sv) vika (rE)				
	2 Anturin S1 (Sm) vika (E0)				
	3 Anturin S2 vika (E1)				
	4 Anturin S3 vika (E2)				
	5 Anturin S4 vika (E3)				
	6 Anturin S5 vika (E4)				
	7 Alhaisen paineen hälytys (LP)				
	8 Välitön ulkoinen hälytys (IA)				
	9 Alhaisen lämpötilan hälytys (LO)				
	10 Korkean lämpötilan hälytys (HI).				
	11 Lauhduttimen korkean				
	lämpötilan hälytys (CHt)				
r1A	Hälytys 1: logiikka - 0/1=normaalisti	0	0	1	-
	auki / normaalisti kiinni				
Ad4	Hälytys 1: viive	0	0	250	min
AA2	Hälytys 2: valitse lähde	0	0	11	-
	0 DI3 (kun A9=15)				
	1 Virtuaalisen anturin (Sv) vika (rE)				
	2 Anturin S1 (Sm) vika (E0)				
	3 Anturin S2 vika (E1)				
	4 Anturin S3 vika (E2)				
	5 Anturin S4 vika (E3)				
	6 Anturin S5 vika (E4)				
	7 Alhaisen paineen hälytys (LP)				
	8 Välitön ulkoinen hälytys (IA)				
	9 Alhaisen lämpötilan hälytys (LO)				
	<u>10 Korkean lämpötilan hälytys (HI).</u>				
	11 Lauhduttimen korkean				
	lämpötilan hälytys (CHt)				
r2A	Hälytys 2: logiikka 0/1=normaalisti	0	0	1	-
	auki / normaalisti kiinni				
Ad5	Hälytys 2: viive	0	0	250	min

Toiminnot laukaisevat seuraavat hälytykset:

• GA1: toimintoon AA1 liittyvä hälytys

• GA2: toimintoon AA2 liittyvä hälytys

Yhdistä yleinen hälytys digitaalituloon Dl2 tai Dl3 asettamalla parametri A5 tai A9.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
A5	Digitaalitulon 2 (DI2) konfigurointi	0	0	15	-
	15 = hälytys yleiseltä toiminnolta				
A9	Digitaalitulon 3 (DI3) konfigurointi	0	0	15	-
	15 = hälytys yleiseltä toiminnolta				

Käytä lähtöjä AUX1/AUX2 yleisille hälytyksille asettamalla parametrit H1/ H5.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	AUX1-lähdön konfigurointi	0	0	17	-
	10 = yleinen hälytys 1 (GA1)				
	11 = yleinen hälytys 2 (GA2)				
H5	AUX2-lähdön konfigurointi	0	0	17	-
	10 = yleinen hälytys 1 (GA1)				
	11 = yleinen hälytys 2 (GA2)				

Esimerkki: AUX1 käytössä hälytykselle digitaalitulosta DI3 N.C.-logiikalla, 15 minuutin viive. Asetus:

- AA2 = 0 -> Digitaalituloon DI3 yhdistetty hälytys 2
- r2A = 1 -> N.C.-logiikka
- Ad5 = 15 -> 15 minuutin viive
- A9 = 15 -> DI3 hälytykselle yleiseltä toiminnolta
- H1 = 11 -> AUX1 yleiselle hälytykselle 2

## 6.20 Lähdön konfigurointi

UltraCella-ohjaimessa kuuteen fyysiseen lähtöön (releet) yhdistetyt toiminnot voidaan konfiguroida niiden mukauttamiseksi useimman järjestelmän tarpeisiin.

Jos esimerkiksi kylmätilan valoa ei tarvitse hallita näytöltä, koska sitä hallinnoidaan jo keskitetysti tai ulkoisesta ohjaimesta, vastaavaa lähtöä (rele) R3 voidaan käyttää eri toiminnolle, esim. keräysaltaan vastusten ohjaukseen.

Konfigurointi suoritetaan kahdessa vaiheessa:

1. Lähtöä (rele) vastaavan yleisen toiminnon konfigurointi

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H15	Lähdön R1 konfigurointi	5	0	7	-
	0 kompressori				
	1 sulatus				
	2 puhallin				
	3 valo				
	4 AUX1				
	5 AUX2				
	6 AUX3				
	7 AUX4				
H16	Lähdön R2 konfigurointi - katso H15	4	0	7	-
H17	Lähdön R3 konfigurointi - katso H15	3	0	7	-
H18	Lähdön R4 konfigurointi - katso H15	2	0	7	-
H19	Lähdön R5 konfigurointi - katso H15	1	0	7	-
H20	Lähdön R6 konfigurointi - katso H15	0	0	7	-

2. Edellisessä vaiheessa valittua lähtöä (AUX1–AUX4) vastaavan määrätyn toiminnon konfigurointi

Par.	Kuv	aus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
H1	AUX	(1-lähdön konfigurointi	1	0	21	-
	0	Normaalisti jännitteinen hälytys				
	1	Normaalisti jännitteetön hälytys				
	2	Päällekytkentä AUX-näppäimellä tai				
		digitaalitulosta				
	3	Keräysaltaan vastuksen				
		päällekytkentä				
	4	Apuhöyrystimen sulatus				
	_5	Pump down -venttiili				
	6	Lauhduttimen puhallin				
	_7_	Kompressorin viive				
	8	Ohjauslähtö 1 ON/OFF				
	9	Ohjauslähtö 2 ON/OFF				
	10	Hälytyslähtö 1				
	11	Hälytyslähtö 2				
	12	Alä valitse				
	13	Toisen kompressorin vaihe				
	14	loisen kompressorin vaihe				
		vuorottelulla				
H1	AUX	(1-lähdön konfigurointi	1	0	21	-
	15	Kosteuslähtö				
	16	Käänteistilan lähtö				
	17	Aikakaistalla hallittu lähtö				
	18	Ohjauslähtö 3 ON/OFF				
	19	Käänteistilan lähtö - kuivatus				
	20	Ulkoinen kuivain				
		Käänteistilan lähtö 2				
H5	Läho	dön AUX2 konfigurointi - katso H1	1	0	21	-
H13	Läho	dön AUX3 konfigurointi - katso H1	2	0	21	-
H14	Läho	dön AUX4 konfigurointi - katso H1	2	0	21	-

**Huomautus**: UltraCella-releiden arvot vaihtelevat (sallittu maks. virta) ja jotkin niistä saavat jo 230 V:n jännitettä: tarkista aina, soveltuuko releen arvo ja sähkönsyöttö ohjattavalle kuormalle.

Huomautus: jos AUX3- ja AUX4-toiminnot ovat käytössä, niiden tila (toiminto käytössä tai ei) osoitetaan YLÖS- ja ALASnuolinäppäinten LED-valoilla. AUX3- ja AUX4-toimintoja ei oteta käyttöön YLÖS- ja ALAS-nuolinäppäimillä (toisin kuin AUX1 ja AUX2).



#### 6.20.8 Smooth Lines

Smooth Lines -toimintoa varten UltraCella tulee liittää EVD-moduuliin elektronisen venttiilin ohjausta varten. Sen tarkoituksena on moduloida jatkuvasti jäähdytysaineen virtausta höyrystimeen, jotta kylmätilan lämpötila pysyy mahdollisimman tasaisena ja kompressorin tiheät käynnistys-/sammutusjaksot vältetään. Tuloksena tuote säilyy paremmin kylmätilassa ja energiaa säästyy huomattavasti suhteessa perinteiseen ON/OFF-ohjaukseen.

#### Käytössä on seuraavat parametrit:

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
PLt	Smooth lines pysäytyspoikkeama	2,0	0,0	10,0	°C/°F
PHS	Smooth lines maksimipoikkeama	15,0	0,0	50,0	°C/°F
PSP	Smooth lines suhteellinen kerroin	5,0	0,0	100,0	°C/°F
PSI	Smooth lines integrointiaika	120	0	1200	S
PSd	Smooth lines derivointiaika	0	0	100	S
PSM	Ota käyttöön Smooth lines (0 = El - 1	0	0	1	/
	= KYLLÄ)				

Ota Smooth lines -toiminto käyttöön avaamalla EVD EVO -valikko, valitsemalla EVD-moduuli ja tekemällä asetus PSM =1.

#### Toiminnon kulku on seuraava:

Kun lämpötila saavuttaa asetusarvon + puolet differentiaalista (ST + rd / 2), ohjain ei pysähdy. Sen sijaan PID-algoritmi kasvattaa tulistuksen asetusarvoa moduloidakseen paisuntaventtiilin avauksen.

Tämä erikoisalgoritmi toimii, kunnes lämpötila ylittää arvon ST - PLt, kun Smooth lines käytössä -asetus on 1.

Kun Smooth lines -toiminto on käytössä, algoritmi ilmoittaa valvojalle (jos liitetty), toimiiko UltraCella määrätyn marginaalin sisällä. Ts. voidaanko vastaavan järjestelmän imupaineen asetusarvoa kasvattaa vaikuttamatta kielteisesti ohjaukseen (jos keskimääräinen asetusarvo on suurempi kuin P3 + THS, joka on laskettu aikarajoissa FSt)

Jos keskimääräinen asetusarvo on suurempi kuin P3 + TSH, Smooth Lines -tilaksi asetetaan 0, niin että imupainetta voidaan kasvattaa.





# 7. PARAMETRITAULUKKO

Type o Par.	of variable: A = analogue, I = integer, Kuvaus	, D = 0	digital	Olet.	Min.	Maks.	Yks.	Тууррі	CAREL SVP	Modbus SVP	R/W	sivu
<u>Pro</u>	Apturia mittauksan vakaus anturi 1			4	0	0			12	E1	D AM	27
/21	Anturin mittauksen vakaus anturi 2			4		9	-		12	52	R/W	37
/23	Anturin mittauksen vakaus, anturi 3			4	0	9	-		14	53	R/W	37
/24	Anturin mittauksen vakaus, anturi 4			4	0	9	-	I	15	54	R/W	37
/25	Anturin mittauksen vakaus, anturi 5			4	0	9	-		16	55	R/W	37
/4	Virtuaalisen anturin kokoonpano			0	0	100	-		17	56	R/W	44
	0 = anturi B1											
	100 = anturi B2											
/5t	Lämpötilan mittayksikkö			0	0	1	-		18	57	R/W	38
/FD	0/1 = °C/°F				-	1			10	- 50	DAA	20
/5P	Paineen mittayksikko			0	0		-		19	58	R/ W	38
16	0/1 = par/psi			0	0	1			10	8	R/M	3.8
70									15	0	10.00	50
/t1	Näytön muuttuja 1			1	0	13	-		67	106	R/W	38
,	0 Fi mitään	7	B1									57
	1 Virtuaalinen anturi (Sv)	8	B2									
	2 Ulostulon anturi (Sm)	9	B3									
	3 Sisääntulon anturi (Sr)	10	B4									
	4 Sulatusanturi 1 (Sd1)	11	B5									
	5 Sulatusanturi 2 (Sd2)	12	Laubdutusanturi (Sc)									
	6 Asetusarvo	13	Nopeussäätöisten lauhduttimen									
	lo piecusarvo	15	nubaltimien asetusarvo									
/+ 7	Näytöp muuttuip 2 (*)			6	0	24		- I	69	107		30
/12		112	Tulistus (EVO)	0		24	-		00	107		50
	U LITHILddii	14	Venttiilin avaus % (EVO)									5/
	Virtudalinen anturi (Sv)	14	Venttiilin avaus vaibaina (EVO)									
	2 Olostulon anturi (Sri)	10										
	3 SISAdrituion drituri (Sr)	17	Laundulusanluri (SC)									
	4 Sulatusanturi 2 (Sd1)	10	Anturi UI (3PH-maili)									
	5 Sulatusanturi 2 (Sd2)	18	Anturi U2 (3PH-malli)									
	6 Asetusarvo	19	Anturi U3 (3PH-malli)									
	/ B1	20	Lauhduttimen saadettavan									
	8 B2		nopeuden asetusarvo (Y1)									
	9 B3	21	Tulistus (EVDice)									
	10 B4	22	Venttiilin avaus-% (EVDice)									
	11 B5	23	Venttiilin avaus vaiheina (EVDice)									
	12  rd	24	Kosteuden asetusarvo									
	(*) voidaan näyttää ainoastaan UltraC	Cella S	evice -päätteessä tai kaksirivisellä									
	näytöllä varustetussa ohjaimessa.											
/P				0	0	2	-		20	59	R/W	34
	0 NIC Vakioalue -50190 °C	0.0										
	1 NIC laajennettu alue 01150	°C										
	2  P11000											
/A2	B2 konfigurointi			1	0	3	-		21	60	R/W	34
	0 Puuttuu											
	1 Sulatusanturi 1 (Sd1)											
	2 Sisääntulon anturi (Sr)											
	3 Yleinen toiminto anturissa 2											
/A3	B3 konfigurointi			0	0	5	-		22	61	R/W	34
	0 Puuttuu											
	1 Sulatusanturi 2 (Sd2)											
	2 Lauhdutusanturi (Sc)											
	3 Sulatusanturi 1 (Sd1)											
	4 Ympäristön lämpötila-anturi	i (SA)										
	5  Yleinen toiminto anturissa 3											
/P4	B4 tyyppi			0	0	2	-		23	62	R/W	34
	0 NTC Vakioalue -50T90 °C											57
	1 NTC laajennettu alue 0T150	°C										
	2  0-10 V											
/A4	B4 konfigurointi			0	0	4	-		24	63	R/W	34
	0 Puuttuu											57
	1 Ympäristön lämpötila-anturi	i (SA)										
	2 Kosteusanturi											
	3 Anturin 4 yleinen lämpötila											
	4 Anturin 4 yleinen kosteus											
/P5	B5 tyyppi			0	0	2	-		25	64	R/W	34
	0 4–20 mA											57
	1 0–5 Vrat											
	2 0,5–4,5 Vrat											
/A5	B5 konfigurointi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	5	-		26	65	R/W	34
	0 Puuttuu										1	57
	1 Kosteusanturi										1	
	2 Anturin 5 yleinen lämpötila										1	
	3 Anturin 5 vleinen kosteus										1	
	4 Anturin 5 yleinen paine										1	
	5 Scp (lauhdutuspaineen antu	uri)									1	
/4L	Anturin 4 minimiarvo	,		0	-50.0	/4H	-	A	98	208	R/W	34
/4H	Anturin 4 maksimiarvo			100	/4L	200	-	A	99	209	R/W	34
<u>/5L</u>	Anturin 5 minimiarvo			0	-50,0	<u> </u> /5H	-	A	100	210	<u>R/W</u>	34

# FIN

# CAREL

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.	Тууррі	CAREL SVP	Modbus	R/W	sivu
								SVP		
/5H	Anturin 5 maksimiarvo	100	/5L	999	-	A	101	211	R/W	34
/C1	Poikkeama B1	0	-20,0	20,0	°C/°F	A	7	0	R/W	34
/C2	Poikkeama B2	0	-20,0	20,0	°C/°F	A	8	1	R/W	34
/C3	Poikkeama B3	0	-20,0	20,0	°C/°F	A	9	2	R/W	34
/C4	Poikkeama B4	0	-20,0	20,0	°C/°F/	A	10	3	R/W	34
					%rH					
/C5	Poikkeama B5	0	-20,0	20,0	°C/°F/	A	11	4	R/W	34
					%rH/					
					bar/psi					

Ctl										
<u>CtL</u> St	Asetusarvo	0	r1	r2	°C/°F	A	12	5	R/W	44
rd	Differentiaali	2,0	0,1	20	°C/°F	А	13	6	R/W	44
<u>r1</u>	Minimiasetusarvo Makeimiasetusarvo	-50,0	-50,0	<u>r2</u>	°C/°F	<u>A</u>	14	7	R/W	
r3	Toimintatila	00,0	0	1	- U/F	 D	11		R/W	44
	0 suora sulatuksella	-	-			-				
	1 suora ilman sulatusta									1
rn	Kuollut alue	0	0	60	°C/°F	А	80	190	R/W	55
<u>rr</u>	Differentiaali kuolleen alueen ohjaukseen	2,0	0,1	20	°C/°F	<u>A</u>	81	191	R/W	55
StH	Kosteuden asetusarvo	90.0	0.0	100.0	%rH	A	28	192	R/W	58
rdH	Kosteusdifferentiaali	5,0	0,1	20,0	%rH	A	29	20	R/W	58
PS1	Rampit: lopullinen asetusarvo, vaihe 1	0	-50,0	200,0	°C/°F	<u>A</u>	77	187	R/W	45
PS2 PS3	Rampit: lopullinen asetusarvo, vaine 2 Rampit: lopullinen asetusarvo, vaihe 3	-30.0	-50,0	-200,0	-C/-F	A A	79	188	R/W	45
PH1	Rampit: vaiheen 1 kesto	6	0	10	päivä	A	102	212	R/W	45
PH2	Rampit: vaiheen 2 kesto	2	0	10	päivä	А	103	213	R/W	45
PH3	Rampit: vaiheen 3 kesto	10	0	10	päivä	А	104	214	R/W	45
Pdt	Rampit: asetusarvon maksimimuutos sähkökatkon jälkeen	20,0	10,0	30,0	°C/°F	<u>A</u>	106	216	R/W	46
POIT	Asetusal volt tamppien käyttööttä / käyttössä	0	0	I	-	D	159	40		40
									<u> </u>	
CMP										
c0	Kompressorien/puhaltimen käynnistysviive kytkettäessä virta	0	0	15	min		31	70	R/W	43
<u>c1</u>	Minimiaika kompressorin käynnistysten välillä	6	0	30	min		32	71	R/W	37
<u>C2</u>	Kompressorin minimisammutusaika	3	0	15	min		33	73	R/W	37
<u>c4</u>	Kompressorin käyntiaika duty setting -asetuksella	0	0	100	min	i	35	74	R/W	53
CC	Jatkuvan jakson kesto	0	0	15	tunti	1	36	75	R/W	47
<u>c6</u>	Alhaisen lämpötilan hälytysviive jatkuvan jakson jälkeen Rump down, maksimiaika (RD)	2	0	250	tunti		3/	/6	R/W	4/
C/	$\Omega - Pump down nois käytöstä$	0	0	900	5	1	50		10.00	40
c8	Kompressorin käynnistysviive pump down -venttiilin avauksen jälkeen	5	0	60	S		39	78	R/W	46
с9	Automaattikäynnistys pump down -tilassa	0	0	1	-	D	13	2	R/W	47
	0/1 = aina kun pump down -venttiili sulkeutuu / aina kun pump down -venttiili									1
10	sulkeutuu ja alipainekytkimen jokaisella pyynnöllä ilman säätöpyyntöä	0	0	1		0	10	1	DAV	47
CIU	Pump down ajan/paineen mukaan	0	0	I	-	D	12		K/ W	4/
c11	Toisen kompressorin käynnistysviive	4	0	250	S	1	40	79	R/W	43
FC4	Lauhduttimen puhaltimen sammutuslämpötila	40,0	-50,0	200,0	°C/°F	À	16	9	R/W	52
FCH	Nopeussäätöiset lauhduttimen puhaltimet: maks.tehoarvo	100	FCL	100	%	A	131	241	R/W	52
FCL	Nopeussäätöiset lauhduttimen puhaltimet: min.tehoarvo	0	0	FCH	%	A	132	242	R/W	52
FCN	Nopeussäätöiset lauhduttimen puhaltimet: min.teno-%	15.0	-100.0	200.0	% ℃/ºF	A A	133	243	R/W R/W	52
FCd	Nopeussäätöiset lauhduttimen puhaltimet: differentiaali	2,0	0,1	10,0	°C/°F	A	135	245	R/W	52
FCt	Nopeussäätöiset lauhduttimen puhaltimet: kiinteä tai vaihteleva asetusarvo	Ó	0	1	-	D	167	56	R/W	53
	0/1=kiinteä/vaihteleva FCS		50							
<u>FSH</u>	Vaihtelevan lauhdutuslämpötilan asetusarvo: maks.arvo	25,0	<u>FSL</u>	200,0 ESH	°C/°F	<u>A</u>	136	246	R/W	53
FSO	Vaihtelevan lauhdutuslämpötilan asetusarvo: poikkeama	5.0	-50.0	50.0	°C/°F	A	138	247	R/W	53
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,.	, .						
dEF										
d0	Sulatuksen tyyppi	0	0	3	-	1	41	80	R/W	36
	0 Vastus lämpötilan mukaan									48
	I Kuumakaasu lampotilan mukaan									1
	2 Vasius ajan mukaan									1
dl	Peräkkäisten sulatusten välinen maks aika	8	0	250	tunti	1	42	81	RAW	49
u	0 = sulatusta ei suoritettu	0	0	250	Currer		72		10.00	
dt1	Sulatuksen loppulämpötila, päähöyrystin	4,0	-50,0	200,0	°C/°F	А	17	10	R/W	36
										48
dt2	Sulatuksen loppulämpötila, apuhöyrystin	4,0	-50,0	200,0	°C/°F	<u>A</u>	18	11	R/W	48
UPI	I SUIdluksen maksimikesio	50		250	min	1	45	82	FV VV	20
dP2	Sulatuksen maksimikesto, apuhövrystin	30	1	250	min		44	83	R/W	45
dd	Tippumisaika sulatuksen jälkeen	2	0	30	min	Ì	45	84	R/W	36
<u>d3</u>	Sulatuksen käynnistysviive	0	0	250	min		46	85	R/W	50
dpr	jsuiatuksen prioriteetti jatkuvan jakson suhteen	0	0	1	-	D	15	4	K/W	50
d4	ju/ i = ei/kyiia ISulatus kävnnistyksessä	0	0	1	-	D	14	3	R/W	50
u i	0/1 = ei/kvllä					0				50
d5	Sulatusviive käynnistyksessä	0	0	250	min		47	86	R/W	50
d6	Päätteen näyttö sulatuksen aikana	1	0	2	-		49	88	R/W	48
	0 Lämpötila ja dEF vuorottelevat									25
	I         IViimeinen ennen sulatusta näytetty lämpötila									1
de	Z    QEF Korkoan lämnötilan hälutusviivo sulatukson jälkoon (ja ovi auki)	1		250	tunti	1	10	07		50
uo d13	Kahden höyrystimen sulatus (0 = Samanaikainen - 1 = Frillinen)	0	0	230 1		D	193	63	R/W	36
										56

Par.	Kuvaus			Olet.	Min.	Maks.	Yks.	Тууррі	CAREL SVP	Modbus SVP	R/W	sivu
ALM												
AO	Hälytyksen ja puhaltimen differentiaali			2,0	0,1	20,0	°C/°F	A	19	12	R/W	52
A1	Hälytyskynnykset (AL, AH) suhteessa aset	usar	voon (St) tai absoluuttiset	0	0	1	-	D	16	5	R/W	73
AL	Alhaisen lämpötilan hälytyskynnys			0,0	-50,0	200,0	°C/°F	A	20	13	R/W	73
	Jos A1 = 0, AL = 0: hälytys pois käytöstä Jos A1 = 1 AL = -50: hälytys pois käytöstä											
AH	Korkean lämpöllan hälytyskynnys			0,0	-50,0	200,0	°C/°F	A	21	14	R/W	73
	Jos A1 = 0, AH = 0: hälytys pois käytöstä Jos A1 = 1. AH = 200: hälytys pois käytöst	ä										
Ad	Korkean/alhaisen lämpötilan hälytysviive	-		120	0	250	min	1	50	89	R/W	73
AS	0 Pois käytöstä	9	Älä valitse		0	17	-	'	1 21	90	R/ VV	35
	1 Välitön ulkoinen hälytys	10	Älä valitse									45
	2 Alä valitse 3 Sulatuksen käyttöönotto	11	Alä valitse									47 50
	4 Sulatuksen käynnistys	13	Älä valitse									58 60
	5 Ovikytkin (A3 käyttöönotto)	14	Jatkuvan jakson käyttöönotto									00
	6 Etäkäyttö KÄYTÖSSÄ/POIS	15	Hälytys yleiseltä toiminnolta									
	7 Asetusarvon muutos	16	Sulatuksen käynnistys/pysäytys									
	8 Alipainekytkin	17	Vakava hälytys									
A6 A7	Kompressorin pysäytys ulkoisesta hälytyk Alhaisen paineen (LP) hälytysviive	sesta	<u>à</u>	0	0	250	min		53	92	R/W R/W	<u>/3</u> 36
A8	Hälytysten Ed1 ja Ed2 käyttöönotto			0	0	1	-	D	168	57	R/W	48
A9	0/1 = hälytykset pois käytöstä / käytössä Digitaalitulon 3 (DI3) konfigurointi			0	0	17	-	<u> </u>	52	91	R/W	35
7.0	0 Pois käytöstä	9	Älä valitse					'	52			45
	1 Välitön ulkoinen hälytys	10	Älä valitse									47
	2 Ala Valitse 3 Sulatuksen käyttöönotto	11	Ala valitse									58
	4 Sulatuksen käynnistys	13	Älä valitse									00
	5 Ovikytkin (A3 käyttöönotto)	14	Jatkuvan jakson käyttöönotto									
	6 Etäkäyttö KAY IOSSA/POIS	15	Hälytys yleiseltä toiminnolta									
	7 Asetusarvon muutos	16	Sulatuksen kävnnistys/pysäytys									
	8 Alipainekytkin	17	Vakava hälytys									
A10	Alhaisen paineen hälytysviive (LP), komp	esso	ri käynnissä	3	0	60	min		55	94	R/W	74
Acd	Lauhduttimen korkean lämpötilan hälyty	<u>skyn</u> sviiv	e	0	-30,0	200,0	min		56	95	R/W	74
ULL	Alhaisen kosteuden absoluuttinen hälyty	skyn	nys	0	0	100,0	%rH	A	84	194	R/W	73
UHL	Korkean kosteuden absoluuttinen hälyty	skyn	nys	100,0	0	100,0	%rH	A	83	193	R/W	73
A -11 1	100 = hälytys pois käytöstä			120		250			117	227	DAA	
AdH A11	Digitaalitulon 1 (DI1) konfigurointi			5	0	17		A	176	227	R/W	73 34
	0 Pois käytöstä	9	Älä valitse									35
	1 Välitön ulkoinen hälytys	10	Alä valitse									
	3 Sulatuksen käyttöönotto	12	AUX käyttöönotto									
	4 Sulatuksen käynnistys	13	Älä valitse									
	5 Ovikytkin (A3 käyttöönotto)	14	Jatkuvan jakson käyttöönotto									
	KÄYTÖSTÄ	15										
	7 Asetusarvon muutos	16	Sulatuksen käynnistys/pysäytys									
	8  Alipainekytkin	17	Vakava hälytys									
Puhal	in											
FO	Höyrystimen puhaltimen hallinta	1		0	0	2	-		174	265	R/W	50
	0 (ON-OFF) aina päällä, kun	4	(ON-OFF) aina päällä									51
	1 (ON-OFF) käynnistys anturin Sd,	5	(ON-OFF) käynnistys lämp./									
	Sv mukaan		kosteuden säädöllä									
	2 (MODULOINTI)	6	(MODULOINTI) nopeussäätöiset									
	mukaan		mukaan									
	3 (ON-OFF) käynnistys anturin Sd	7	(MODULOINTI) nopeussäätöiset									
<b>F</b> 4	mukaan		puhaltimet anturin Sv mukaan				0.000					
Frd	Puhaltimen käynnistyslämpötila Puhaltimen käynnistysdifferentiaali			2,0	-50,0	200,0	°C/°F	A	23	16	R/W R/W	<u> </u>
F2	Puhaltimen käynnistysaika kompressori p	ois		30	0	60	min	1	57	96	R/W	50
F3	Höyrystimen puhallin sulatuksen aikana			1	0	1	-	D	17	6	R/W	<u>51</u> 36
-	0/1 = päällä/pois											
Fd F4	Jälkítippumisaika Kosteuslähtö sulatuksen aikana			1	0	30	min -		60	99	R/W R/W	<u>36</u> 51
	0/1 = päällä/pois			<u> </u>		· ·						58
F5 F6	Höyrystimen puhaltimien pysäytyslämpö	tila (	hystereesi 1 °C)	15	-50 F7	200	°C/°F	A	25	18	R/W R/W	51 51
<u>F7</u>	Puhaltimen miniminopeus			0	0	F6	%		59	98	R/W	51
⊦8	Punaltimien huippuaika 0 = toiminto pois käytöstä			0	0	240	S		1/6	1/5	K/W	51
F10	Höyrystimen puhaltimien pakotusaika m	aksir	ninopeudella	0	0	240	min	1	177	176	R/W	51
	0 = toiminto pois käytöstä											

Par. Kuvaus

											SVP		
CnF													
HO	Sarj	aväylän osoite			193	0	247	-		69	108	R	38
In H1	ALIX	teen tyyppi (1-lähdön konfigurointi			0	0	21	-	-	- 61	- 100	R/W	38
	0	Normaalisti jännitteinen hälytys	11	Hälytyslähtö 2		0	21			01	100		43
	1	Normaalisti jännitteetön hälytys	12	Älä valitse									46
	2	Päällekytkentä AUX-näppäimellä	13	Toisen kompressorin vaihe									52
	3	Kerävsaltaan vastuksen	14	Toisen kompressorin vaihe	-								53
		päällekytkentä		vuorottelulla									54 55
	4	Apuhöyrystimen sulatus	15	Kosteuslähtö									56
	5	Pump down -venttiili	16	Käänteistilan lähtö	_								58
	6	Launduttimen puhallin	18	Aikakaistalla hallittu lahto	-								59
	8	Ohiauslähtö 1 ON/OFF	19	Käänteistilan lähtö - kuivatus	-								61
	9	Ohjauslähtö 2 ON/OFF	20	Ulkoinen kuivain	-								
	10	Hälytyslähtö 1	21	Käänteistilan lähtö 2	-								
H4	Sum	nmeri			0	0	1	-	D	21	10	R/W	38
115	0/1	<u>= käytössä / pois käytöstä</u>			1	0	21			62	1.01	DAA	20
H5		Normaalisti jäppitteinen hälytys	111	Hälvtyclähtö 2		0	21	-		62	101	K/W	38 ⊿3
	1	Normaalisti jännitteetön hälytys	12	Älä valitse	-								46
	2	Päällekytkentä AUX-näppäimellä	13	Toisen kompressorin vaihe	-								52
	-	tai digitaalitulosta	1.4		-								53
	3	Keraysaltaan vastuksen näällekytkentä	14	loisen kompressorin vaihe									54
	4	Apuhöyrystimen sulatus	15	Kosteuslähtö	-								55 56
	5	Pump down -venttiili	16	Käänteistilan lähtö	_								58
	6	Lauhduttimen puhallin	17	Aikakaistalla hallittu lähtö	_								59
	/	Kompressorin viive	18	Ohjauslahto 3 ON/OFF	-								61
	0		20	Lilkoinen kuivain	-								
	10	Hälvtyslähtö 1	20	Käänteistilan lähtö 2	-								
H6	Päät	tteen näppäinten eston konfiguroint	i		0	0	255	-		70	109	R/W	38
	0	kaikki näppäimet käytössä			_								
	1 Asetusarvon muutos												
	2 Sulatus												
	8	AUX1-lähtö			-								
	16	PRG+SET (valikko)			-								
	32	AUX2-lähtö			_								
	64	ON/OFF-hallinta			_								
	120	Vaion nailinta kaikki näppäimet pois käyt	öct										
HO1	Läh	dön Y1 konfigurointi	.0310		0	0	3	-	1	63	102	R/W	43
	0	Pois käytöstä			_								51
	1	Modulointilähtö 1 (yleinen toimi	nto)		_								52
	2	Nopeussäätöiset höyrystimen pu	uhal	timet anturissa Sd	-								60
H7	BM	5-protokollan valinta	June	inner	0	0	1	-	1	188	180	R/W	18
	0 =	Carel				-							38
	1 =	Modbus											
H10	IBWS	s baudinopeus bit/s	5	28400	4	0	9	-	A	165	266	R/W	18
	1	2400	6	57600	-								
	2	4800	7	76800									
	3	9600	8	115200	_								
1111	4	19200 Setep hitit	9	375000		1	2			166	267	DAA	1.0
					2		2	-	A	100	207	F/ VV	10
	$\frac{1}{2}$	2 stop-bittiä			-								
H12	BMS	S pariteetti			0	0	2	-	A	167	268	R/W	18
	1	pariton											
	2	parillinen			-								
tr1	Ensi	immäinen tallennettava lämpötila	1-		0	0	8	-	I	189	181	R/W	29
	0		5	Sc.	-								
	$\frac{1}{2}$	Sm	7	SA	-								
	3	Sr	8	Su	_								
	4	Sd1											
tr2	Toir	nen tallennettava lämpötila	1-		0	0	8	-		190	182	R/W	29
	0		5	<u>Sc</u>	-								
	$\left \frac{1}{2}\right $	Sm	7	SA	-								
	3	Sr	8	Su	_								
	4	Sd1			_								
trc	Län	npotilan tallennuksen näyteaika			5	2	60	min		191	183	I R/W	29

Par.	Kuva	aus			Olet.	Min.	Maks.	Yks.	Тууррі	CAREL SVP	Modbus	R/W	sivu
H13	AUX	3-lähdön konfigurointi			2	0	21	/	A	168	271	R/W	62-64
	0	Normaalisti jännitteinen hälytys	11	Hälytyslähtö 2	_								
	$\frac{1}{2}$	Normaalisti jannitteeton halytys	12	Ala valitse	_								
	2	El Volua Valla Kerävsaltaan vastuksen	13	Toisen kompressorin vaihe	-								
		päällekytkentä		vuorottelulla									
	4	Apuhöyrystimen sulatus	15	Kosteuslähtö	_							R/W R/W	
	5	Pump down -venttiili	16	Käänteistilan lähtö	-								
	7	Kompressorin viive	1/		-								
	8	Ohjauslähtö 1 ON/OFF	19	Käänteistilan lähtö - kuivatus	-								
	9	Ohjauslähtö 2 ON/OFF	20	Ulkoinen kuivain	_								
	10	Hälytyslähtö 1	21	Käänteistilan lähtö 2									
H14	AUX	4-lähdön konfigurointi			2	0	21	/	A	169	272	R/W	62-64
	0	Normaalisti jännitteinen hälytys	11	Hälytyslähtö 2	-								
	$\frac{1}{2}$	Fi voida valita	13	Toisen kompressorin vaihe	-								
	3	Keräysaltaan vastuksen	14	Toisen kompressorin vaihe	-								
		päällekytkentä		vuorottelulla	_								
	4	Apuhöyrystimen sulatus	15	Kosteuslähtö	_								
	6	Laubduttimen puballin	10	Aikakaistalla ballittu lähtö	_								
	7	Kompressorin viive	18	Ohiauslähtö 3 ON/OFF	-								
	8	Ohjauslähtö 1 ON/OFF	19	Käänteistilan lähtö - kuivatus	_								
	9	Ohjauslähtö 2 ON/OFF	20	Ulkoinen kuivain									
	10	Hälytyslähtö 1	21	Käänteistilan lähtö 2									
HCF	НАС	CP käyttöönotto			0	0	1	-	D	22	11	R/W	74
	0/1 =	= Ei/kyllä				Ŭ							
Htd	HAC	CCP-hälytysviive			0	0	250	min		71	110	R/W	74
rtC													
tcE	Päivä	ämäärän muutoksen käyttöönotto			0	0	1	-	D	24	13	R/W	23
tc⊤	Päivä	ämäärän/kellonajan muutos			0	0	1	-	D	25	14	R/W	23
V	Päiva	ämäärä/kellonaika: vuosi			0	0	37	-		98	111	R/W	23
M	Päiva	ämäärä/kellonaika: kuukausi			1	1	12	-		99	112	R/W	23
<u>d</u>	Paiva	<u>ämäärä/kellonaika: kuukauden päivä</u> ämäärä/kellonaika: tupti			1	1	31	-		100	113	R/W	23
n	Päivä	ämäärä/kellonaika: minuutit			0	0	59	-		101	115	R/W	23
tcL	Tunt	tien/minuuttien näyttö kaksirivisellä i	näyt	öllä varustettujen mallien toisella	0	0	1	-	D	72	29	R/W	66
ddi	rivilla Sula	á 0/1 = ei/kyllá tus i (i = 1_8): páivá			0	0	11	näivä		103 110	116 123	R/M	/18
hhi	Sula	tus i (i = 1–8): tunti			0	0	23	tunti	i	1111118	124131	R/W	48
nni	Sula	tus i (i = 1–8): minuutit	81.78		0	0	59	min		119126	132139	R/W	48
hon	AUX	( käyttöönotto aikakaistan mukaan: ti	unti		0	0	23	tunti	A	105	215	R/W	56
Mon	AUX	<u>käyttöönotto aikakaistan mukaan: n</u>	ninu	utit	0	0	59	min	A	109	219	R/W	56
hor Mor		<u>, käytöstä poisto aikakaistan mukaan</u> ( käytöstä poisto aikakaistan mukaan	: tun · mir		0	0	59	tunti	A	108	218	R/W R/W	<u> </u>
H8	AUX	käyttöönotto aikakaistan mukaan		laatt	Ő	0	1	-	D	160	49	R/W	56
10	0/1 =	= pois käytöstä / käytössä		· ••		-	11		L .	111	221	DAN	45
<u>asn</u> hSn	Aset	tusarvon muutos aikakaistan mukaar tusarvon muutoksen aloitus aikakaist	<u>n: pa</u> an r	iva nukaan: tunti	0	0	23	tunti	A	113	221	R/W R/W	45
MSn	Aset	tusarvon muutoksen aloitus aikakaist	an r	nukaan: minuutit	0	0	59	min	A	115	225	R/W	45
hSF MSE	Aset	tusarvon muutoksen lopetus aikakais	tan	mukaan: tunti mukaan: minuutit	0	0	23	tunti	A	114	224	R/W	45
H9	Ota	käyttöön asetusarvon muutos aikaka	aista	n mukaan	0	0	1	-	D	161	50	R/W	45
	0/1 =	= pois käytöstä / käytössä											
ماما													
c12	Kom	npressorin suoja-aika, ovikytkin			5	0	5	min	1	64	103	R/W	36
	0 = 0	oven hallinta pois käytöstä											
<u>d8d</u>	Kom	npressorin uudelleenkäynnistysaika, o n mikrokytkimon käytöstä poisto	oviky	rtkin	30	c12	240	min		65	104	R/W	36
A3	0 = 0	oven mikrokytkin käytössä				0	1	_		130	45	17 10	55
	1 = 0	oven mikrokytkin pois käytöstä											
tLi	Valo	syttynyt ovi avattuna			120	0	240	min		66	105	R/W	37
A4	Vaio = 0	n nailinta ovikytkin + valonännäin - 1 = valonä	nnäi	n	0	0		-		18	/	K/ VV	37
rcD (kr				+					1	1			
ICF (Ke	atso p	Sarametrien asetus oletusai volnin h	uvus	(a 5)									
CEE													
AS1	ON/	OFF-ohjaus 1: ohjausmuuttujan kont	îgur	ointi	3	0	14	-	A	119	229	R/W	58
	0 5	Sm 8 Anturin 2	yleir	nen lämpötila	_	-							
	15	6d1 9 Anturin 3	yleir	nen lämpötila	_								
	20	Sv 11 Anturin 5	yleir vleir	ien iampotila ien lämpötila	-								
	4 S	6d2 12 Anturin 4	<u>yl</u> eir	nen kosteus									
	<u>5</u> S	C 13 Anturin 5	yleir	nen kosteus	_								
	6 S	A 14 Anturin 5	yleir	nen paine	-								
r1S	0N/	OFF-ohjaus 1: tila			0	0	1	-	D	162	51	R/W	58
	0/1=	=suora/käänteinen									-		

FIN

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.	Тууррі	CAREL SVP	Modbus svp	R/W	sivu
SS1	ON/OFF-ohjaus 1: asetusarvo	0,0	-50,0	200,0 100,0	°C/°F/ rH%/	A	85	195	R/W	58
rS1	ON/OFF-ohjaus 1: differentiaali	2,0	0,1	20,0	°C/°F/ rH%/	A	87	197	R/W	58
AL1	ON/OFF-ohjaus 1: absoluuttinen alhainen hälytyskynnys	0,0	-50,0 0,0	200,0	bar/psi ℃/°F/ rH%/	A	89	199	R/W	59
AH1	ON/OFF-ohjaus 1: absoluuttinen korkea hälytyskynnys	0,0	-200,0 -50,0 0,0	200,0 100,0	°C/°F/ rH%/	A	91	201	R/W	59
Ad1	ON/OEE-objaus 1: bälvtysvijive	0	-200,0	250	<u>bar/psi</u>	Δ	121	231	R/W	59
AG1 AS2	ON/OFF-ohjaus 2: ohjausmuuttujan konfigurointi         0       Sm       8       Anturin 2 yleinen lämpötila         1       Sd1       9       Anturin 3 yleinen lämpötila         2       Sr       10       Anturin 4 yleinen lämpötila         3       Sv       11       Anturin 5 yleinen lämpötila         4       Sd2       12       Anturin 4 yleinen kosteus         5       Sc       13       Anturin 5 yleinen kosteus         6       SA       14       Anturin 5 yleinen paine	3 3	0	14	-	A	120	230	R/W	58
r2S	ON/OFF-ohjaus 2: tila	0	0	1	-	D	163	52	R/W	58
	0/1=suora/käänteinen									
SS2 rS2	ON/OFF-ohjaus 2: asetusarvo ON/OFF-ohjaus 2: differentiaali	2,0	-50,0 0,0 <u>-200,0</u> 0,1	200,0 100,0 999 20,0	°C/°F/ rH%/ bar/psi °C/°F/	A	86	196	R/W R/W	58
	ON/OEE-ohiaus 2: absoluuttinen albainen hälutuskunnus	0.0	-50.0	200.0	rH%/ bar/psi	Δ	90	200	R/M	50
		0,0	0,0	100,0 999	rH%/ bar/psi		50	200	10 10	
AH2	ON/OFF-ohjaus 2: absoluuttinen korkea hälytyskynnys	0,0	-50,0 0,0 -200,0	200,0 100,0 999	°C/°F/ rH%/ bar/psi	A	92	202	R/W	59
Ad2	ON/OFF-ohjaus 2: hälytysviive	0	0	250	min	A	122	232	R/W	59
	0       Sm       8       Anturin 2 yleinen lämpötila         1       Sd1       9       Anturin 3 yleinen lämpötila         2       Sr       10       Anturin 4 yleinen lämpötila         3       Sv       11       Anturin 5 yleinen lämpötila         4       Sd2       12       Anturin 4 yleinen kosteus         5       Sc       13       Anturin 5 yleinen kosteus         6       SA       14       Anturin 5 yleinen paine         7       Su       Su       Su									
r3S	ON/OFF-ohjaus 3: tila (0/1 = suora/käänteinen)	0	0	1	-	D	162	51	R/W	58
SS3	ON/OFF-ohjaus 3: asetusarvo	0,0	-50,0 0,0 -200,0	200,0 100,0 999	°C/°F/ rH%/ bar/psi	A	85	195	R/W	58
rS3	ON/OFF-ohjaus 3: differentiaali	2,0	0,1	20,0	°C/°F/ rH%/ bar/psi	A	87	197	R/W	58
AL6 AH6	ON/OFF-ohjaus 3: absoluuttinen alhainen hälytyskynnys ON/OFF-ohjaus 3: absoluuttinen korkea hälytyskynnys	0,0	-50,0 0,0 -200,0 -50,0	200,0 100,0 999 200,0	°C/°F/ rH%/ bar/psi °C/°F/	A	89 91	199 201	R/W R/W	59 59
Ad6	ON/OFE-ohiaus 3: hälvtysviive	0	0,0 -200,0	100,0 999 250	rH%/ bar/psi		121	231	RAW	59
AM1	Modulointiohjaus: ohjausmuuttujan konfigurointi	3	0	14	-	A	123	233	R/W	59
	0Sm8Anturin 2 yleinen lämpötila1Sd19Anturin 3 yleinen lämpötila2Sr10Anturin 4 yleinen lämpötila3Sv11Anturin 5 yleinen lämpötila4Sd212Anturin 4 yleinen kosteus5Sc13Anturin 5 yleinen kosteus6SA14Anturin 5 yleinen paine7SuSuSu									
r1M	Modulointiohjaus: tila	0	0	1	-	D	164	53	R/W	59
SM1	<u>IV/I=suora/käänteinen</u> Modulointiohjaus: asetusarvo	0,0	-50,0 0.0	200,0	°C/°F/ rH%/	A	93	203	R/W	59
rc1	Modulointiohjaus: differentiaali	2,0	- <u>200,0</u> 0,1	<u>999</u> 20,0	bar/psi °C/°F/ rH%/	A	94	204	R/W	59
rM1	Modulointiohjaus: modulointialue välillä SL1 (min.) ja SH1 (maks.)	2,0	0,1	40,0	rH%/	A	95	205	R/W	59
SL1	Modulointiohjaus: modulointilähdön min.arvo (pysäytys)	0,0	0,0	SH1	%	Α	125	235	R/W	59
SH1 AL3	Modulointiohjaus: modulointilähdön maks.arvo Modulointiohjaus: absoluuttinen alhainen hälytyskynnys	0,0	SL1 -50,0 0,0 -200.0	100,0 200,0 100,0 999	% °C/°F/ rH%/ bar/psi	A	96	234 206	R/W R/W	59 60

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.	Тууррі	CAREL SVP	Modbus SVP	R/W	sivu
AH3	Modulointiohjaus: absoluuttinen korkea hälytyskynnys	0,0	-50,0 0,0 -200,0	200,0 100,0 999	°C/°F/ rH%/ bar/psi	A	97	207	R/W	60
Ad3	Modulointiohjaus: hälytysviive	0	0	250	min	Α	126	236	R/W	60
AA1	Hälytys 1: valitse lähde         0       DI2 (kun A5 = 15)       6       Anturin S5 vika (E4)         1       Virtuaal. anturin (Sv) vika (rE)       7       Alhaisen paineen hälytys (LP)         2       Anturin S1 (Sm) vika (E0)       8       Välitön ulkoinen hälytys (IA)         3       Anturin S2 vika (E1)       9       Alhaisen lämpötilan hälytys (LO)         4       Anturin S3 vika (E2)       10       Korkean lämpötilan hälytys (HI).         5       Anturin S4 vika (E3)       11       Lauhduttimen korkean lämpötilan	0	0	11	-	A	127	237	R/W	60
r1A	Hälytys 1: logikka	0	0	1	-	D	165	54	R/W	60
Ad4	10/ I = normaalisti auki / normaalisti kiinni Hälvtys 1: viive	0	0	250	min	A	129	239	R/W	60
AA2	Hälytys 2: valitse lähde         0       DI3 (kun A9=15)       6       Anturin S5 vika (E4)         1       Virtua. anturin (Sv) vika (rE)       7       Alhaisen paineen hälytys (LP)         2       Anturin S1 (Sm) vika (E0)       8       Välitön ulkoinen hälytys (IA)         3       Anturin S2 vika (E1)       9       Alhaisen lämpötilan hälytys (LO)         4       Anturin S3 vika (E2)       10       Korkean lämpötilan hälytys (HI).         5       Anturin S4 vika (E3)       11       Lauhduttimen korkean lämpötilan hälytys (Ht)	0	0	11	-	A	128	238	R/W	60
r2A	Hälytys 2: logiikka	0	0	1	-	D	166	55	R/W	60
Ad5	0/1=normaalisti auki / normaalisti kiinni  Hälytys 2: viive	0	0	250	min	A	130	240	R/W	60
		1	1	1	1		I		1	
<u>EVO</u> P1	Ottaa käyttöön yhteyden EVD EVO -moduuliin 0/1 = ei/kyllä	0	0	1	-	D	70	27	R/W	39
P1t	S1-anturin tyyppi	0	0	3	-	I	139	150	R/W	39
	0 RAZ. 0–5 V 2 4–20 mA etä	_								
D114	1   4–20 mA   3   4–20 mA ulko	12.0	20	200	0.0 (05		21	22	DAAL	- 20
P1M P1n	SI-anturin maks.arvo S1-anturin min.arvo	-1	-20	200	°C/°F	A	30	22	R/W	39
PVt	Venttiilin tyyppi	1	1	22	-	I	136	147	R/W	39
	1       CAREL EXV       12       Sporlan sen 100         2       Alco ex4       13       Sporlan seh 175         3       Alco ex5       14       Danfoss ets 12.5 - 25b         4       Alco ex6       15       Danfoss ets 50b         5       Alco ex7       16       Danfoss ets 100b         6       Alco ex8 330hz CAREL suosittelee       17       Danfoss ets 250         7       Alco ex8 500 hz Alco määritys       18       Danfoss ets 400         8       Sporlan sei 0.5-11       19       kaksi CAREL EXV liitetty yhteen         9       Sporlan sei 1.5-20       20       Sporlan ser(i) g, j, k         10       Sporlan sei 30       21       Danfoss ccm 10-20-30         11       Sporlan sei 50       22       Danfoss ccm 40									
PH	I       R22       9       R600A       17       R422A       25       HTR02       33       R448A         2       R134a       10       R717       18       R423A       26       R23       34       R449A         3       R404A       11       R744       19       R407A       27       R1234yf       35       R450A         4       R407C       12       R728       20       R427A       28       R1234ze       36       R452A         5       R410A       13       R1270       21       R245FA       29       R455A       37       R508B         6       R507A       14       R417A       22       R407F       30       R170       38       R452B         7       R290       15       R422D       23       R32       31       R442A       39       R513A         8       R600       16       R413A       24       HTR01       32       R447A       40       R454B	3		40	-		135	146	R/W	39
PrE	Pääsäädön tyyppi <u>1 keskuskaappi/kylmätila</u> <u>3 perturboitu kaappi/kylmätila</u> <u>2 erillinen kaappi/kylmätila</u> <u>4 alikriittinen CO, kaappi/kylmätila</u>	-	1	4	-		137	148	R/W	39
PO	EVD Modbus -osoite	198	1	247	- 1/		134	145	R/W	39
<u>P3</u> P4	Suhteellinen vahvistus	10	0	800	<u> </u>	A	44	27	к/W R/W	<u>39</u> 39
P5	Integrointiaika	150	0	999	S	A	148	159	R/W	39
P7	LowSH: alhaisen tulistuksen kynnys	3	-72	<u>32</u> 4	K	A	45	<u></u> <u>36</u>	R/W	39
P8	Alhaisen tulistuksen suojauksen integrointiaika	600	0	800	S	A	38	29	R/W	39
<u>P9</u> Pl 1	LOP: alhaisen tulistuksen halytysvilve	-50	-60	200	S °C/°F	A	64	41	R/W	<u>39</u> 39
PL2	LOP: integrointiaika	600	0	800	S	A	39	30	R/W	39
PL3 PM1	ILOP: alhaisen höyrystyslämpötilan hälytysviive	<u> </u>	-60	999	S °C /°F	A A	151 47	162 38	R/W R/M	39 30
PM2	MOP: integrointiaika	600	0	800	S	A	40	31	R/W	39
PM3	MOP: alhaisen höyrystyslämpötilan hälytysviive	10	0	999	S 04		152	163	R/W	39
Pdd	Sulatuksen jälkeinen viive (vain yksi ajuri)	10	0	60	min	A	140	157	R/W	39
PSb	Venttiilin asento valmiustilassa	0	0	100	vaihe	A	169	174	R/W	39
PMP	Kasinasemoinnin Kayttoonotto	0	0	000	-		103	172	K/W	39
Pnr	FVD-asetuksen resetointi 0 -> 1 Kaikkien FVD-narametrien resetointi	0	0	1			139	46	R/M	39
PLt	Smooth lines pysäytyspoikkeama	2,0	0,0	10,0	°C/°F	Ă	183	286	R/W	64
PHS PSP	Smooth lines suhteellinen kerroin	5,0	0,0	100,0	°C/°F	A	184	287	к/W R/W	64 64

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.	Тууррі	CAREL SVP	Modbus	R/W	sivu
PSI	Smooth lines integrointiaika	120	0	1200	S	A	186	289	R/W	64
PSd PSM	Smooth lines derivointiaika Ota käyttöön Smooth lines ( $0 = EL - 1 = KYLLÄ$ )	0	0	100	S /	A	187	290	R/W R/W	64 64
1.5111					/			02	10.00	01
ICE										
IPE	EVDice-yhteyden käyttöönotto	0	0	1	-	D	183	59	R/W	39
IrE	1 = kanavoitu kaappi/kylmätila	1	1	6	-		196	185	R/W	40
	2 = ilmastointi/ilmanjäähdytin levylämmönvaihtimella			(2, 3, 4, 5						
	3 = ilmastointi/ilmanjäähdytin putkiryhmälämmönvaihtimella			valinta						
	5 = varattu			UltraC.						
	6 = varattu			Service						
-10-2			101	päätte-)			450	0.55	D 44/	10
<u>IP3</u> PH	Iulistuksen asetusarvo	3	1 IC1	40	K -		150	146	R/W R/W	40
	2         R134a         10         R717         18         R423A         26         R23         34         R449A									
	<u>3 R404A</u> <u>11 R744</u> <u>19 R407A</u> <u>27 R1234yf</u> <u>35 R450A</u>									
	4         R407C         12         R728         20         R427A         28         R12342e         30         R452A           5         R410A         13         R1270         21         R245FA         29         R455A         37         R508B									
	6 R507A 14 R417A 22 R407F 30 R170 38 R452B									
	/         R290         15         R422D         23         R32         31         R442A         39         R513A           8         R600         16         R413A         24         HTR01         32         R447A         40         R454B									
IS1	S1-anturin tyyppi	3	1	11	-		1	249	R/W	40
	1 1-4.2 barg 7 0-45 barg									
	2 0,4–9,3 barg 8 1–12,8 barg									
	3 -1-9,3 barg 9 0-20,7 barg									
	4 0–17,3 barg 10 1,86–43,0 barg									
	5 0,85–34,2 barg 11 varattu									
	6 U–34,5 barg	15	0	800			151	256	D AA/	40
Iti	PID: suntegrinten varvistus PID: integrointiaika	150	0	999	S		171	250	R/W	40
IC1	LowSH-suojaus: kynnys	5	-9	IP3	°C/°F	A	152	257	R/W	40
IC3	LOP-suojaus: kynnys	-50	-121	IC5	°C/°F	A	154	259	R/W	40
<u>IC4</u>	LOP-suojaus: integrointiaika	0	0	800	S °C /°F	A	155	260	R/W R/W	40
IC6	MOP-suojaus: integrointiaika	20	0	800	S	A	150	262	R/W	40
<u>IC7</u> IC8	MOP-suojaus: poiskytkentäkynnys Albaisen imulämpötilan hälvtyskynnys	-50	-121	392	°C/°F	A	158	263	R/W R/W	40
IIA	Toimintatilan muutoksen käyttöönotto	0	0	1	-		2	250	R/W	40
101	0/1 = käytössä / pois käytöstä  Venttiilin käsinasemoinnin käyttöönotto	0	0	1	-	D	182	58	R/W	40
	0/1 = käytössä / pois käytöstä		Ŭ				102			
<u>102</u> 103	Venttiilin asento käsin Venttiilin ohjausvaiheet: 1/2 = 480/960 vaihetta	0	0	999	vaihe		128	141	R/W R/W	40 40
104	Venttilin avaus käynnistyksessä (höyrystimen/venttiilin tehosuhde)	50	0	100	%		173	254	R/W	40
In I ICG	EVDice-säädön käyttöönotto	0	0	99	-		133	60	R/W R/W	<u>40</u> 39
	0/1 = pois käytöstä / käytössä									40
ILI IH1	Paineanturi S1: minimihalytysarvo Paineanturi S1: maksimihälytysarvo	-1,0	<u> -121,0</u>   IL1	392.0	Bar/Psi Bar/Psi	A	203	303	R/W R/W	
Ultra 3	BPH -moduulin käyttöönotto	1	1	247	-		185	177	R/M	41
				217			105			42
cH2	3PH-moduulin poikkeaman sarjaväylän osoite	0	0	232	-		186	178	R/W	41
cH3	Kolmivaiheisen moduulin tyyppi	0	0	1	-	1	187	179	R/W	42
c A 1	0 = Evaporator - 1 = Full	0	0	1			120	40	D AA/	42
CAT	0 = UltraCella - 1 = 3PH-moduuli	0	0		-		150	40	FV VV	41
cA2	Sd2-anturin liitäntä	0	0	1	-	D	131	41	R/W	41
cA3	<u>I0 = UltraCella -1 = 3PH-moduuli</u> Isc-anturin liitäntä	0	0	1	-	D	132	42	R/W	42
	(vain Full-moduuli)									42
cEn	0 = UltraCella - 1 = 3PH-moduuli	0	0	1			133	/3	R/M	/1
CLII	0 = käytöstä poisto - 1 = käyttöönotto	Ŭ	0				155	-15	10 10	42
1 56+5										
H15	Lähdön R1 konfigurointi	5	0	7	/	A	170	273	R/W	63
	0 Kompressori 4 AUX 1									
	1     Sulatus     5     AUX 2       2     Puballin     6     AUX 3									
	3 Valo 7 AUX 4									
H16	Lähdön R2 konfigurointi	4	0	7	/	A	171	274	R/W	63
	U KOMPRESSORI 4 AUX 1 1 Sulatus 5 AUX 2									
	2 Puhallin 6 AUX 3									
	3  Valo  7  AUX 4						470		DAV	
н1/	Landon K3 konfigurointi 0 Kompressori 4 ALIX 1	3	0	/	/	A	1/2	2/5	K/W	63
	1 Sulatus 5 AUX 2									
	2 Puhallin 6 AUX 3									
	3   Vaio   /   AUX 4	1								

UltraCella +0300083FI - rel. 2.2 - 06.02.2018

\_
Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.	Тууррі	CAREL SVP	Modbus SVP	R/W	sivu
H18	Lähdön R4 konfigurointi	2	0	7	/	A	173	276	R/W	63
	0 Kompressori 4 AUX 1									
	1 Sulatus 5 AUX 2									
	2 Puhallin 6 AUX 3									
	3 Valo 7 AUX 4									
H19	Lähdön R5 konfigurointi	1	0	7	/	A	174	277	R/W	63
	0 Kompressori 4 AUX 1									
	1 Sulatus 5 AUX 2									
	2 Puhallin 6 AUX 3									
	3 Valo 7 AUX 4									
H20	Lähdön R6 konfigurointi	0	0	7	/	A	175	278	R/W	63
	0 Kompressori 4 AUX 1									
	1 Sulatus 5 AUX 2									
	2 Puballin 6 ALIX 3									
	3 1/810 / 1/0//4									
ним										
StH	Kosteuden asetusarvo	90,0	0,0	100,0	%rH	A	28	19	R/W	58
rdH	Kosteusdifferentiaali	5,0	0,1	20,0	%rH	A	29	20	R/W	58
rrH	Kuivatusdifferentiaali	5.0	0.0	50.0	%	A	195	298	R/W	60
rnH	Kosteuden kuollut alue	5.0	0.0	50.0	%	A	196	299	R/W	60
TU	Minimilämpötila kosteuden säädön käyttöönottoon	0.0	-60.0	60.0	°C/°F	A	192	295	R/W	60
THI	Maksimilämpötila kosteuden säädön käyttöönottoon	0.0	-60.0	60.0	°C/°F	A	193	296	RAW	60
Tdl	Lämpötiladifferentiaali kosteuden säädön käyttöönottoon	0,0	00,0	20.0	°C/°F	Δ	10/	200	R/M	60
r5	Kostaudan asatusarvan naikkaama	0,0	50.0	50.0	06	A	100	302	D/M	60
EA	Kostoudähtö sulatukson aikana	1	-30,0	1	70		71	202	D AM	51
14			0		-		/ / /	20	17.44	
111	10/ I = paalia/pois Kostoudon säädön käyttösyklin käyntiaika	10	0	120	min	Δ.	107	300	D ///	58
	Kosteuden säädön käyttösyklin käyttösika	60	0	120	min		197	201	DAM	60
UZ	Rosteuden saddon kaytusykiin sammuusaika	40	0	120	0/	A	198	202	R/ W	50
F11	Puhalumen nopeus kostuluksen aikana	40	0	100	90	A	190	295	F/ W	52
FIZ	Punaitimen miniminopeus kostutuksen aikana	1 10	0	100	%	A	191	294	K/ VV	52
HACC	P-hälvtykset (MONITOIMIVALIKKO)									
HA	Viimeisen HA-hälytyksen päivä/aika: päivä	-	1	7	päivä		72	29	R	69
	Viimeisen HA-hälytyksen päivä/aika: tunti	-	1	23	tunti		73	30	R	69
	Viimeisen HA-hälytyksen päivä/aika: minuutit	-	1	59	min		74	31	R	69
HA1	Toiseksi viimeisen HA-hälytyksen päivä/aika: päivä	-	1	7	päivä		75	32	R	69
	loiseksi viimeisen HA-halytyksen paiva/aika: tunti	-		23	tunti		/6	33	R	69
	Toiseksi viimeisen HA-naiytyksen paiva/aika: minuutit	-	1	59	min		//	54	ĸ	69
HA2	Kolmanneksi viimeisen HA-hälytyksen päivä/aika: päivä	-	1	7	päivä	1	78	35	R	69
	Kolmanneksi viimeisen HA-hälytyksen päivä/aika: tunti	-	1	23	tunti		79	36	R	69
	Kolmanneksi viimeisen HA-hälytyksen päivä/aika: minuutit	-	1	59	min		80	37	R	69
HAn	HA-halytysten maara	-	1	15	-		96	53	R	69
HF	Viimeisen HF-naiytyksen paiva/aika: paiva	-	1	/	paiva		81	38	K	69
	Viimeisen HE-hälytyksen päivä/aika: minuutit	-	1	50	min		83		R	69
HE1	Toiseksi viimeisen HE-hälvtyksen päivä/aika: näivä	-	1	7	näivä		86	40	R	69
	Toiseksi viimeisen HE-hälvtyksen päivä/aika: tunti	-	1	23	tunti		87	44	R	69
	Toiseksi viimeisen HF-hälvtyksen päivä/aika: minuutit	-	1	59	min	t i	88	45	R	69
HF2	Kolmanneksi viimeisen HF-hälytyksen päivä/aika: päivä	-	1	7	päivä	İ	91	48	R	69
	Kolmanneksi viimeisen HF-hälytyksen päivä/aika: tunti	-	1	23	tunti		92	49	R	69
	Kolmanneksi viimeisen HF-hälytyksen päivä/aika: minuutit	-	1	59	min		93	50	R	69
HFn	HF-hälytysten määrä	-	1	15	-		97	54	R	69
Hcr	HACCP-hälytysten resetointi	0	0	1	-	I D	23	12	R/W	69
										iaui. /.a

### AINOASTAAN sarjaliitännän kautta avattavat muuttujat

Viesti näytöllä	Kuvaus	Тууррі	Muuttujan	R/W	CAREL-osoite	Modbus-
			tyyppi			osoite
rE	Virtuaalianturin vikahälytys	Hälytys	D	R	39	17
EO	Anturin 1 vikahälytys	Hälytys	D	R	40	18
E1	Anturin 2 vikahälytys	Hälytys	D	R	41	19
E2	Anturin 3 vikahälytys	Hälytys	D	R	42	20
E3	Anturin 4 vikahälytys	Hälytys	D	R	43	21
E4	Anturin 5 vikahälytys	Hälytys	D	R	44	22
LO	Alhaisen lämpötilan hälytys	Hälytys	D	R	45	23
HI	Korkean lämpötilan hälytys	Hälytys	D	R	46	24
IA	Välitön ulkoinen hälytys	Hälytys	D	R	47	25
dA	Viivästetty ulkoinen hälytys	Hälytys	D	R	48	26
Ed1	Sulatuksen aikakatkaisun hälytys, höyrystin 1	Hälytys	D	R	50	28
Ed2	Sulatuksen aikakatkaisun hälytys, höyrystin 2	Hälytys	D	R	51	29
Pd	Pd-hälytys käytössä	Hälytys	D	R	52	30
LP	Alhaisen paineen hälytys	Hälytys	D	R	53	31
Ats	Pump down automaattikäynnistyksen hälytys	Hälytys	D	R	54	32
dor	Ovi auki liian pitkään -hälytys	Hälytys	D	R	55	33
Etc	RTC-vikahälytys	Hälytys	D	R	56	34
EE	Ohjausparametrin EEPROM-hälytys	Hälytys	D	R	57	35
EF	Toimintaparametrin EEPROM-hälytys	Hälytys	D	R	58	36
HA	Tyypin HA HACCP-hälytys	Hälytys	D	R	59	37
HF	Tyypin HF HACCP-hälytys	Hälytys	D	R	60	38
CHT	Lauhduttimen korkean lämpötilan hälytys	Hälytys	D	R	62	40
-	Aktiiviset hälytykset	Hälytys	D	R	63	41
SHA	EVD EVO - Alhaisen tulistuksen suojaus	Hälytys	D	R	73	42
LOA	EVD EVO - LOP-suojaus	Hälytys	D	R	75	44
MOA	EVD EVO - MOP-suojaus	Hälytys	D	R	77	46
EEA	EVD EVO - Venttiilin moottorin vika	Hälytys	D	R	79	48
I SA	EVD EVO - Albaisen imulämpötilan hälvtys	Hälvtvs	D	R	81	50

Viesti näytöllä	Kuvaus	Тууррі	Tyyppi Muuttujan R/W CAREL-osoite tyyppi		Modbus- osoite	
Hit	EVD EVO - Korkean lauhd.lämpötilan suojaus käytössä	Hälytys	D	R	83	52
ES1	EVD EVO - Anturin S1 vika	Hälytys	D	R	84	53
ES2	EVD EVO - Anturin S2 vika	Hälytys	D	R	85	54
ES3	EVD EVO - Anturin S3 EVO vika	Hälytys	D	R	86	55
ES4	EVD EVO - Anturin S4 vika	Hälytys	D	R	87	56
bAt	EVD EVO - Akku tyhjä tai viallinen	Hälytys	D	R	88	57
<u>EEE</u>	EVD EVO - Toim. ja/tai parametrin EEPROM-virhe	Hälytys	D	R	89	58
EIC	EVD EVO - Venttiili ei taysin kiinni	Halytys	D	K	90	59
	EVD EVO - venttilli suljettu natatilassa	Halytys		K	91	60
	EVD EVO - FW ynteensopivuusvine (>=5,0)	Halytys		R	92	62
	EVD EVO - Konigurointivime			R D	95	62
dpl	EVD EVO OITIITIE Darametria lataus ei ennistunut			R D	94	75
<u>unc</u>	Parametrin lataus el Offisionen el ennistunut	Hälvtyc		n D	115	75
EDE	3PH-moduuli offline	Hälvtys		R	110	70
FPO	Anturin Sd1 vika 3PH-moduuli	Hälvtys	D	R	120	79
FP1	Anturin Sd1 vika anuhövr 3PH-moduuli	Hälvtys	D	R	120	80
FP2	Anturin Sc vika 3PH-moduuli	Hälvtys	D	R	121	81
FPn	3PH-moduulin konfigurointivirhe	Hälvtys	D	R	122	82
FPM	3PH-moduulin moottorisuojan hälvtyksen	Hälvtys	D	R	123	83
EPU	Yli-/alipainehälvtys tai Kriwan käytössä 3PH-moduuli	Hälvtvs	D	R	125	84
LOG	Tallennetun lämpötilan lataus ohjaimesta ei onnistunut	Hälytys	D	R	143	94
ALM	Hälytyslokin lataus ohjaimesta ei onnistunut	Hälytys	D	R	144	95
SOF	UltraCella-ohjelmiston lataus ohjaimeen ei onnistunut	Hälytys	D	R	145	96
IA1	EVD ICE - Anturin S1 vika	Hälytys	D	R	169	110
IA2	EVD ICE - Anturin S2 vika	Hälytys	D	R	170	111
IE1	EVD ICE - MOP-hälytys	Hälytys	D	R	171	112
IE2	EVD ICE - LOP-hälytys	Hälytys	D	R	172	113
IE3	EVD ICE - Alhaisen tulistuksen hälytys	Hälytys	D	R	173	114
IE4	EVD ICE - Alhaisen paineen hälytys	Hälytys	D	R	174	115
IE5	EVD ICE - Venttiili suljettu hätätilassa	Hälytys	D	R	175	116
IE6	EVD ICE - Ohjaus digitaalitulosta jos offline	Hälytys	D	R	176	117
<u>IE7</u>	EVD ICE - Ultracap saa alhaista jännitettä tai akun alhainen taso	Hälytys	D	R	177	118
IE8	EVD ICE - Venttiili ei täysin kiinni	Hälytys	D	R	178	119
IEE	EVD ICE - Toim. ja/tai parametrin EEPROM-virhe	Hälytys	D	R	179	120
ILE	EVD ICE offline	Hälytys	D	R	180	121
IEC	EVD ICE - Konfigurointivirhe	Hälytys	D	R	185	123
IEM	EVD ICE – Sovitusvirhe UltraCella-ohjaimeen	Hälytys	D	R	186	124
<u>Y1</u>	0–10 V analogilähtö	lila	A	R	6	5
-	Virtuaalinen anturi	lila	A	R	26	6
-	Sovellusversio	Info	A	K	2/	/
	EVDICE - Anturin STarvo	Tila	A	K	58	16
	EVDICE - ANURIN S2 arvo	Tila	A	K D	59	10
-	EVD EVO - Anturin ST divo	Tila	A	n D	61	10
- FC A	EVD EVO - Antunin 52 divo	Tila	A	n D	62	20
	EVD EVO - Tidytystysiampotiia	Tila	Δ	R	63	20
-	Apturin Sd1 arvo 3PH-moduuli	Tila	Δ	R	65	21
112	Anturin Sd2 arvo 3PH-moduuli	Tila	A	R	66	23
13	Anturin Sciarvo 3PH-moduuli	Tila	A	R	67	25
-	3PH 0–10 V analogilähtö	Tila	A	R	68	26
-	Ensimmäinen LED-näytöllä näytetty muuttuia	Tila	A	R	72	83
-	Toinen I FD-näytöllä näytetty muuttuia	Tila	A	R	73	84
-	EVD ICE - Venttiilin asento %	Tila	A	R	143	98
-	EVD ICE - Tulistus	Tila	A	R	144	99
ISu	EVD ICE - Imulämpötila	Tila	A	R	145	100
-	EVD ICE - Höyrystyspaine	Tila	A	R	146	101
ISa	EVD ICE- Höyrystyslämpötila	Tila	A	R	147	102
b1	Anturin 1 arvo	Tila	A	R	160	105
b2	Anturin 2 arvo	Tila	A	R	161	106
b3	Anturin 3 arvo	Tila	A	R	162	107
b4	Anturin 4 arvo	Tila	A	R	163	108
b5	Anturin 5 arvo	Tila	A	R	164	109
di1	Digitaalitulon 1 (N.C.) tila	Tila	D	R	2	1
di2	Digitaalitulon 2 tila	Tila	D	R	3	2
di3	Digitaalitulon 3 tila	Tila	D	R	4	3
<u>do1</u>	Kompressorin releen tila	Tila	D	R	5	4
do2	Sulatusreleen tila	Tila	D	R	6	5
<u>do3</u>	Hoyrystimen puhaltimen releen tila	Tila	D	R	7	6
<u>do4</u>	Valoreleen tila	Tila	D	R	8	7
<u>do6</u>	AUX 2 -releen tila	lila	D	K	9	8
005	AUX I -releen tila	Lila		K R	10	9
-		Komento		K/W	26	15
-	juaikuvan jakson pyynnon komento	Komento		K/W	2/	10
	Sulatuspyynnon komento	Komento		K/W	28	10
-		Komento		K/W	29	10
		Komento		K/W	30	19
- 				R/ W	31	20
	International In			n D	22	10
def		Tilo		D	20	17
-	Kompressori	Tila		R	20	16
	Hälvtyksen resetointi	Komonto		RVV	61	21
dU4	3PH digitaalitulon 1 tila	Tila		R	127	21
dU5	3PH digitaalitulon 2 tila	Tila	D	R	128	87
	1	1 110		1 11	120	

# FIN

Viesti näytöllä	Kuvaus	Тууррі	Muuttujan	R/W	CAREL-osoite	Modbus-
			tyyppi			osoite
-	EVD ICE - Venttiilin asento vaiheina	Tila	1	R	168	62
-	EVD EVO - Venttiilin asento %	Tila		R	204	91
-	EVD EVO - Venttiilin asento vaiheina	Tila		R	205	92
-	EVD EVO - Poikkeama aktiivisessa SH-asetuksessa (Smooth lines)	Tila	A	R	200	111
-	EVD EVO - Aktiivinen SH-asetus (Smooth lines)	Tila	A	R	201	112
-	EVD EVO - Keskimääräinen SH-asetus (Smooth lines)	Tila	A	R	203	113
-	EVD EVO - Smooth lines tila	Tila	D	R	194	129
-	EVD EVO - Jäähdytyspyyntö	Tila	D	R	195	130
-	EVD EVO - Smooth lines ohjaus käytössä	Tila	D	R	187	128
-	Kompressorin 1 tila	Tila	D	R	196	131
-	Puhaltimen tila	Tila	D	R	197	132
-	Valon tila	Tila	D	R	198	133
-	AUX1 tila	Tila	D	R	199	134
-	AUX2 tila	Tila	D	R	200	135
-	AUX3 tila	Tila	D	R	201	136
-	AUX4 tila	Tila	D	R	202	137
						<b>T</b>   7

ЫIJ

æ

Ω

#### SIGNAALIT JA HÄLYTYKSET 8.

#### 8.1 Signaalit

Signaalit ovat viestejä, jotka ilmaantuvat näytölle ilmoittamaan käyttäjälle ohjaustoimenpiteiden suorituksesta (esim. sulatus) tai vahvistamaan ohjaukset näytöltä.

Koodi	Kuvaus
	Ilmaantuu, kun ohjain käynnistetään
	Anturi pois käytöstä
Parametrier	luokat
Pro	Anturit
CtL	Ohjain
CMP	Kompressori
dEF	Sulatus
ALM	Hälytys
Fan	Puhallin
CnF	Konfigurointi
HcP	HACCP
rtc	Kello
doL	Ovi ja valo
rcP	Reseptit
GEF	Yleiset toiminnot
EVO	EVD EVO -moduuli
ICE	EVDice
3PH	Kolmivaiheinen 3PH-moduuli

Navigoinnii	n aikana ilmaantuvat viestit	
PAS	Salasana	
HA	HACCP-hälytys, HA-tyyppi	
HF	HACCP-hälytys, HF-tyyppi	
rES	Resetoi hälytykset manuaalisella resetoinnilla	
	HACCP-hälytysten resetointi	
	Lämpötilan valvonnan resetointi	
СС	Jatkuva jakso	
Ed1	Sulatus lauhduttimessa 1 päättyi aikakatkaisuun	
Ed2	Sulatus lauhduttimessa 2 päättyi aikakatkaisuun	
On	Päällekytkentä	
Pois	Poiskytkentä	
AUX	Apulähdön vaihto pyynnöstä	
rEc	Lämpötilan tallennus	
ei	Toimintoa ei suoritettu	
uPd	Parametrien lataus ohjaimeen	
dnL	Parametrien lataus ohjaimesta	
bni	Valikon parametrien asetus (bn)	
r01r10	Resepti 1–10	
MAX	Luettu maksimilämpötila	
MIN	Luettu minimilämpötila	
Ор	Auki	
cLo	Kiinni	
EXT	Poistu valikosta	
Hcr	HACCP-hälytysten resetointi	
VEr	Ohjelmistoversio	
LOG	Tallennetun lämpötilan lataus	
ALG	Tallennettujen hälytysten lataus	
		Taul. 8.a

### 8.2 Hälytykset

Hälytyksiä on kahta tyyppiä:

- · järjestelmähälytykset: esim. Eeprom-, yhteys- (katkennut), HACCP-, korkean (HI) ja alhaisen (LO) lämpötilan sekä korkean (AUH) ja alhaisen (AUL) kosteuden hälytykset
- ohjaushälytykset: esim. pump down päättyi aikakatkaisuun (Pd), alhainen paine (LP).

Digitaaliset apulähdöt AUX1, AUX2 voidaan konfiguroida ilmoittamaan hälytystilasta normaalisti jännitteisinä tai normaalisti jännitteettöminä. Katso luku 5. Ohjain ilmoittaa hälytyksistä, jotka ovat lauenneet vikojen seurauksena

ohjaimessa, antureissa tai verkkoyhteydessä. Voit laukaista hälytyksen myös ulkoisesta koskettimesta, joka on välitöntä tyyppiä. Katso luku 4. Näytölle ilmaantuu viesti "IA" ja samalla kellokuvake vilkkuu ja summeri soi. Jos virheitä tapahtuu lisää, ne ilmaantuvat peräkkäin näytölle.

Esimerkki: näyttö hälytysten rE ja E0 jälkeen.





Huomautus: poista summeri ja relehälytys käytöstä painamalla Alarm-näppäintä.

Huomautus: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) hälytysviestit ilmaantuvat näytön toiselle riville.

Huomautus: summeri on pois käytöstä UltraCella Service -päätteen ohjatun toiminnon aikana.

#### Hälytysten resetointi 8.3

Automaattisesti resetoituvat hälytykset resetoituvat, kun ne laukaissut syy poistuu (esim. viallisen anturin vaihdon jälkeen, korkean lämpötilan hälytyksen jälkeen jne.). Käsin resetoitavien hälytysten kohdalla ensin tulee poistaa syy, joka on laukaissut ne, ja sen jälkeen painaa Alarmnäppäintä koko palautuksen ajan.

Esimerkki: CHt-hälytyksen (lauhduttimen korkea lämpötila) näyttö ja käsin resetointi



Huomautus: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) hälytysviestit ilmaantuvat näytön toiselle riville.

#### HACCP-hälytykset ja näyttö 8.4

Katso valvonnan käyttöönotto kappaleesta 8.6

(HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Point, vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet).

HACCP voidaan ottaa käyttöön ainoastaan ohjaimissa, joihin on asennettu reaaliaikainen kello. Sillä voidaan valvoa toimintalämpötilaa ja tallentaa sähkökatkojen aiheuttamat toimintahäiriöt tai eri syistä johtuva toimintalämpötilan kasvu (rikkoutumiset, ankarat käyttöolosuhteet, käyttäjän virheet jne.). HACCP-tapahtumia on kahta tyyppiä:

- HA-hälytykset: korkea lämpötila toiminnan aikana
- HF-hälytykset: korkea lämpötila sähkökatkon jälkeen.

Hälytyksen seurauksena HACCP-kuvake vilkkuu, vastaava hälytyskoodi ilmaantuu näytölle, hälytys tallennetaan ja summeri soi.

Esimerkki: näyttö HF-virheen jälkeen ja hälytystilan palautus:



## <u>CAREL</u>



**Huomautus**: kuvat viittaavat malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) hälytysviestit ilmaantuvat näytön toiselle riville.

#### HACCP-hälytysten näyttö ja poisto

Avaa monitoimivalikko (katso luku 3) ja valitse HcP. Näet monitoimivalikossa viimeisten kolmen HA- ja HF-hälytyksen päivämäärän ja kellonajan. Kun olet avannut monitoimivalikon (katso edellinen kappale), valitse YLÖS/ ALAS-näppäimillä viesti "HCP".

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
HA	Viimeisen HA-hälytyksen päivä/aika	0	-	-	-
HA1	Toiseksi viimeisen HA-hälytyksen	0	-	-	-
	päivä/aika				
HA2	Kolmanneksi viimeisen HA-	0	-	-	-
	hälytyksen päivä/aika				
HAn	HA-hälytysten määrä	0	0	15	-
HF	Viimeisen HF-hälytyksen päivä/aika	0	-	-	-
HF1	Toiseksi viimeisen HF-hälytyksen	0	-	-	-
	päivä/aika				
HF2	Kolmanneksi viimeisen HF-	0	-	-	-
	hälytyksen päivä/aika				
HFn	HF-hälytysten määrä	0	0	15	-
Hcr	HACCP-hälytysten poisto	0	0	1	-
	Muutostoiminto 0→1 tai 1→0				

Toimenpide:

- 1. Paina Set ja YLÖS/ALAS näyttääksesi seuraavan taulukon parametrit.
- 2. Paina Set asettaaksesi hälytyksen päivämäärän ja kellonajan näytölle.
- 3. Paina Prg, kunnes palaat vakionäyttöön.
- 4. Poista kaikki HACCP-hälytykset muuttamalla parametrin Hcr arvo.

Jokainen hälytys näytetään vieritettävällä tekstillä, joka sisältää viikonpäivän, tunnin, minuutit ja lämpötilan, joka laukaisi hälytyksen. Tallennuspuskuri voi sisältää enintään kolmen hälytyksen tiedot. Kun se on täysi, uusi hälytys korvaa vanhimman. Hälytyslaskurit (HAn, HFn) sen sijaan pysähtyvät saavutettuaan 15 hälytystä.

Esimerkki: HA-hälytys laukesi torstaina klo 13:17, havaittu lämpötila oli 36,8 °C.



Huomautus: kuva viittaa malleihin, joissa on yksirivinen näyttö (osanumerot WB000S\*). Kaksirivisellä näytöllä varustetuissa malleissa (osanumerot WB000D\*) navigoinnin aikana näytöllä näkyy ilmoitetun viestin lisäksi vieritettävä viesti "HACCP Alarms" toisella rivillä.

#### 8.5 EVD EVO -hälytykset

Jos Ultra EVD -moduuli (sarjanro WM00E%) on liitetty kenttäväylällä, UltraCella kykenee ilmoittamaan seuraavista hälytyksistä, jotka riippuvat ainoastaan moduuliin asennetun EVD EVO -ohjaimen tilasta.

Hälytyskoodi näytöllä	Hälytyksen kuvaus	Näytöllä vilkkuva näppäin	Näytöllä vilkkuva kuvake	Hälytysrele	Summeri	Resetointi
SHA	Alhaisen tulistuksen suojaus	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
LOA	LOP-suojaus	ŢX	-	Päällä	Päällä	Automaat.
MOA	MOP-suojaus	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EEA	Venttiilin moottorin vika	<u> </u>	-	Päällä	Päällä	Automaat.
LSA	Alhainen imulämpötila	ĬX	-	Päällä	Päällä	Automaat.
Hit	Korkean lauhdutuslämpötilan suojaus lauennut	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
ES1	Anturin S1 vika tai alue vlittynyt -hälytys	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
ES2	Anturin S2 vika tai alue	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
ES3	Anturin S3 vika tai alue vlittynyt -hälytys	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
ES4	Anturin S4 vika tai alue ylittynyt -hälytys	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
bAt	Akku tyhjentynyt tai viallinen tai sähköliitäntä keskeytynyt	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EEE	Toiminnan ja/tai parametrin EEPROM-virhe	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EIC	Venttiili ei täysin kiinni	Ň	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EEC	Venttiili suljettu hätätilassa	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EFu	FW-yhteensopivuusvirhe (>=5.0)	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
ECn	Konfigurointivirhe	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
ELE	EVD offline	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
						Taul 8 b

### 8.6 EVDice-hälytykset

Jos EVDice-ajuri on liitetty kenttäväylällä, UltraCella kykenee ilmoittamaan seuraavista hälytyksistä, jotka riippuvat ainoastaan ajurin tilasta.

Hälytyskoodi näytöllä	Hälytyksen kuvaus	Näytöllä vilkkuva näppäin	Näytöllä vilkkuva kuvake	Hälytysrele	Summeri	Resetointi
IA1	Mittapään S1 vika	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IA2	Mittapään S2 vika	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IE1	MOP-suojaus	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IE2	LOP-suojaus	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IE3	Alhaisen tulistuksen suojaus	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IE4	Alhaisen imulämpötilan hälytys	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IE5	Venttiilin sulkeminen hätätilassa (Ultracap)	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IE6	Säätö digitaalitulosta, jos offline	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IE7	Ultracap-moduuli saa alhaista jännitettä tai alhainen lataustaso	Ř	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IE8	Ei suljettu täysin hätätilassa	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
IEE	Toiminnan ja/tai parametrin EEPROM-virhe	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
ILE	EVD ICE offline	X	-	Päällä	Päällä	Automaat
IEC	Konfigurointivirhe	X	-	Päällä	Päällä	Automaat
IEM	Sovitusvirhe UltraCella- ohjaimeen	X	-	Päällä	Päällä	Käsi
						Taul. 8.c

## 8.7 3PH-moduulin hälytykset

Hälytyskoodi näytöllä	Hälytyksen syy	Näytöllä vilkkuva näppäin	Näytöllä vilkkuva kuvake	Hälytysrele	Summeri	Resetointi
EPE	3PH-moduuli offline	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EP0	Anturin Sd1 vika (3PH- moduuli)	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EP1	Anturin Sd2 vika (3PH- moduuli)	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EP2	Anturin Sc vika (3PH- moduuli)	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EPn	3PH-moduulin konfigurointivika	X	-	Päällä	Päällä	Automaat.
EPM	Moottorisuojan hälytys (3PH-moduuli)	X	-	Päällä	Päällä	Käsi
EPU	Yli-/alipaine- tai Kriwan- hälytys (3PH-moduuli)	X	-	Päällä	Päällä	Käsi
						h & lucT

Taul. 8.d

	HÄLYTYSTAULUKKO											
Näytön koodi	Hälytyksen syy	Näytöllä vilkkuva kuvake	Näytöllä vilkkuva näppäin	Hälytysrele	Summeri	Resetointi	PD-venttiili	Kompressori	Sulatus	Höyrystimen puhaltimet	Lauhduttimen puhaltimet	Jatkuva jakso
rE	Virtuaalisen ohjausanturin vika			Päällä	Päällä	automaat.	duty setting (c4)	duty setting (c4)	-	-	-	Pois
EO	Anturin B1 vika	1		Päällä	Päällä	automaat.	duty setting (c4)	duty setting (c4)	-	-	-	Pois
E1	Anturin B2 vika	S	$\boxtimes$	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	Pois
E2	Anturin B3 vika		<u> </u>	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
E3	Anturin B4 vika			Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
<u>E4</u>	Anturin B5 vika			Paalla	Paalla	automaat.						<u> </u>
	Alhaisen lämpotilan halytys	-	-	Paalla	Paalla	automaat.	-	-	-	-	-	-
	JKorkean lampotilan nalytys Välitän hälutus ulkoisosta koskottimosta	-	-	Paalla	Paalla	automaat.	- duty cotting (A6)	- duty cotting (A6)	- Doir	-	-	-
	Valiton halytys ulkoisesta koskettimesta	-		Padila	Padila	automaat.	Dois	Dois	Pois	- Doic	- Doir	Pois
Pd	Pump down maksimiaikabälytys	-	1	Päällä	Päällä	automaat	-	-	-	-	-	<u> </u>
IP	Albaisen naineen hälvtys	-	1	Päällä	Päällä	automaat	Pois	Pois	Pois	-	-	-
AtS	Automaattikäynnistys pump down -tilassa	-	$\mathbf{x}$	Päällä	Päällä	autom/käsi	-	-	-	-	-	-
CHt	Lauhduttimen korkean lämpötilan hälytys	-		Päällä	Päällä	käsi	Pois	Pois	-	-	Pois	-
dor	Ovi auki liian pitkään -hälytys	-		Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
Etc	Reaaliaikainen kello on rikki			Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
EE	EEprom-virhe, laitteen parametrit	$\aleph$		Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
EF	EEprom-virhe, toimintaparametrit			Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
Ed1, Ed2	Sulatus päättyi aikakatkaisuun	-		Päällä	Päällä	automaat.						
HA	HACCP-hälytys, HA-tyyppi	-	X	Päällä	Päällä	käsi	-	-	-	-	-	-
HF			× ×	Päällä	Päällä	käsi	-	-	-	-	-	-
	HACCP-hälytys, HF-tyyppi	-	$\stackrel{+}{\textcircled{H}}$		0							
LOG	Daramatrian abiaimaan latauksan virha	-	-	Pois	Paalla	automaat.	-	-	-	-	-	<u> </u>
dpl	Parametrion objaimeen latauksen virhe	-	-	Pois	Padila	automaat.	-	-	-	-	-	
	Objelmiston päivitysyika	-	-	Pois	Padila	automaat	-	-	-	-	-	<u> </u>
SHA	EVD EVO - Albaisen tulistuksen suojaus	-	1	Päällä	Päällä	automaat	Pois	Pois	Pois	-	-	-
LOA	EVD EVO - I OP-suojaus	-		Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
MOA	EVD EVO - MOP-suojaus	-	1	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
EEA	EVD EVO - Venttiilin moottorin vika	-	1	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
LSA	EVD EVO - Alhainen imulämpötila	-		Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
Hit	EVD EVO - Korkean lauhdutuslämpötilan suojaus käytössä	-		Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
ES1	EVD EVO - Anturin S1 vika tai alue ylittynyt -hälytys	-		Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
ES2	EVD EVO - Anturin S2 vika tai alue ylittynyt -hälytys	-	-	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
ES3	EVD EVO - Anturin S3 vika tai alue ylittynyt -halytys	-	-	Paalla	Paalla	automaat.	-	-	-	-	-	
E34	IEVD EVO - Anturin S4 Vika tai aiue yiittynyt -haiytys	-	X	Padila	Padila	automaat.	-	-	-	-	-	
bAt	keskeytynyt	-	¥-×	Faalla	Faalla	automaat.	- -	- -	-	_	-	
	EVD EVO - TOIMINNAN Ja/tai parametrin EEPKUM-Virhe	-	1	Paalla	Paalla Daalla	automaat.	POIS	POIS	POIS	-	-	-
FFC	EVD EVO - Venttiili suliettu hätätilassa	-	1	Padiid Däällä	Padild	automaat	Pois	Pois	Poir	-	-	+
FEU	EVD EVO - EW vhteensonivuusvirhe (5–5 0)	-	1	Päällä	Päällä	automaat	-	-	-	-	-	-
ECn	FVD FVO - Konfigurointivirhe	-	1	Päällä	Päällä	automaat	-	-	-	-	-	-
ELE	FVD FVQ - FVD offline	-	1	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
ALM	Hälytyslokin lataus ohjaimesta ei onnistunut	-	1	Pois	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
EPE	3PH-moduuli offline	-	1	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	Pois	-	-
EPO	Anturin Sd1 vika (3PH-moduuli)	-		Päällä	Päällä	automaat.	-	-	Lopetus ajan mukaan, jos vain Sd1	-	-	-
	1			L			I	1				

EP1	Anturin Sd2 vika (3PH-moduuli)	-		Päällä
EP2	Anturin Sc vika (3PH-moduuli)	-	]	Päällä
EPn	3PH-moduulin konfigurointivika	-	]	Päällä
EPM	Moottorisuojan hälytys (3PH-moduuli)	-	]	Päällä
EPU	Yli-/alipaine- tai Kriwan-hälytys (3PH-moduuli)	-	]	Päällä
AUH	Korkean kosteuden hälytys	-	1	Päällä
AUL	Alhaisen kosteuden hälytys	-	1	Päällä
GH1	Korkea yleinen hälytys (vaihe 1 ON/OFF – yleinen toiminto)	-	]	Päällä
GL1	Alhainen yleinen hälytys (vaihe 1 ON/OFF – yleinen		]	0.000
	toiminto)	-		Paalla
GH2	Korkea yleinen hälytys (vaihe 2 ON/OFF – yleinen toiminto)	-	]	Päällä
GL2	Alhainen yleinen hälytys (vaihe 2 ON/OFF – yleinen			Daalla
	toiminto)	-		Padila
GH6	Korkea yleinen hälytys (vaihe 3 ON/OFF – yleinen toiminto)	-	]	Päällä
GL6	Vakava hälytys ulkoisesta koskettimesta	-	1	Päällä
GH3	Korkea yleinen hälytys (modulointilähtö – yleinen toiminto)	-	]	Päällä
GL3	Alhainen yleinen hälytys (modulointilähtö – yleinen			Daalla
	toiminto)	-		Padila
GA1	Yleinen hälytys (hälytys 1 – yleinen toiminto)	-		Päällä
GA2	Yleinen hälytys (hälytys 2 – yleinen toiminto)	-	]	Päällä
IA1	EVD ICE – Anturin S1 vika	-	]	Päällä
IA2	EVD ICE – Anturin S2 vika	-	]	Päällä
IE1	EVD ICE – MOP-suojaus	-		Päällä
IE2	EVD ICE – LOP-suojaus	-		Päällä
IE3	EVD ICE – Alhaisen tulistuksen suojaus	-		Päällä
IE4	EVD ICE – Alhaisen imulämpötilan hälytys	-		Päällä
IE5	EVD ICE – Venttiili suljetaan hätätilassa (Ultracap)	-	]	Päällä
IE6	EVD ICE - Ohjaus digitaalitulosta jos offline	-	]	Päällä
IE7	EVD ICE – Ultracap-moduuli saa alhaista jännitettä tai			Daalla
	alhainen lataustaso	-	]	Faalla
IE8	EVD ICE – venttiili ei täysin kiinni	-	]	Päällä
IEE	EVD ICE - Toiminnan ja/tai parametrin EEPROM-virhe	-	]	Päällä
ILE	EVD ICE – EVDICE offline	-	]	Päällä
IEC	EVD ICE - Konfigurointivirhe	-	]	Päällä
IEM	EVD ICE – Sovitusvirhe UltraCella-ohjaimeen	-	]	Päällä

	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	Pois	-	-
	Päällä	Päällä	käsi	Pois	Pois	Pois	Pois	Pois	-
	Päällä	Päällä	käsi	Pois	Pois	Pois	Pois	Pois	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
ð	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
•	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	-	-	-	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	Pois	-	-	-
	Päällä	Päällä	automaat.	Pois	Pois	-	-	-	Pois
	Päällä	Päällä	käsi	-	-	-	-	-	-
	-	-						Ta	ul. 8.e

#### 8.8 Hälytysparametrit

#### Korkean ja alhaisen lämpötilan hälytys ja laukeamisparametrit

AL (AH) määrittää alhaisen (korkean) lämpötilan hälytyksen LO (HI) laukeamislämpötilan. Asetusarvoa AL (AH) verrataan aina ohjausanturin havaitsemaan arvoon. Parametri Ad vastaa hälytyksen laukeamisviivettä minuuteissa. Alhaisen lämpötilan hälytys (LO) laukeaa ainoastaan, jos lämpötila on alhaisempi kuin kynnys AL pidemmän ajan kuin Ad. Kynnykset voivat olla suhteellisia tai absoluuttisia riippuen parametrin A1 arvosta. Ensimmäisessä tapauksessa (A1=0) arvo AL osoittaa poikkeaman asetusarvosta ja alhaisen lämpötilan hälytyksen laukeamisarvo on: asetusarvo - AL. Jos asetusarvo muuttuu, laukeamisarvo muuttuu automaattisesti. Toisessa tapauksessa (A1=1), arvo AL osoittaa alhaisen lämpötilan hälytyskynnystä. Aktiivisesta alhaisen lämpötilan hälytyksestä ilmoitetaan sisäisellä summerilla, näytöllä näkyvällä koodilla LO ja hälytysreleen laukeamisella. Sama koskee korkean lämpötilan hälytystä (HI), jota koskee arvo AH arvon AL sijaan.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
A0	Hälytyksen ja puhaltimen differentiaali	2,0	0,1	20,0	°C/°F
A1	Hälytyskynnykset (AL, AH) suhteessa	0	0	1	-
	asetusarvoon tai absoluuttiset				
	0/1 = suhteellinen/absoluuttinen				
AL	Alhaisen lämpötilan hälytyskynnys	0	-50,0	200	°C/°F
	Jos A1 = 0, AL = 0: hälytys pois käytöstä				
	Jos A1 = 1, AL = -50: hälytys pois				
	käytöstä				
AH	Korkean lämpötilan hälytyskynnys	0	-50,0	200	°C/°F
	Jos A1 = 0, AL = 0: hälytys pois käytöstä				
	Jos A1 = 1, AL = 200: hälytys pois				
	käytöstä				
Ad	Viiveaika alhaisen ja korkean lämpötilan	120	0	250	min
	hälytyksille				
A6	Kompressorin pysäytys ulkoisesta	0	0	100	min
	hälytyksestä				
	0 = kompressori aina pois päältä				
	100 = kompressori aina päällä				



#### Selitykset

LO	Alhaisen lämpötilan hälytys
HI	Korkean lämpötilan hälytys
SV	Säätöanturi

#### Huomautuksia:

- Hälytys LO ja HI ovat automaattisesti resetoitavia hälytyksiä. A0 määrää hälytyksen käyttöönoton ja käytöstä poiston välisen hystereesin.
- Jos painat Alarm-näppäintä, kun arvo ylittää kynnyksen, summeri ja hälytysrele kytkeytyvät välittömästi pois ja hälytyskoodi jää näkyviin, kunnes arvo on laukeamiskynnyksen alapuolella. Parametrin A6 merkitys on sama kuin parametrilla c4 (duty setting). Jos ulkoinen hälytys laukeaa, kompressori toimii parametrilla A6 asetettua arvoa vastaavan ajan ja pysyy sen jälkeen pois päältä 15 minuutin vakioajan.
- Suhteellisten hälytysten tapauksessa (A1= 0) sekä AL- että AH-arvoa pidetään absoluuttisia arvoina (esim. AL= -10 pidetään arvona AL= 10).

#### Korkean ja alhaisen kosteuden hälytysten parametrit

Jos tulo B4 tai B5 on konfiguroitu kosteusanturille (On), korkean (AUH) ja alhaisen kosteuden hälytykset (AUL) voidaan myös ottaa käyttön absoluuttisilla kynnyksillä (UHL ja ULL). Hälytykset laukeavat seuraavissa olosuhteissa:

- Jos Su >= UHL --> korkean kosteuden hälytys AUH
- Jos Su <= ULL --> alhaisen kosteuden hälytys AUL

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
ULL	Absoluuttisen alhaisen kosteuden	0	0	100,0	%rH
	hälytyskynnys 0 = hälytys pois käytöstä				
UHL	Absoluuttisen korkean kosteuden	100,0	0	100,0	%rH
	hälytyskynnys 100 = hälytys pois				
	käytöstä				
AdH	Kosteushälytysten AUH, AUL viive	120	0	250	min

### 8.9 HACCP-hälytysparametrit ja valvonnan käyttöönotto

HACCP-hälytyksen valvonta otetaan käyttöön asettamalla parametri HCE=1.

#### HA-hälytykset

HA-hälytys laukeaa, jos normaalin toiminnan aikana havaitaan, että ohjausanturin lukema lämpötila ylittää korkean lämpötilan kynnyksen ajaksi Ad + Htd. Normaaliin, ohjaimen jo antamaan korkean lämpötilan hälytykseen verrattuna HACCP-hälytyksen HA-tyyppiä viivästetään Htdajalla, joka on tarkoitettu HACCP-tallennukseen.



#### Selitykset

Sv	Virtuaalinen anturi
St	Asetusarvo
t	Aika
AH	Korkean lämpötilan hälytyskynnys
HÄLYTYS	HACCP-hälytys, HA-tyyppi
Ad	Viiveaika alhaisen ja korkean lämpötilan hälytyksille
Htd	HACCP-hälytysviive (0 = valvonta pois käytöstä)

#### HF-hälytykset

HACCP-hälytyksen HF-tyyppi laukeaa seurauksena pitkään jatkuneesta sähkökatkosta (> 1 minuutti), kun pääsähkön palautuessa säätöanturin lukema lämpötila ylittää korkean lämpötilan kynnyksen AH.



Selitykset

Sv	Virtuaalinen anturi
AH	Korkean lämpötilan hälytyskynnys
HÄLYTYS	HACCP-hälytys, HF-tyyppi
St	Asetusarvo
t	Aika

### 8.10 Lauhduttimen korkean lämpötilan hälytys

Voit valvoa lauhduttimen lämpötilaa havaitaksesi korkean lämpötilan, joka on luultavasti seurausta tukkeutumisesta. Ilmoitus annetaan alla olevan kuvan mukaan.

Par.	Kuvaus	Olet.	Min.	Maks.	Yks.
Ac	Lauhduttimen korkean lämpötilan	70	-50,0	200	°C/°F
	hälytyskynnys				
Acd	Lauhduttimen korkean lämpötilan	0	0	250	min
	hälytysviive				



### Selitykset

t	Aika

	Acd	Lauhduttimen korkean lämpötilan hälytysviive		
	Sc	Lauhdutusanturi		
	Ac	Lauhduttimen korkean lämpötilan hälytyskynnys		
	CHT	Lauhduttimen korkean lämpötilan hälytys		

## 9. TEKNISET TIEDOT

## 9.1 UltraCella-moduulin tekniset tiedot

Virtalähde	Malli 230 V: jännite 2	230 V~ (+10/-15	%), 50/60 Hz	;Teho 18 VA, maks. 100	) mA~.		
<b>230 V:n virtalähde takaa</b> Pienjännite-eristys: vahvistettu, 6 mr			<u> </u>	mo 18 vA, maks. 1A~. mm pinnalla, 3 750 V.			
eristyksen	Relelähtöjen eristys: vahvistettu, 3 mm ilmassa, 4 mm pinnalla, 1 250 V.						
Analogitulot	B1, B2, B3: NTC, PT10	000 (+-3 %)					
	B5: 0–5 Vdc ratiome	3 %) trinen (+-3 %) , 4	–20 mA (+-3	5 %)			
Analogilähtö	Y1: 0–10 Vdc (maks.	10 mA,+-5 %)	2011/01/01	,,,,			
Huomautus:	Varmista asennukse	n aikana, että vir	talähteen ja l	kuorman liitännät ovai	t erillään anturie	en, digitaalitulojen ja valvontalaitteen	
Anturin tyyppi	NTC std CARFL: 10 k	⊙ 25 °C·ssa_alue	-50 °C - 90 °	°C			
,	mittausvirhe: 1 °C al	ueella -50 °C – +	50 °C; 3 °C al	ueella +50 °C – +90 °C			
	NTC HT: 50 kΩ 25 °C	:ssa, alue 0 °C − 1	150 °C				
	mittausvirhe: 1,5°C a	lueella 0 °C − +1	15 °C; 4°C al	ueella +115 °C - +150	°C		
	mittausvirhe: 3 °C al	ueella -50 °C – 0	°C:5 °C alue	= +90 ℃ ella 0 °C = +90 °C			
Anturin virtalähde	+Vdc 12 V+-30 %, m	aks. 25 mA; 5 VR	EF: 5 V+-2 %		-		
Relelähtö	Sovellettavat arvot r	eleen tyypin mu	ikaan				
		EN 60/30 -1 (2)	50 V ~) 1) A N C · 2 (2)		Liaksoa)	JL 8/3 (250 V ~)	
	8 A (AUAT, AUAZ)	0 (4) A N.O., 0 (4	f) A N.C., Z (Z,	7 A N.C. Ja N.O. (100 00	ia jaksua)	aksoa)	
	16 A, (VALO,	10 A resistiivine	en, 5 (3) A (10	0 000 jaksoa)	1	0 A resistiivinen, 5FLA 18LRA (30 000 jaksoa)	
	PUHALLIN)	12 (10) A (100 0			1		
	30 A (COMP, DEF)	12 (10) A (100 C	iou jaksoa)		l ia	2 A resistiivinen, 2HP, T2FLA 72LKA (30 000 aksoa)	
	HUOMAUTUS: yhtä	aikaa käytettyjei	n kuormien (	COMP, DEF, FAN virtoje	n summa ei saa	ylittää 20 A.	
	Pienjännite-eristys:	/ahvistettu, 6 mr	n ilmassa, 8 r	mm pinnalla, 3 750 V.			
Liitännät	Erillisten relelähtöjer	n välinen eristys: ta-ala analogitul	vahvistettu,	<u>3 mm ilmassa, 4 mm p</u> löissä digitaalituloissa	oinnalla, 1 250 V. ia sarialiitännäs	$\frac{1}{2} \cdot 0.5 - 2.5 \text{ mm}^2 (20 - 13 \text{ AW/G})$	
Liitainiat	Svöttö- ja kuormajo	htoien poikkipin	ta-ala: 1.5–2.	5 mm2 (15–13 AWG)	ja saijaintainias:	sa. $0, 3^{-2}, 3^{+++++} = (20^{-1}, 3^{++}, 4^{++}, 3^{++})$	
	Sarjaliitännät: käytä	suojattuja johtoj	a	,			
	Johtojen maksimipi	tuus: 10 m					
Kokoonnano	Muovi: mitat 200 x 1 Seinälle (muovikote	00 x 190 mm	wylle kiinnity	(sruulvoia			
Näyttö	LED-näyttö: 3 ja 4 lu	kua, näyttö -99–	999; toiminta	atila ilmoitetaan LED-v	aloilla ja kuvakk	eilla, muoviin kiinnitettyä polykarbonaattia	
Näppäimistö	10 näppäintä näppä	imistöllä, joka or	n valmistettu	ı muoviin kiinnitetystä	polykarbonaatt	ikalvosta	
Kello puskuriparistolla	Mallista riippuen						
Kello	Asennetusta mallista	a riippuen					
	Tarkkuus: ±100 ppm	1					
Carialiitäntä	Paristo: litium-napp	iparisto, koodi C	<u>ER2430, jännite: 3 Vdc (mitat 24x3 mm)</u> enttävävlä				
Saljallitalita	PI AN: aiuri HW RS48	3. plan, bivis, ke 35. puheliniakki (	i ittavayia Vain ioissakir	n malleissa) ia ruuviliitt	imet		
	BMS: ajuri HW RS485	5, ruuviliittimet					
	Kenttäväylä: ajuri HV	V RS485, ruuviliit	timet				
USB	Tyyppi: isäntä (A-liiti	n); 5 Vdc:n syöttö	ö, maksimiku	lutus: 100 mA (pientel	nolaitteet)		
Toimintaolosuhteet			Vain nävttö:	-10T65 °C: <90 % tiivis	stymätön suhtee	ellinen kosteus	
			Muovikotele	olla: -10T50 °C, <90 % 1	tiivistymätön su	hteellinen kosteus	
			Releen tunr	nistus, tyyppi ja resistiiv	vinen maksimivi	rta toimintalämpötilassa:	
			Rele R1	(ALIX2)	Releen tyyppi		
			R2	(AUX1)	8A	8A	
			R3	(VALO)	16A	10A	
			R4	(PUHALLIN)	16A	10A	
			R6	(KOMP)	30A	12A 12A	
			HUOMAUT	US: yhtä aikaa käytetty	rjen kuormien C	OMP, DEF, FAN virtojen summa ei saa ylittää	
<u></u>			20 A.				
<u>Varastointioiosunteet</u>			-20170°C, < Muovikotelo	: 90 % tilvistymaton su olla: IP65	inteellinen koste	205	
Ympäristön saastuminen			2 normaaliti	ilanne			
Eristysmateriaalien PTI			Piirilevyt 250	0, muovi- ja eristemate	eriaalit 175		
Paionkestavyysluokka:			D-luokka II. ilr	nan PF-liitintä			
			Luokka I, PE	-liittimellä			
Toimenpiteen ja katkaisun tyyppi			Relekosketir	n 1 B (mikrokatkaisu)			
Ohjausjärjestelmä			Integroitu, e	elektroninen ohjauslait	e opilla		
Laite on suunniteltu kädess	ä pidettäväksi tai inte	groitavaksi	Ei	iaini nakaisena integi0ii	milliu		
laitteistoon, jota pidetään k	ädessä	<u> </u>					
Ohjelmiston luokka ja raker	ine		Luokka A		ata de 1 - 200		
Ohjaimen etupuolen puhdistus			Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita ja vettä				

## 9.2 EVD-moduulien tekniset tiedot

Virtalähde	
------------	--

Virtalähde	jännite 230 V~ (+10/-15 %), 50/60 Hz; teho; maks. 4,5 kW
	HUOMAUTUS: kaikkien ohjaimeen ja laajennusmoduuleihin liitettyjen kuormien samanaikainen maksimivirta
	ei saa olla yli 20 A.
Sähköiskulta suojausluokka	Luokka II
Kotelo	muovia, mitat 128x290x110 mm
Etupuolen suojausluokka muovikotelolla	IP65
Palonkestävyysluokka	D-luokka
Moduulin etulevyn puhdistus	käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita ja vettä
Toimintaolosuhteet	-10T40 °C, <90 % tiivistymätön suhteellinen kosteus
Varastointiolosuhteet	-20T60 °C, <90 % tiivistymätön suhteellinen kosteus
Eristysmateriaalien PTI	piirilevyt 250, muovi- ja eristemateriaalit 175
	T 1 0 1

Taul. 9.b

### 9.3 Power-moduulien tekniset tiedot

Virtalähde	jännite 230 V~ (+10/-15 %), 50/60 Hz; teho; maks. 4,5 kW
	HUOMAUTUS: kaikkien ohjaimeen ja laajennusmoduuleihin liitettyjen kuormien samanaikainen maksimivirta
	ei saa olla yli 20 A.
Vikavirtasuoja	In=20 A @30 °C, Id = 300 mA
Tehorele	Arvo: 30 A resistiivinen, 240 Vac; 3HP 240 Vac
Sähköiskulta suojausluokka	Luokka II
Kotelo	muovia, mitat 128x290x110 mm
Etupuolen suojausluokka muovikotelolla	IP65
Palonkestävyysluokka	D-luokka
Moduulin etulevyn puhdistus	käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita ja vettä
Toimintaolosuhteet	-10T40 °C, <90 % tiivistymätön suhteellinen kosteus
Varastointiolosuhteet	-20T60 °C, <90 % tiivistymätön suhteellinen kosteus
	T Lo

Taul. 9.c

## 9.4 3PH EVAPORATOR -moduulien tekniset tiedot

Virtalähde	jännite: 400 V~(+10/-15 %), 50/60 Hz, 3 PH+N+T, Imax 25 A
Sähköiskulta suojausluokka	Luokka I
Kotelo	muovia, mitat 452x380x186 mm
Paino	8,7 kg
Etupuolen suojausluokka muovikotelolla	IP65
Moduulin etulevyn puhdistus	käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita ja vettä
Toimintaolosuhteet	-10T40 °C, <90 % tiivistymätön suhteellinen kosteus
Varastointiolosuhteet	-20T60 °C, <90 % tiivistymätön suhteellinen kosteus
Materiaalit	etulevy polykarbonaattia, takakotelo teknopolymeeriä

## Taul. 9.d

#### 9.4.1 Sähkötiedot

	Ultra 3PH Evaporator -moduuli 6 kW	Ultra 3PH Evaporator -moduuli 9kW	Ultra 3PH Evaporator -moduuli 20kW
Koodi	WT00E600N0	WT00E900N0	WTO0EA00N0
Yleistä			
Pääkytkin/yleissuojaus	4-napainen virtakytkin 16 A 6 kA D	4-napainen virtakytkin 25 A 6 kA D	4-napainen virtakytkin 40 A 6 kA D
Kuormien virtalähde	400 V~(±10 %), 50/60 Hz, 3 PH+N+T	400 V~(±10 %), 50/60 Hz, 3 PH+N+T	400 V~(±10 %), 50/60 Hz, 3 PH+N+T
Eristysmuuntaja	PRI 230 Vac	PRI 230 Vac	PRI 230 Vac
	SEK1 230 Vac 40 VA	SEK1 230 Vac 40 VA	SEK1 230 Vac 40 VA
	SEK2 24 Vac 35 VA	SEK2 24 Vac 35 VA	SEK2 24 Vac 35 VA
	SEK suojaus sulakkeilla	SEK suojaus sulakkeilla	SEK suojaus sulakkeilla
Tila- ja hälytysilmoitus	UltraCella	UltraCella	UltraCella
Tulo			
Pääsulatusanturi	NTC 10 kΩ	NTC 10 kΩ	NTC 10 kΩ
Apuhöyrystimen sulatusanturi	NTC 10 kΩ	NTC 10 kΩ	NTC 10 kΩ
Höyrystimen ylikuumenemissuoja	On	On	On
Höyrystimen termostaatti	On	On	On
Lähtö			
Lauhdutusyksikön käyttöönotto /		9 A (AC1) ( 2 A (AC22) 1 DH	
Magneettiventtiili	8 A (ACT) / 2 A (ACZ3) T FTT	8 A (ACT) / 2 A (ACZ3) T FTT	8 A (ACT) / 2 A (AC23) T FTT
Sulatusvastukset	6 kW, 9 A (AC1) 3 PH	9kW, 13A (AC1) 3 PH	20kW, 28A (AC1) 3 PH
Höyrystimen puhaltimet	0,55 kW, 1,5 A* (AC23) 3 PH	2kW, 5,7A* (AC23) 3 PH	4kW, 9,6A* (AC23) 3 PH
	0-10 Vdc	0–10 Vdc	0-10 Vdc
AUX1-lähtö	16 A (AC1) 1 PH	16 A (AC1) 1 PH	16 A (AC1) 1 PH
			Taul. 9.e

\* Arvo tehokertoimella cosφ=0,5

Jos tehokerroin on eri, laske arvo seuraavalla kaavalla:  $I = P / (400 * \sqrt{3} * \cos \varphi)$ , jossa P on teho (W).



### 9.5 3PH FULL -moduulien tekniset tiedot

Virtalähde	jännite: 400 V~(+10/-15 %), 50/60 Hz, 3 PH+N+T, Imax 25 A
Sähköiskulta suojausluokka	Luokka I
Kotelo	muovia, mitat 452x380x186 mm
Paino	9,8 kg
Etupuolen suojausluokka muovikotelolla	IP65
Moduulin etulevyn puhdistus	käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita ja vettä
Toimintaolosuhteet	-10T40 °C, <90 % tiivistymätön suhteellinen kosteus
Varastointiolosuhteet	-20T60 °C, <90 % tiivistymätön suhteellinen kosteus
Materiaalit	etulevy polykarbonaattia, takakotelo teknopolymeeriä

Taul. 9.f

**FIN** 

### 9.5.1 Sähkötiedot

	Ultra 3PH Full -moduuli 4 HP	Ultra 3PH Full -moduuli 7,5 HP
Koodi	WT00F4B0N0	WT00F7C0N0
Yleistä		
Pääkytkin/yleissuojaus	4-napainen lämpömagneettinen kytkin 16 A 6 kA D	4-napainen lämpömagneettinen kytkin 25 A 6 kA D
Kuormien virtalähde	400 V~ (±10 %), 50/60 Hz, 3 PH+N+T	400 V~ (±10 %), 50/60 Hz, 3 PH+N+T
Eristysmuuntaja	PRI 230 Vac	PRI 230 Vac
	SEK1 230 Vac 40 VA	SEK1 230 Vac 40 VA
	SEK2 24 Vac 35 VA	SEK2 24 Vac 35 VA
	SEK suojaus sulakkeilla	SEK suojaus sulakkeilla
Tila- ja hälytysilmoitus	ÚltraCella	ÚltraCella
Kompressorin virta-arvon säätöalue	10–16 A (AC3) 3 PH	16–20 A (AC3) 3 PH
Tulo		
Pääsulatusanturi	NTC 10 kΩ	NTC 10 kΩ
Apuhöyrystimen sulatusanturi	NTC 10 kΩ	NTC 10 kΩ
Lauhdutusanturi	NTC 10 kΩ	NTC 10 kΩ
Osittaislauhdutin	On	On
Pump down	On	On
Korkea/alhainen paine	On	On
Kompressorin Kriwan-suoja	On	On
Höyrystimen ylikuumenemissuoja	On	On
Höyrystimen termostaatti	On	On
Lähtö		
Kompressori	10–16 A (AC3) 3 PH	16–20 A (AC3) 3 PH
Kompressorin öljyn lämmitin (kampikammio)	100 W, 0,5 A (AC1) 1 PH	100 W, 0,5 A (AC1) 1 PH
Lauhdutuspuhaltimet	0,8 kW, 4 A (AC15) 1 PH	0,8 kW, 4 A (AC15) 1 PH
Sulatusvastukset	6 kW, 9 A (AC1) 3 PH	9kW, 13A (AC1) 3 PH
Höyrystimen puhaltimet	0,55 kW, 1,5 A* (AC23) 3 PH	2kW, 5,7A* (AC23) 3 PH
	0–10 Vdc	0–10 Vdc
AUX1-lähtö	16 A (AC1) 1 PH	16 A (AC1) 1 PH
Magneettiventtiili	On	On
		Taul. 9.g

\* Arvo tehokertoimella cosφ=0,5

Jos tehokerroin on eri, laske arvo seuraavalla kaavalla:  $I = P / (400 * \sqrt{3} * \cos \varphi)$ , jossa P on teho (W).

## **10. 3PH-MODUULIEN JOHDOTUS**

### **10.1 3PH EVAPORATOR - moduulin johdotus**



FIN





### 10.1.2 Virtapiiri



FIN

WHITE



FIN

CAREL

10.1.4 Apupiiri





### 10.1.5 Apupiiri



#### 10.1.6 Magneettiventtiilin virtaliitäntä

Jos magneettiventtiili tarvitsee virtaa, sen syöttöön voidaan käyttää liitinten 128–129 230 Vac:n virtalähdettä seuraavan johdotuskaavion mukaan:



#### 10.1.7 Riviliitinyksiköt



Kuva 10.f

Liittimet	met Numero ja kuvaus		Huomautuksia
XP1	1 2 3	Höyrystimen puhaltimet	-
	5 6 7 8	Sulatusvastukset	-
	PE	Maadoitusliitin	•
	109 110	AUX1-rele	-
	117 118	Höyrystimen puhallinten suojatermostaatti	Normaalisti kiinni Jos käytössä (auki), höyrystimen puhaltimet ovat sammuneet eikä siitä ilmoiteta UltraCella-ohjaimessa.
	119 120	Höyrystimen puhaltimien ylikuumenemissuoja	Normaalisti kiinni Jos käytössä (auki), höyrystimen puhaltimet ovat sammuneet eikä siitä ilmoiteta UltraCella-ohjaimessa.
	128 129	UltraCella-ohjaimen 230 Vac:n virtalähde	UltraCella-ohjaimen sähkönsyöttöön
	140 141	NTC-sulatusanturi	-
XA1	142 143	Apuhöyrystimen NTC-sulatusanturi	-
	146	Höyrystimen puhallinten 0–10 V (signaali)	-
	147	Höyrystimen puhallinten 0–10 V (GND)	-
	148 149	Lauhdutusyksikön käyttöönotto / Magneettiventtiili	-
	160	RS485 -	
	161	RS485 +	Kenttäväylä - liitäntä UltraCella-ohjaimeen
	162	RS485 GND	
	PE1 PE2 PE3	Maadoitusliittimet	-

### 10.2 3PH FULL -moduulin johdotus



FIN





FIN











Kuva 10.k

#### 10.2.6 Pump down -toiminnon tai termostaatin liitäntä

## Paineohjatun pump down -toiminnon liitännät ja kompressorin sammutus alhaisen paineen seurauksena.

Jos pump down -toiminto tulee suorittaa paineohjattuna painekytkimellä, joka on liitetty Ultra 3PH Full -kolmivaihemoduuliin UltraCella-ohjaimen sijaan, ja kompressori sammuu alhaisen paineen seurauksena, liitännät ovat seuraavan kaavion mukaiset.



Tässä kokoonpanossa UltraCella-ohjaimen (Sv<St) jäähdytyspyynnön puuttuessa magneettiventtiili (liittimet 126–127) avautuu ja kompressori (KM3) pysyy käynnissä, kunnes painekytkin mittaa alhaisen painekynnyksen (TK1, liittimet 124–125).



**Huomautus:** koska painekytkin on liitetty Ultra 3PH Full -kolmivaihemoduuliin, älä ota pump down -toimintoa käyttöön UltraCella-ohjaimesta (asetus: c7=0,  $H1\neq 5$ ,  $H5\neq 5$ ).

#### Paineohjatun pump down -toiminnon liitännät kompressorin ja magneettiventtiilin samanaikaisella käyttöönotolla

Jos pump down -toiminto tulee suorittaa paineohjattuna painekytkimellä, joka on liitetty Ultra 3PH Full -kolmivaihemoduuliin UltraCella-ohjaimen sijaan, ja kompressori ja magneettiventtiili otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä samanaikaisesti, liitännät ovat seuraavan kaavion mukaiset.



Tässä kokoonpanossa UltraCella-ohjaimen (Sv<St) jäähdytyspyynnön puuttuessa magneettiventtiili (liittimet 126-127) ja kompressori (KM3) poistetaan käytöstä samanaikaisesti. Kun painekytkin mittaa normaalitoiminnalla alhaisen paineen kynnyksen, kompressori sammutetaan.



**Huomautus:** älä ota pump down -toimintoa käyttöön UltraCellaohjaimesta (asetus: c7=0, H1≠5, H5≠5).

## <u>CAREL</u>

#### Pump down -toiminnon liitännät kompressorin ja magneettiventtiilin samanaikaisella käyttöönotolla

Jos pump down -toiminto tulee suorittaa kompressorin ja magneettiventtiilin samanaikaisella käyttöönotolla ja käytöstä poistolla ja ilman painekytkintä, liitännät ovat seuraavan kaavion mukaiset.



Kuva 10.p

Tässä kokoonpanossa UltraCella-ohjaimen (Sv<St) jäähdytyspyynnön puuttuessa magneettiventtiili (liittimet 126-127) ja kompressori (KM3) poistetaan käytöstä samanaikaisesti.



 Huomautus: älä ota pump down -toimintoa käyttöön UltraCellaohjaimesta (asetus: c7=0, H1≠5, H5≠5).

#### Ajastetun pump down -toiminnon liitännät

Jos pump down -toiminto tulee suorittaa aika-asetuksen mukaan ja magneettiventtiilillä, joka on liitetty Ultra 3PH Full -kolmivaihemoduuliin UltraCella-ohjaimen sijaan, liitännät ovat seuraavan kaavion mukaiset.



Suorita seuraavat konfiguroinnit UltraCella-ohjaimeen:

- H1 = 5 (lähtö AUX1, liittimet 109–110, pump down -venttiilille)
- c10 = 1 (ajastettu pump down)
- c7 > 0 (pump down -aika)

Tässä kokoonpanossa UltraCella-ohjaimen (Sv<St) jäähdytyspyynnön puuttuessa magneettiventtiili (liittimet 109–110, AUX1-lähtö UltraCella-ohjaimessa) aukeaa ja kompressori (KM3) pysyy käynnissä parametrilla c7 määritetyn ajan.



#### 10.2.7 Riviliitinyksiköt



Kuva 10.t

Liit.	Numero ja kuvaus l		Huomautus		
	1 2 3	Höyrystimen puhaltimet	-		
XP1	5 6 7 8	- Sulatusvastukset	-		
	9 10 11	Kompressori	-		
	PE2	Maadoitusliitin	-		
	101 102	Lauhdutuspuhaltimet 1	-		
	103 104	Lauhdutuspuhaltimien osatehon painekytkin	-		
	105 106	Lauhdutuspuhaltimet 2	-		
	107 108	Kompressorin öljyn lämmitin (kampikammio)	-		
	109 110	UX1-rele	-		
	111 112 113 114	Kriwan	-		
	115 116	Yli-/alipainekytkin	-		
	117 118	Höyrystimen puhallinten suojatermostaatti	Normaalisti kiinni Jos käytössä (auki), höyrystimen puhaltimet ovat sammuneet eikä siitä ilmoiteta UltraCella-ohiaimessa.		
XA1	119 120	Höyrystimen puhaltimien ylikuumenemissuoja	Normaalisti kiinni Jos käytössä (auki), höyrystimen puhaltimet ovat sammuneet eikä siitä ilmoiteta UltraCella-ohjaimessa.		
	124 125	Pump down	-		
	126 127	Magneettiventtiili	-		
	128 129	UltraCella-ohjaimen 230 Vac:n virtalähde	UltraCella-ohjaimen sähkönsyöttöön		
	140 141	NTC-sulatusanturi	-		
	142 143	Apuhöyrystimen NTC-sulatusanturi	-		
	146	Höyrystimen puhallinten 0–10 V (signaali)	-		
	147	Höyrystimen puhallinten 0–10 V (GND)	-		
	160	K5485 -			
-	161	K5485 +	_KS485-kenttavayian iiitanta UltraCella-ohjaimeen		
	DE100				
	11 1109	maauoitusiitiil			

## 11. OHJELMISTOVERSIO

## 11.1 Ohjelmistoversion taulukko

Oppaan versio	Saatavuuspvm	Toiminnot	UltraCella- ohjelmistov.	Huomautuksia	
1.1	1.1 28.2.2014	Kylmätilan perushallinta: kompressori, sulatus, höyrystimen puhaltimet, valo, 2 AUX-relettä	1.1	Yksilukuinen UltraCella-näyttö	
		Yksilukuisen näytön hallinta			
		UltraCella-ohjaimen käyttöönotto integroidulla LED-näytöllä ja UltraCella Service pGD1 -päätteellä			
		Käyttöönotto pGD1-päätteen ohjatulla toiminnolla			
		Parametrien lataus ohjaimeen/ohjaimesta (USB-muistitikku)			
		Sulatuksen ohjelmointi reaaliaikaisella kellolla	-		
		HACCP-hälytykset			
		Maksimi- ja minimilämpötilan tallennus			
		Diagnoosi: I/O-tilan näyttö			
		Toisen vaiheen kompressori automaattivuorottelulla	]		
		Höyrystimen puhaltimet PWM-tilassa (on/off) kompressori pois päältä	]		
		Apuhöyrystimen hallinta			
		Valon älykäs hallinta ovikytkimellä			
		Allasvastuksen käyttöönotto			
		Lauhduttimen puhaltimen käynnistys lämpötilan mukaan			
		Pump down -hallinta			
		Kosteusanturin lukema			
		Esiladatut konfiguroinnit (reseptit)			
		Ohjelmistopäivitys pGD1-päätteellä			
1.3	30.6.2014	Kaksilukuisen näytön hallinta	1.2	Kaksilukuinen UltraCella-näyttö (ohjelmistoversio 1.2) saatavilla: 11.04.2014	
		Tiedonkeruutoiminto (yksi lämpötila)	-		
		Kosteuden ON/OFF-lähtö			
		Sarjaliitäntä UltraCella - EVD EVO (vain käynnistyskomento)			
		pGD1-päätteen huoltovalikko (diagnoosi)			
		Navigoinnin parannukset sekä LED-näytöllä että pGD1-päätteessä	1.3	UltraCella-ohjelmisto 1.3 saatavilla: 30.06.2014	
		USB-toimintoihin lisätty hälytysilmoitus (toimintahäiriön tapauksessa)			
		EVD EVO -moduulin käyttöönotto UltraCella-ohjaimella			
		Sulatus dl (kiinteä aikaväli) käyttöönotto reaaliaikaisen kellon mukaisen sulatusasetuksen kanssa			
		Raja- ja oletusparametrin asetuksen muutos (H0, /t2, dd, Fd)			
		0–10 V:n lähtö nopeussäätöisille höyrystimen puhaltimille			
		"Virheiden korjaus:		UltraCella-ohjelmisto 1.4 saatavilla: 3.11.2014	
		Tulon B5 kosteuslukema Korkean/alhaisen lämp, hälvtysviive			
		EVD-yhteys manuaalisessa OFF-tilassa"			
1.5	30.1.2015	3PH-laajennusmoduulin hallinta (kahden välinen)	1.5	UltraCella-ohjelmisto 1.5 saatavilla: 22.12.2014	
		Tiedonkeruu: 2 valittavaa lämpötilaa, vaihteleva näyteaika			
		Tallennettujen hälytysten loki			
		BMS-sarjayhteys: valittavat Modbus/Carel-protokollat			
		Ohjelmistopäivitys integroidulla LED-näytöllä			
		pGD-päätteen tekstien lisäys saksaksi ja ranskaksi			
		Uusi oletusarvo /A2=1 (sulatusanturin konfigurointi B2)			
		Uudet oletusasetukset EVD-moduulille (UltraCella-ohjaimelta)			
		Ovikytkimen käytöstä poisto (uusi kysymys ohjatussa toiminnossa ja uusi parametri A3)			

CAREL	

1.6	31.10.2015	0–10 V:n lähtö nopeussäätöisille lauhduttimen puhaltimille, joita hallitaan paineella/lämpötilalla + vaihtelevalla lauhdutuksella, algoritmi	1.6	UltraCella-ohjelmisto 1.6 saatavilla: 27.7.2015
		Lämmityksen/jäähdytyksen ohjaus kuolleella alueella		
		EVDice-konfigurointi UltraCella-ohjaimesta		
		Yleiset toiminnot		
		Apulähdön käyttöönotto aikakaistojen mukaan		
		Asetusarvon muutos aikakaistojen mukaan / digitaalitulosta	-	
		Asetusarvon rampit		
		Kosteustietojen keruu	-	
		Korkean/alhaisen kosteuden hälytyksen hallinta	-	
		Mahdollisuus poistaa hälytykset Ed1/Ed2 käytöstä (parametri A8)	1	
		pGD-päätteen lisätekstit espanjaksi	-	
		Korkeiden/alhaisten kosteustasojen hälytykset	-	
		AUX1/AUX2-kuvake käytössä olevalla näytöllä, kun vastaava relelähtö on käytössä		
		PMU-muuttuja (venttiilin avaus-% käsitilassa EVD EVO -moduulissa) näkyy integroidulla LED-näytöllä		
1.7	7.1.2016	Parannettu EVDice-hallinta: allekirjoitusten hallinta asiakkaan konfigurointien suojaamiseksi	1.7/1.8	UltraCella-ohjelmisto 1.7 saatavilla: 20.11.2015
		BMS-sarjaparametrien konfigurointi		
		Kielen valinta ohjatun toiminnon ensimmäisenä kysymyksenä		
		EVD EVO MOP -parametrien lisäys UltraCella LED-näytölle		
		Uusi oletuskonfigurointi UltraCella-liittymän ja 3PH-moduulien väliseen yhteyteen		
		Oven mikrokytkin pois käytöstä oletusasetuksena (A3=1)		
		Parametri IPE (EVDice-yhteyden käyttöönotto UltraCella-ohjaimella) saatavilla valvojassa		
2.0	31.3.2017	Yhteensopivuus uusien kylmäaineiden kanssa	1.9/2.0	UltraCella-ohjelmistoversio 2.0 saatavilla: 30.1.2017
		Kosteuden, kostutuksen ja kuivatuksen hallinta		
		Parannettu lämmityksen hallinta		
		Vakavan hälytyksen SA käyttöönotto		
		Parannettu puhaltimen hallinta		
		Lähdön (rele) konfigurointi		
		Smooth lines ja vaihteleva imu		
		Kolmannen yleisen ON/OFF-toiminnon lisäys		

Taul. 11.a



**CAREL INDUSTRIES S.p.A.** Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600 e-mail: carel@carel.com - www.carel.com

Agenzia / Agency: